TOSHIBA

東芝HDD&DVDビデオレコーダー取扱説明書

形名 RD-E300 RD-E160

▶ 接続・設定編

VARDIA

● 最初に安全上のご注意をお読みください。

「JIS C 0950 に基づくマーク」

QSOUND
DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR
dts DIGITAL OUT
HDMI™
DVD RAM RAM4.7
DVD R/RW
DVD VIDEO
COMPACT disc DIGITAL AUDIO

③

●このたびは東芝 HDD & DVD レコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●お求めのHDD & DVD レコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

※接続や設定の前に、付属品をご確認ください。欠品があるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機の設置が済んでいるかどうかで、この取扱説明書を読む順序が異なります。ご自分に合った矢印の順序で、読み進めください。

ご自分で本機を設置をされる方 → 1

販売店に本機を設置をしてもらった方 すでに本機が設置済みの方 → 1

1 はじめに

たいせつなご注意やお知らせなどが書かれています。本機をお使いになる前に、必ずお読みください。

2

2 接続

アンテナ・テレビなどに接続しましょう！

●付属品をご確認ください

ワイヤレスリモコン×2本
単四形乾電池×4個 (R03)
※こちらのリモコンは「シンプルリモコン」です。

同軸ケーブル

映像・音声接続コード

電話機コード※

モジュラー分配器※

B-CAS（ビーキャス） カード
B-CAS カードは付属の説明紙に付いています。
B-CAS カードはデジタル放送受信契約のための受信者 ID カードです。

・取扱説明書　接続・設定編（本書）
・導入編
・基本操作早わかり
・取扱説明書 操作編
・取扱説明書 応用編
・BS・110 度 CS デジタル放送受信契約申込書

B-CAS カードは、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。
※「電話機コード」と「モジュラー分配器」は RD-E160 には付属していません。

●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。
●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。
（インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/）

3 設定

使うための設定をしましょう！

4　3

B-CAS（ビーキャス）カードの登録をする

付属の説明紙をお読みになり、B-CAS カードの登録をしてください。

付属の B-CAS（ビーキャス）カードについて

● B-CAS カードはデジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要になるものです。常に本体に挿入しておいてください。
また、B-CAS カードの登録を忘れずに行なってください。

● カードを紛失したり、盗難にあった場合や、破損したり、よごれた場合には、（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ (カードが貼ってある台紙を参照) にご連絡ください。

・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。
・取扱説明書で使用している用語や、知っておきたい用語については、➡応用編 73 ページ「用語解説」をご覧ください。

安全上のご注意

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明

表　示	表　示　の　意　味
⚠ 警告	“取扱いを誤った場合､使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること” を示します。
⚠ 注意	“取扱いを誤った場合､使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか､または物的損害(*3)の発生が想定されること” を示します。

*1： **重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。**
*2： **傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。**
*3： **物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。**

■ 図記号の例

図　記　号	図　記　号　の　意　味
⃠ 禁　止	“⃠”は、**禁止**（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
● 指　示	“●”は、**指示**する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
△ 注　意	“△”は、**注意**を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがしたりするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

プラグを抜け
OFF
コンセントから抜く

内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

プラグを抜け
OFF
コンセントから抜く

落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

プラグを抜け

電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

プラグを抜け
交換をご依頼ください!
販売店

⚠警告

設置するとき

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かないこと
火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室での使用禁止

電源プラグは交流 100V のコンセントに接続すること
交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

指示

ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないこと
本機が落ちて、けがの原因となります。

禁止

上にものを置かないこと
●金属類や、花びん･コップ･化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災･感電の原因となります。
●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。

上載せ禁止

使用するとき

修理・改造・分解はしないこと
火災・感電の原因となります。
点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

分解禁止

ディスクトレイなどから異物を入れないこと
金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
特にお子様がいるときにはご注意ください。

異物挿入禁止

雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類に触れないこと
感電の原因となります。

接触禁止

電源コードは
●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
●他の電源コードは使用しないこと
●他の機器に使用しないこと
火災・感電の原因となります。

禁止

お手入れについて

時々電源プラグを抜いて点検し、プラグやプラグの取付面にゴミやほこりが付着している場合はきれいに掃除すること
電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。
また、接触不良による故障の原因となります。
（電源プラグは待機状態のときに抜いてください。）

指示

⚠注意

モジュラー分配器を使うとき

モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプターの端子に触れたり、分解や改造をしない
電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに強い衝撃電流が流れますので、感電の原因になることがあります。

禁　止

正しく接続する
正しく接続しないと、本機や他の機器の故障や火災の原因となることがあります。

指　示

設置するとき

温度の高い場所に置かないこと
直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。

禁　止

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと
加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

禁　止

風通しの悪い場所に置かないこと
内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。
●壁に押しつけないでください。
●押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

禁　止

移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線をはずすこと
電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

指　示

高い場所に設置しないこと
本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。

禁　止

使用するとき

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと
電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、
火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。

引っ張り禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと
感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止

旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

プラグを抜け

ディスクトレイに、手を入れないこと
指をはさみ、けがの原因となることがあります。
特にお子様がいるときにはご注意ください。

禁　止

⚠注意

使用するとき

背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと
内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔とラックとの間は 10cm 以上離してください。

禁止

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと
ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。

禁止

電源を入れる前には音量を最小にすること
電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。

指示

最小

テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと
音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてください。

禁止

リモコンに使用している乾電池は、
●指定以外の乾電池は使用しないこと
●極性［(＋）と（－)］を間違えて挿入しないこと
●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
●乾電池に表示されている［使用推奨期限］を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと
これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。
もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、すぐにきれいな水で洗い眼科医の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

禁止

まちがえないでネ!

OLD

NEW

使用上のお願い

取扱いに関すること

●非常時を除いて、電源が入っている状態では絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
●移動させるときは
引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃や振動をあたえないでください。
●殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。
変色したり、塗装がはげたりする原因となります。
●たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが機器内部にはいると故障の原因になります。
●長時間ご使用になっていると上面や背面が多少熱くなりますが、故障ではありません。
●本機は精密電子機器です。長くご愛用いただくためにできるだけ丁寧に取り扱ってください。

使用しないときは

●ふだん使用しないとき
ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源を切っておいてください。
●長期間使用しないとき
電源プラグを抜いてください。

置き場所に関すること

●本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所で使わないでください。ディスクがはずれるなどして、故障の原因となります。本機を設置する場所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認してください。また本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
●本機をテレビやラジオ、ビデオデッキの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオデッキからできるだけ離してください。
●直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど温度が高くなる場所や、ビデオデッキなど熱源になるような機器の上には置かないでください。故障の原因になります。

お手入れに関すること

●お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
●本体のよごれはやわらかい布（ガーゼ等）で軽く拭き取ってください。ティッシュペーパーや硬い布は使わないでください。
●ベンジンやシンナー等有機溶剤、石油類は絶対に使用しないでください。本体表面を変質させます。
●油汚れ等が付いたときは、弱い中性洗剤を薄めたものを柔らかい布にしませたものを固く絞って使用し、その後、温水をしませて固く絞った布で十分に拭き取ってください。
ただしわずかに表面が変質する事がありえる事は予めご承知ください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。
This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

アンテナについて

●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなることがあります。この場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。
●設置場所や電波障害の影響がある場合には改善されません。
●接続ケーブルやコネクターの接触不良が無いように十分確認してください。

音量について

●市販の DVD ビデオディスクの中には、音量が音楽 CD などの他のソフトよりも小さく感じられる場合があります。
これらのディスクの再生のためにテレビやアンプ側の音量を上げたときには、再生が終わったあとに必ず音量を下げてください。

たいせつな録画・録音・編集について

●たいせつな録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行ない、正しくできることを確かめておいてください。
本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。
●本機の動作中に電源プラグを抜くと、記録内容がすべて消える場合がありますので、ご注意ください。
●悪天候による電波の受信状態や、放送チャンネルおよび番組によっては、映像が乱れたり、音が割れたり、飛んだりすることがあります。
●放送番組によっては録画制限（録画禁止など）があるものがあります。この場合、予約をしても録画が実行できない場合があります。
●たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。
ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。
ただし、著作権保護のため 1 回だけ録画が可能な番組（コピーワンスプログラム）の録画はバックアップをとることはできません。

停電について

●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。
●停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、時刻を合わせてください。

本体表示窓に「WAIT」と表示されたときには

「WAIT」表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。「WAIT」の表示が消えるまでは、操作をしないで、そのままお待ちください。

免責事項について

●火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ(操作不能)などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

内蔵ハードディスク(HDD)および DVD ドライブについて

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。
●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
●振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
●水平以外にして置かないでください。
●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでください。
●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
●衝撃・振動・誤動作および故障や修理によって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵 HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集や各 DVD ディスクなどにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。
また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵 HDD 全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に DVD ディスクにダビングしてください。パソコンと同様に、HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD ディスクへのバックアップを前提の上で使用してください。

再生するときの制約

付属の取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。市販の DVD ビデオディスクなどは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「⊘」が表示されることがあります。
「⊘」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその操作を禁止しています。

録画・録音するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。
録画・録音が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1 回だけ録画が可能な映像(コピーワンス)は、内蔵 HDD または CPRM※対応の DVD-RAM や DVD-R/RW(VR モード)に録画できますが、DVD-R/RW(Video モード)への録画はできません。内蔵 HDD に録画したコピーワンスの映像は、CPRM 対応の DVD-RAM、DVD-R/RW(VR モード)へのダビング(移動)が可能ですが、ダビング(コピー)はできません。また、ダビングの際やその他の編集制限があります。
※CPRM や各ディスクについては、⇨操作編 5、52 ~ 54 ページをご覧ください。

ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様にはご案内をさせていただきますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。
また、本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波（地上デジタル放送または BS デジタル放送を受信できる環境と設定が必要です）の中に入れられたソフトウェアを受信することによって、自動的にソフトウェアをバージョンアップさせることができます。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています。）ソフトウェアのバージョンアップや自動ダウンロードについては、⇨応用編 72 ページをご覧ください。
ソフトウェアのバージョンアップ中は電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。

地上デジタル放送について

●**地上デジタル放送とは？**
地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送のことです。現在行なわれているアナログ方式の地上放送は、今後地上デジタル放送に変わっていきます。

●**地上デジタル放送の特長**
これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。
①デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質・多チャンネル放送
②高音質放送（MPEG-2　AAC 方式）
③ゴーストの影響を受けにくいので、画像が鮮明
④データ放送や双方向通信サービス
（通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送が予定されています。また、電話回線等を使った双方向通信サービスによって、オンラインショッピングや視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。）
⑤移動体受信・部分受信サービス
（本機では部分受信サービスは受信できません。）

●**地上デジタル放送を受信するには、本機のほかに地上デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。**
（ほかに混合器や分波器が必要な場合もあります。）

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●**デジタル放送への移行スケジュール**
地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006 年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は 2011 年 7 月までに、BS アナログテレビ放送は 2011 年までに終了することが、国の法令によって定められています。

結露（露付き）について

結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。
例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを “ 結露（露付き）” といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。

■ **“ 結露 ” はこんなときおきます。**
●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いたとき
●夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動したとき
●湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき

■**結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。**
結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置してからご使用ください。

本機の廃棄、または他の人に譲渡するとき

本機には、各種機能の設定時に入力したお客様の個人情報が記録されます。本機を廃棄・譲渡などする場合には、「設定を出荷時に戻す」（⇨応用編 64 ページ）や「HDD 初期化（全削除）」（⇨応用編 63 ページ）を行ない、暗証番号や個人情報なども含めて、初期化することをおすすめします。なお、放送番組などを録画・保存したままで譲渡すると、著作権を侵害するおそれがありますのでご注意ください。

また、お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、または故障・修理のときなどに本機に保存されたデータなどが変化・消失する恐れがあります。これらの場合について、当社は責任を負いません。
本機では、停電や電源プラグが抜かれたりしたあと、再び電源を入れた際に、廃棄・譲渡時と判断して、設定を出荷時に戻すことをおすすめするメッセージが表示されることがありますが、廃棄・譲渡時でない場合は設定を出荷時に戻す必要はありません。『決定』を押してメッセージを消してからご使用ください。

著作権について

●ディスクや内蔵 HDD 録画内容を無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律で禁止されています。
●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他の人に渡したり貸したりした場合にも著作権法上問題となることがあります。
●あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。
補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。
私的録画補償金の問い合わせ先
〒 107-0052　東京都港区赤坂５丁目４番６号
赤坂三辻ビル 2F
社団法人　私的録画補償金管理協会
TEL　03-3560-3107（代）
FAX　03-5570-2560
なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

● 本機は CPRM（Content Protection for Recordable Media）著作権保護技術を採用しています。CPRM とは、「1 回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。

番組　録画　ダビング（移動またはコピー）

制限なしに録画可能／コピー可能 → 録画できます → 内蔵HDD → ダビング（コピーまたは移動）できます。 → DVD-RAM／DVD-R/RW（VRモード）／DVD-R/RW（Videoモード）

制限なしに録画可能／コピー可能 → 録画できます → DVD-RAM／DVD-R/RW（VRモード） → コピーできます → 内蔵HDD

1回だけ録画可能 → 録画できます → 内蔵HDD → コピーできません（移動は可※） → DVD-RAM／DVD-R/RW（VRモード）

1回だけ録画可能 → 録画できます → DVD-RAM／DVD-R/RW（VRモード） → コピーできません → 内蔵HDD

録画禁止／コピー禁止 → 録画できません → 内蔵HDD

録画禁止／コピー禁止 → 録画できません → DVD-RAM／DVD-R/RW（VRモード）

HDD：ハードディスク

・2004年4月から、BS/地上デジタル放送の番組が、1回だけ録画可能な番組（コピーワンスプログラム）とされています。
※1回だけ録画可能な番組を内蔵HDDに録画した場合は、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-R/RW（VRモード）への移動以外、本機のダビング動作はできません。

●本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

2 接　続

アンテナ・テレビなどに接続する方法について、説明しています。接続する放送用アンテナの種類や、映像や音声を出力する機器に合わせて、ご参考ください。

この章に書かれているおもな内容

2 接続の手順

接続をするときは、接続する機器の電源を切り、電源コード／電源プラグはコンセントから抜いてください。
また、本機および接続する機器の電源は入れないでください。
接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

1 本機と接続する、テレビの入力端子を確認する

接続する機器の背面などにある、映像や音声の入力端子をご確認ください。
（HDMI 端子での接続は、RD-E300 のみ対応しています。）

接続するテレビやモニターなどの機器

HDMI入力　D 映像入力　入力 1
右（赤）　左（白）　映像（黄）　S1 映像
（音声）　（コンポジット）

本機と接続するには、上記のような、「HDMI 入力」、「D 映像入力」や「入力 1」といった、入力端子のいずれかが必要です。
また、接続する入力端子によっては、専用のコードが必要になります。

画質と接続する入力端子について

本機は、高画質にも対応できる各種の出力端子を備えています。お使いのテレビの接続端子に合わせて、ケーブルやコードと、接続方法をお選びください。また以下の表も、ご参考ください。

接続に使う映像コードと対応する放送の種類		接続方法の該当ページと備考
高画質対応	HDMI ケーブル（市販品） HD ／ SD 画質に対応	**HDMI ケーブルで接続する（RD-E300 のみ）（⇨ 22 ページ）** 本機の映像をお楽しみいただくのに、一番おすすめの接続方法です。HDMI 端子は、映像と音声の両方を兼ねているので、1 本のケーブルで接続が簡単に済みます。 また本機が出力できる、すべての映像解像度に対応しています。
	D 端子ケーブル（市販品） HD ／ SD 画質に対応	**D 端子ケーブルで接続する（⇨ 21 ページ）** 本機の D 端子は、480 i（インターレース：D1）から 720 p（プログレッシブ：D4）までに対応しています。 市販の DVD ビデオディスクなどには、制作側によって解像度制限があるものがあります。その場合、再生時に制作側が許可している解像度に、自動的に変更されることがあります。
	S 映像接続コード（市販品） SD 画質に対応	**S 映像接続コードで接続（⇨ 21 ページ）** S1 端子は、ワイドテレビと接続したときに、アスペクト比（画面の縦・横比）の異なった映像を自動的に識別する機能があります。例えば、ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像がワイドモードで記録されたものがあります。このような場合、S1 端子は自動的に 16：9 のアスペクト比で映像を表示します（オートワイド機能）。S1 端子以外でも、D 端子、HDMI 端子がオートワイド機能に対応しています。また、本機は S2 映像入力端子にも接続できます。 S1 端子では、ハイビジョン映像をそのままの画質で楽しむことができません。 映像解像度は 480 i（インターレース：D1）のみです。
標準画質対応	映像・音声接続コード（付属） SD 画質に対応	**映像・音声接続コードで接続（⇨ 20 ページ）** ほとんどのテレビやモニターなどにあるのが、コンポジット映像（黄）端子です。他の端子と異なり、オートワイド機能には対応していません。 コンポジット映像（黄）端子では、ハイビジョン映像をそのままの画質で楽しむことができません。 映像解像度は 480 i（インターレース：D1）のみです。

HD：高画質デジタルハイビジョン放送
SD: 標準テレビ放送

■市販のDVDビデオディスクなどをお楽しみいただくために

市販のDVDビデオディスクなどには、コピーコントロール情報、出力解像度制限情報などが含まれており、本機はこれらの情報に準じて映像を出力します。ディスク製作者側が出力解像度制限により、D端子からのアナログハイビジョン出力を禁止している場合、出力方式は、「480p」に自動的※に切り換わります。このため、本来の解像度（720p、1080i）でご覧になるには、HDCP対応のHDMI端子付き機器での接続をおすすめします。

※HDMI端子と同時に接続しているときは、自動的に切り換わらず、D端子からは映像が出力されません。

2 各放送波用アンテナと接続する(⇨16 ページ~)

受信する各放送波用のアンテナと接続します。

地上アナログ・地上デジタル放送用アンテナ(VHF アンテナ/ UHF アンテナ)
本機
接続するテレビやモニターなどの機器
本機を経由して、接続する機器のアンテナ入力端子にも接続します。
BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナ

接続する放送波用のアンテナの種類や、接続方法によっては、専用のケーブル、混合器や分配器などが必要になります。また、必要な場合は、AV アンプ(⇨24 ページ)、CATV チューナー(⇨25 ページ)、パソコン(⇨応用編 12 ページ~)などと、接続してください。

3 本機とテレビを接続する(⇨20 ページ~)

本機と接続する機器の、映像や音声の入力端子と接続します。

接続するテレビやモニターなどの機器
本機
HDMI ケーブル(市販品)
HDMI 端子で接続(RD-E300 のみ)(⇨22 ページ)
D 端子ケーブル(市販品)
D 端子で接続(⇨21 ページ)
S 映像接続コード(市販品)
S1 端子で接続(⇨21 ページ)
映像・音声接続コード(付属品)
映像・音声端子(「出力」の映像(黄)・音声(右(赤)/左(白))端子)で接続(⇨20 ページ)

いずれかの端子を使って、本機と接続機器とを接続します。接続する映像端子によっては、市販の専用ケーブルやコードが必要です。ケーブルやコードについて詳しくは、販売店にお問い合わせください。

480pの映像や、ハイビジョン高画質映像の番組をお楽しみになるには、高解像度(720p、1080i)に対応したテレビ(プログレッシブ方式テレビやハイビジョン対応テレビ)を、本機の D 端子または HDMI 端子とつないで、お使いになることをおすすめします。
これら以外のテレビでは、ハイビジョン高画質映像番組を見ることはできますが、ハイビジョン映像そのままの画質でご覧いただくことはできませんのでご注意ください。

接続が終わったら、「設定」章(⇨29 ページ)へ進みます

各放送用受信アンテナとの接続

接続に関しては、RD-E300 を使って説明しています。

お願い

接続するときは、必ず本機および接続するテレビやモニターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、電源プラグはすべての接続が終わってから、コンセントに接続してください。

地上アナログ放送用受信アンテナ(VHF/UHF)と接続する

75Ω同軸ケーブル(付属)
プラグがテレビの端子と合わないときは、加工が必要です。販売店にご相談ください。
接続するテレビの、**地上アナログアンテナ(VHF/UHF)入力端子**に接続します。

地上アナログ放送用アンテナ
(UHF アンテナ)

地上アナログ放送用アンテナ
(VHF アンテナ)

混合器
(市販品)

例)壁のアンテナ端子

75Ω同軸ケーブル
(今までテレビに接続していたもの)

地上デジタル放送用受信アンテナ(UHF)と接続する

75Ω同軸ケーブル(付属)
プラグがテレビの端子と合わないときは、加工が必要です。販売店にご相談ください。
接続するテレビの、**地上デジタルアンテナ入力端子**に接続します。
※接続するテレビが地上デジタル放送の受信に対応していないときは、接続する必要はありません。

地上デジタル放送用アンテナ
(地上デジタル放送対応 UHF アンテナ)

例)壁のアンテナ端子

75Ω同軸ケーブル
(今までテレビに接続していたもの)

上記の接続をした状態で、地上デジタル放送視聴中に「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、地上デジタル対応の市販ブースターを使用して、アンテナ線を接続してください。

例)壁の
アンテナ端子

地上デジタル対応
ブースター

本機の「地上デジタル／
アナログ(VHF/UHF)入力端子」へ

地上アナログ放送用と地上デジタル放送用受信アンテナを両方接続する

A: テレビ側の地上アナログ／デジタル入力端子が共有の場合

75Ω同軸ケーブル（付属）
プラグがテレビの端子と合わないときは、加工が必要です。
販売店にご相談ください。
接続するテレビの、**地上アナログ／デジタルアンテナ共有入力端子**に接続します。

混合器（市販品）
地上アナログ／デジタル放送用アンテナ（UHF アンテナ）
地上アナログ放送用アンテナ（VHF アンテナ）
75Ω
例）壁のアンテナ端子
75Ω同軸ケーブル（今までテレビに接続していたもの）

B: テレビ側の地上アナログ／デジタル入力端子が別々の場合

75Ω同軸ケーブル（付属および市販品）
プラグがテレビの端子と合わないときは、加工が必要です。
販売店にご相談ください。
接続するテレビの、それぞれ**地上アナログアンテナ入力端子、地上デジタルアンテナ入力端子**に、接続します。

混合器（市販品）
地上アナログ／デジタル放送用アンテナ（UHF アンテナ）
地上アナログ放送用アンテナ（VHF アンテナ）
75Ω
例）壁のアンテナ端子
75Ω同軸ケーブル（今までテレビに接続していたもの）
分配器（市販品）

金属シールドタイプ（亜鉛ダイカスト製など）を使用してください。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

上記の接続をした状態で､地上アナログ放送視聴中に「映りが悪い」､「ノイズが出る」などの場合は､地上デジタル対応の市販ブースターを使用して、アンテナ線を接続してください。

例）壁のアンテナ端子 ← 地上デジタル対応ブースター → 本機の「地上デジタル/アナログ（VHF/UHF）入力端子」へ

VHF アンテナの場合	•地上アナログ放送をご覧いただくのに必要なアンテナです。VHF アンテナでは地上デジタル放送を受信できないので、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナの設置が必要になります。 対応アンテナについては、販売店にご相談ください。 •地上アナログ放送の受信で、VHF アンテナを使用していない地域があります (UHF アンテナで受信) •地上アナログ放送も 2011 年までの間に受信したい場合は、ご使用中の VHF アンテナに V/U 混合器なども必要です。
UHF アンテナの場合	•地上デジタル放送に対応しているかご確認ください。対応している場合はご使用中のアンテナで受信できますが、アンテナの劣化などで受信できない場合には、新しいアンテナへの交換や、ブースターの設置などが必要です。 •地上デジタル放送に対応していない場合は、地上デジタル放送に対応したアンテナが必要です。対応アンテナについては、販売店にご相談ください。 •地上アナログ放送を 2011 年までの間に受信したい場合は UHF 全帯域に対応しているアンテナへの取替えが必要な場合もあります。

地上アナログ放送用 VHFアンテナ

UHF アンテナ（地上アナログ／地上デジタル放送用）

BS・110度CSデジタル放送用アンテナとの接続

BS・110度CS対応同軸ケーブル（市販品）
接続するテレビの、**BS・110度CSアンテナ入力端子**に接続します。

BS・110度CS対応アンテナ

BS・110度CSアンテナ端子

BS・110度CSデジタル対応同軸ケーブル（市販品）

上記の接続をした状態で、BS・110度CS放送視聴中に「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、BS・110度CSデジタル対応の市販ブースターを使用して、アンテナ線を接続してください。

BS・110度CSアンテナ端子 ← BS・110度CSデジタル対応ブースター → 本機の「BS・110度CS入力端子」へ

BS・110度CSデジタル信号とVHF/UHF信号が混合されているとき

テレビ側の地上アナログと、デジタル入力端子が別々の場合は、接続に分配器（市販品）が必要です。

本機の「地上デジタル/アナログ(VHF/UHF)出力端子」へ ← 分配器(市販品) → テレビのVHF/UHF入力端子へ / テレビの地上デジタル入力端子へ

分配器（市販品）は金属シールドタイプ（亜鉛ダイカスト製など）を使用してください。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

BS・110度CS対応アンテナ

地上アナログ／デジタル放送用アンテナ（VHF／UHFアンテナ）

75Ω同軸ケーブル
(今までテレビに接続していたもの)

BS・110度CS/VHF/UHF混合器（市販品）

75Ω同軸ケーブル（付属）
プラグがテレビの端子と合わないときは、加工が必要です。
販売店にご相談ください。

地上アナログ／デジタル (U/V)
BS・110度CS

BS・110度CSデジタル対応同軸ケーブル（市販品）

例）壁のアンテナ端子

BS・110度CS対応同軸ケーブル（市販品）

BS・U/V分波器・分配器（市販品）

- BS・U/V分波器・分配器は、金属シールドタイプ（亜鉛ダイカスト製など）で110度CS帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。
- BS・U/V分波器・分配器は、電流通過型をご使用ください。
- 上記の接続をした状態で、BS・110度CS放送視聴中に「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、BS・110度CSデジタル対応の市販ブースターを使用して、分波器・分配器の前にアンテナ線と接続してください。

お知らせ

- BS・110度CSアンテナと本機を接続したときは、アンテナの電源設定をする必要があります。詳しくは、41ページをご覧ください。

マンションなどの共同受信の場合

共同受信の場合には、アンテナやアンテナ配線条件がさまざまであり、そのため受信に必要な接続や設定もいろいろなケースがあります。
たとえば壁のアンテナ端子が混合型の場合、以下のような接続をしてみてください。
以下の例は、地上デジタル放送、地上アナログ放送、BS・110 度 CS デジタル放送が混合されている場合です。
この例でも、受信状態によってはブースターが必要です。

テレビ側の地上アナログと、デジタル入力端子が別々の場合は、接続に分配器（市販品）が必要です。

本機の「地上デジタル/アナログ(VHF/UHF)出力端子」へ
分配器(市販品)
テレビの地上デジタル入力端子へ
テレビの VHF/UHF 入力端子へ

分配器（市販品）は、金属シールドタイプ（亜鉛ダイカスト製など）を使用してください。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

75Ω同軸ケーブル（付属）
プラグがテレビの端子と合わない ときは、加工が必要です。
販売店にご相談ください。

75Ω同軸ケーブル
（今までテレビに接続していたもの）

BS・110 度 CS デジタル対応同軸ケーブル
（市販品）

例）壁のアンテナ端子

地上アナログ／デジタル (U/V)
BS・110度CS

BS・110 度 CS 対応同軸ケーブル（市販品）

BS・U/V 分波器・分配器（市販品）
- BS・U/V 分波器・分配器は、金属シールドタイプ（亜鉛ダイカスト製など）で 110 度 CS 帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。
- BS･U/V 分波器･分配器は、電流通過型をご使用ください。
- 上記の接続をした状態で、BS・110 度 CS 放送視聴中に「映りが悪い」、「ノイズが出る」などの場合は、BS・110 度 CS デジタル対応の市販ブースターを使用して、分波器・分配器の前にアンテナ線と接続してください。

お知らせ
- 映りが悪い場合などは販売店にご相談ください。
- お住まいのマンションなど、集合住宅の共同受信設備で BS・110 度 CS デジタル放送が受信できるかについては、お住まいの管理会社や管理組合にご確認ください。既存の設備で受信できない場合には、BS・110 度 CS デジタル用アンテナの設置、接続が必要です。
- 共聴システムをご利用の場合、通常 BS・110 度 CS デジタル用アンテナには、あらかじめ電源が供給されていますので、本機から供給する必要がありません。その場合は、【BS・110 度 CS アンテナ電源設定】を【切】にしてください。(⇨41 ページ)

テレビとの接続

接続に関しては、RD-E300 を使って説明しています。
※ HDMI 端子についての説明は RD-E300 に対しての説明となります。
接続をするときは、接続する機器の電源を切り、電源コード／電源プラグはコンセントから抜いてください。また、本機および接続する機器の電源は、絶対に入れないでください。
接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
480 pの映像や、ハイビジョン高画質映像の番組をお楽しみになるには、高解像度（720 p、1080 i）に対応したテレビ（プログレッシブ方式テレビやハイビジョン対応テレビ）を、本機の D 端子（⇨ 21 ページ）または HDMI 端子（⇨ 22 ページ）とつないで、お使いになることをおすすめします。
これら以外のテレビでは、ハイビジョン高画質映像番組を見ることはできますが、ハイビジョン映像そのままの画質でご覧いただくことはできませんのでご注意ください。

■本機とテレビは直接接続してください。

本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、AV アンプなどを通してご覧になると、コピー防止機能によって正常な映像にならないことがあります。

本機　ビデオデッキなど　テレビ

■電源プラグは最後に差し込んでください。

本機と、本機に接続した機器の電源プラグは、すべての接続が終わってから、AC100V コンセントに接続します。

AC100V コンセント

電源プラグは最後にAC100V コンセントへ接続します。

基本的なテレビとの接続(映像(黄)端子で接続する)

本機の「出力（映像・音声出力)」端子とテレビの入力端子を接続することで、内蔵 HDD や DVD の映像を見ることができます。

映像・音声接続コード（付属）
映像・音声接続コードで、テレビの映像(黄)・音声(赤／白)入力端子と、本機の**「出力」**とを、接続します。

テレビに「入力 1」〜「入力 3」と、入力が複数あっても働きは同じです。どれか 1 つを選んで接続します。
黄色の端子には黄色のプラグというように、端子とプラグの色を合わせて接続します。

赤　白　黄

ビデオ入力　入力1　入力2　入力3　映像(黄)　左(白)　音声　右(赤)

《接続に必要なもの》 映像・音声接続コード（付属）

■ワイドテレビと接続するときは

ワイドテレビと接続するときは、アスペクト比（画面の横･縦比）の異なった映像を自動的に識別する機能を持つ、テレビの S1（または S2)、D 端子または HDMI 映像入力端子と接続してください。
ワイド放送や市販の DVD ビデオディスクのなかには、映像がフルモードで記録されたものがあります。このような場合には、S1（または S2)、D 端子または HDMI 映像端子で接続していると、再生時にワイドテレビ画面で自動的に 16:9 のアスペクト比で映像を表示します（オートワイド機能)。

基本的なテレビとの接続(S1 映像端子で接続する)

本機の「出力（S1 映像)」端子と、テレビ（ワイドテレビ含む）の S1（または S、S2）映像入力端子を使って接続することができます。

《接続に必要なもの》 映像・音声接続コード(付属)　S 映像接続コード(市販品)

S 映像接続コード(市販品)
市販の S 映像コードで、テレビの S 映像、S1 映像または S2 映像入力端子と、本機の**「出力」の「S1 映像」端子**とを、接続します。

テレビに「入力 1」〜「入力 3」と、入力が複数あっても働きは同じです。S1(または S、S2)端子をどれか 1 つを選んで接続します。

映像・音声接続コード(付属)
映像・音声接続コードで、テレビの音声(右(赤)／左(白))入力端子と、本機の**「出力」**の音声(右(赤)／左(白))とを、接続します。
※S 映像接続コードを使用するときは、映像・音声接続コードの(黄)は、テレビの映像入力端子(黄)に接続しないでください。

■ S1 映像端子と出力信号設定について

S1 映像接続端子で本機とテレビを接続するときは、出力信号設定は「D1（480 i／インターレス)」にしてください。出力信号と設定方法については「各映像端子の出力信号の切換えかた」➡23 ページをご覧ください。

D 端子付きテレビとの接続

D 端子に接続すれば、映像（黄）や S 端子への接続よりも鮮明な映像でご覧になれます。
480 pの映像や、ハイビジョン高画質映像（720 p、1080 i）の番組の映像を見るには、D 端子もしくは HDMI 端子（➡22 ページ／ RD-E300 のみ）で接続してください。

《接続に必要なもの》 映像・音声接続コード(付属)　D 端子ケーブル(市販品)

D 端子接続ケーブル(市販品)
市販の D 端子接続ケーブルで、テレビの D 映像入力端子と、本機の**「D1/D2/D3/D4 映像出力」**端子とを、接続します。

テレビの**「D 映像入力」**端子に接続します。

映像・音声接続コード(付属)
映像・音声接続コードで、テレビの音声(右(赤)／左(白))入力端子と、本機の**「出力」**の音声(右(赤)／左(白))とを、接続します。
※D 端子接続ケーブルを使用するときは、映像・音声接続コードの(黄)は、テレビの映像入力端子(黄)に接続しないでください。

■ D1/D2/D3/D4 映像出力と出力信号について

本機の D1/D2/D3/D4 映像出力端子は、D1（480 i／インターレス）〜 D4（720 p／プログレッシブ）映像信号出力に対応しています。接続したテレビのスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう、信号の種類を選びます。出力信号と設定方法については「各映像端子の出力信号の切換えかた」➡23 ページをご覧ください。

HDMI端子付き機器との接続／出力信号の切換え

HDMI 端子での接続は、RD-E300 のみ対応しています。
HDMI とは、デジタル家電／ AV 機器間をデジタル信号でつなぐことができるインターフェイス（接続システム）です。
HDMI 端子付きのテレビやモニター、AV アンプと本機の間を、HDMI ケーブル（市販品）を使って接続することで、デジタル映像／音声信号を高品質のまま伝送することができます。
480 pの映像や、ハイビジョン高画質映像（720 p、1080 i）の番組の映像を見るには、HDMI 端子もしくは D 端子（⇨ 21 ページ）で接続してください。また本機は、著作権保護技術である HDCP を採用しています。接続するには、HDCP 機能に対応している機器に限ります。接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧いただき、ご確認などをしてください。

HDMI 端子（HDCP 機能対応）付きテレビやプロジェクターとの接続（RD-E300 のみ）

《接続に必要なもの》 HDMI 接続ケーブル（市販品）

HDMI 接続ケーブル（市販品）
HDMI 接続ケーブルで、テレビの HDMI 入力端子と、本機の「**HDMI 出力**」端子とを、接続します。

テレビの「**HDMI 入力**」端子に接続します。

（例）本体表示窓（HDMI 点灯時）

接続した HDMI 対応の機器と本機の接続が確立されると、本体表示窓に「HDMI」が点灯します（RD-E300 のみ）。

■市販のDVDビデオディスクなどをお楽しみいただくために

市販のDVDビデオディスクなどには、コピーコントロール情報、出力解像度制限情報などが含まれており、本機はこれらの情報に準じて映像を出力します。ディスク製作者側が出力解像度制限により、D端子からのアナログハイビジョン出力を禁止している場合、出力方式は、「480p」に自動的※に切り換わります。このため、本来の解像度（720p、1080i）でご覧になるには、HDCP対応のHDMI端子付き機器での接続をおすすめします。

※ HDMI端子と同時に接続しているときは、自動的に切り換わらず、D端子からは映像が出力されません。

■音声が出ない？と思ったら

HDMI 入力端子付きテレビやプロジェクターなどによっては、音声が出ないことがあります。
そのときには、本機の【デジタル音声出力設定】を【HDMI-AUTO】に設定してください。（⇨ 76 ページ）

お知らせ

- 本機に接続したテレビやモニター側の取扱説明書もよくお読みください。
- HDMIの信号が確認されない場合に、本体表示窓にエラーが表示されることがあります。
  この場合は、HDMIケーブルを抜き差しするか、接続機器の電源を入れ直してください。
- HDMI出力端子は、DVIアナログには対応していません。接続するテレビやモニターなどの機器は、著作権保護技術であるHDCP方式対応のHDMI端子と接続してください。
  接続する機器がHDCP方式に対応しているかどうかは、テレビやモニター側の取扱説明書をご覧ください。
- 本機のHDMI出力端子では、VGAは出力しません。
- HDMIは新しい技術です。今後、HDMIの技術が進歩した場合、本機では対応できなくなることがあります。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ（HDMI™）の表示があるケーブルをお使いください。
- 接続するテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度（普通のテレビ放送やハイビジョン放送）、本製品の映像出力の解像度（480i（D1）〜720p（D4））の組み合わせによっては、高い解像度の出力が最適ではないこともあります。お好みに合わせて、出力の解像度を切り換えてお楽しみください。

各映像端子の出力信号の切換えかた

本機の電源を入れてから（⇨ 31 ページ）、以下の設定をしてください。

テレビとの映像接続方法	必要な設定（⇨応用編 56 ページ）
「映像・音声接続コード」の映像（黄）で接続	【設定メニュー】の【操作・表示設定】内にある【映像出力切換設定】を【S・映像接続時 480i 固定】※に設定
「S 映像接続コード」で接続	【設定メニュー】の【操作・表示設定】内にある【映像出力切換設定】を【S・映像接続時 480i 固定】※に設定
「D 端子ケーブル」で接続	【設定メニュー】の【操作・表示設定】内にある【映像出力切換設定】を【切換可】に設定
「HDMI 接続ケーブル」で接続	【設定メニュー】の【操作·表示設定】内にある【映像出力切換設定】を【HDMI 優先】か【切換可】に設定

※同時接続のときは…

(例)テレビと HDMI 接続ケーブルで接続

(例)テレビと映像・音声接続コードで接続

同時に接続することができます。

※ 本機に、映像・音声接続コードまたは S 映像コードでテレビに接続し、HDMI 接続ケーブルで対応のプロジェクターにつなぐなど、同時に接続することができます。この場合は、【映像出力切換設定】を【起動時 480i】または【切換可】に設定してください。
出力信号の設定が（消灯：D1）以外の場合は、映像（黄）と S1 映像端子からは映像が出力されません。

（例）本体表示窓（D2 点灯時）

D2

映像（黄）や S1 映像で接続しているときに、映像が表示されないときは、D1 以外が選択されている可能性があります。
D2、D3 または D4 が点灯していないか、ご確認ください。

1 リモコンの 解像度切換 をくり返し押す

押すたびに、以下のように切り換わります。
（消灯：D1）→ D2 → D3 → D4

本体表示窓の表示	出力信号
（消灯）	480 i（インターレース：D1）
D2	480 p（プログレッシブ：D2）
D3	1080 i（インターレース：D3）
D4	720 p（プログレッシブ：D4）

- 【映像出力切換設定】が【S・映像接続時 480i 固定】に設定されている場合は、出力信号を切り換えることができません。
- D 端子でテレビなどと接続したときは、機器のスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう信号の種類を選んでください。
- 【映像出力切換設定】が【HDMI 優先】に設定されている場合で、本体表示窓に「HDMI」が点灯しているときは、接続している機器に対応した解像度に切り換わります。

お知らせ

- 市販のDVDビデオディスクなどには、コピーコントロール情報や出力解像度制限を含むタイトルの再生時には、D端子の映像出力設定が自動的に「D2(480p)」に変更されます。また、HDMI機器とD端子機器を同時に接続しているときは、HDMI機器からの出力（1080i(D3)～720p(D4)出力）を優先させるため、その際はD端子からは映像が出力されません。
HDMI端子の映像出力(本体表示窓に「HDMI」が点灯している状態)の場合は、設定どおりに出力されます。
- 接続するテレビやモニターなど、機器の特性、映像ソースの解像度(普通のテレビ放送やハイビジョン放送)、本製品の映像出力の解像度(480i(D1)～720p(D4))の組み合わせによっては、高い解像度の出力が最適ではないこともあります。お好みに合わせて、出力の解像度を切り換えてお楽しみください。

AV アンプとの接続

ドルビーデジタル、AAC、DTS 音声などに対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。

デジタル音声出力端子を使う

■デジタル音声入力対応機器への音声出力設定（デジタル音声出力）について

【設定メニュー】-【再生機能設定】の【デジタル音声出力設定】を設定する必要があります。（76 ページ）

お知らせ

- デジタル音声出力をお使いになるときは、対応した AV アンプが必要です。

ご注意

- **本機のデジタル音声出力ビットストリーム/PCM端子に、ドルビーデジタル、AAC、DTSのデコード機能を搭載していないAVデコード製品を接続してお使いになるときは、【設定メニュー】で【デジタル音声出力設定】を必ず【PCM】にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。**

HDMI 端子（HDCP 機能対応）を経由する（RD-E300 のみ）

※HDMI 入力端子付き機器は、HDCP 機能に対応したものに限ります。

■HDMI 音声入力対応機器への音声出力設定（デジタル音声出力）について

接続する AV アンプの仕様に合わせて、HDMI 音声出力の設定が必要です。
【設定メニュー】-【再生機能設定】の【デジタル音声出力設定】の設定が必要です。（76 ページ）

ご注意

- **HDMI 出力端子を使って、ドルビーデジタルまたは DTS、AAC デコード機能を持っていない AV アンプと接続するときは、【デジタル音声出力設定】は【ビットストリーム】に設定しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。**

2 CATV（ケーブルテレビ）チューナーとの接続

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。
さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、チューナーが必要になります。
以下は接続例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なりますので、ご加入の CATV 会社にご相談ください。また、CATV チューナーの取扱説明書をご覧ください。

（接続例）

ケーブルテレビ端子

75Ω同軸ケーブル（市販品）

75Ω同軸ケーブル（市販品）

CATVチューナー

75Ω同軸ケーブル（市販品）

75Ω同軸ケーブル（付属）

映像・音声接続コード(付属) 本機の入力１または入力２(前面)に接続します。

VHF/UHF アンテナ入力

テレビ

映像・音声接続コード(市販品)

接続した CATV チューナーの放送を見る

1 **CATV チューナーのチャンネルを切り換える**

CATV チューナーの取扱説明書をご覧ください。

2 **リモコンの 入力切換 で、接続している外部入力（L-1、L-2）を選ぶ**

入力 1 端子に接続したときは、「L-1」を選びます。

入力 2 端子に接続したときは、「L-2」を選びます。

※入力を切り換えるときは、 W録 を押して、VR にしてください。

CATV の放送を本機で受信する

本機では、CATV チューナーがなくても、スクランブルのかかっていない C13 〜 C 63 チャンネルが受信できます。「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）」（43 ページ）をご覧になり、受信の設定をしてください。

双方向通信をする（電話回線の接続）

電話回線は、ペイ・パー・ビュー番組を購入するときや、BS または 110 度 CS デジタル放送で双方向放送（クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など）を利用するときに使用します。
以下の表で、お使いの電話回線の状態を確認してから、電話回線の接続をしてください。
※地上デジタル放送でも電話回線を使用する場合があります。地上デジタル放送の双方向通信を利用する場合には、LAN 端子の接続が必要です。インターネットやネットワークへの接続については、⇨応用編 12 ページ～をご覧ください。

電話回線状態の確認チャート

①付属品だけで接続可能です。（⇨27 ページ）
②専門業者による工事が必要です。
③専門業者による工事が必要です。
④構内交換機（PBX）を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。
⑤市販の変換アダプターを用いて接続してください。（⇨27 ページ）
⑥ターミナルアダプター（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。
⑦本機をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。

接続が終わったら、「双方向通信をする（電話回線の設定）」⇨60 ページが必要です。

お願い

- ②または③の場合は、ご加入の NTT 営業所または局番なしの 116 番に工事をお問い合わせください。
  電話工事は、資格が必要で有料になります。無資格の方は工事できません。

お知らせ

- IP 電話または光電話だけでご使用の場合は、電話回線を利用した機能はお使いいただけないことがあります。

電話回線がモジュラージャックではない場合

■ 3 ピンプラグの場合

3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプター（市販品）をお使いください。

変換アダプター

■直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。
詳細はお近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。

お知らせ

- 本機がセンターと通信中は、電話機やファクシミリのご使用はできません。
- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、PHS には接続できません。
- 構内交換機 (PBX) には使用できないものがあります。
- 付属の電話機コードが短い場合は、市販の電話機コードをお求めください。
- 電話機やファクシミリをご利用にならないときは、直接電話回線につないでください。
- ホームテレホンを接続される場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- キャッチホン契約をされている場合は、本機の通信中に電話がかかってくると、エラーが生じ通信が終了します。
- キャッチホンⅡで契約されている場合は、通信はそのまま継続されます。
- 電話機やファクシミリを使用中のときは、本機での通信はできません。
- 一部のダイヤル式の電話機をご使用の場合には、本機が電話回線を通じてセンターと通信をしているときに、電話機の呼出音が鳴ることがあります。
  呼出音が鳴らないようにしたい場合は、電話回線との接続には、付属のモジュラー分配器ではなく、市販の電話回線切換器をご使用ください。
- ノイズの混入があると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

電話回線との接続

電話機コード
（付属）
電話回線
HDMI 出力
LAN
モジュラー
分配器
（付属）
電話機または
ファクシミリなど

お願い

- **電話機コードのプラグを LAN 端子にはつながないでください。LAN 端子がこわれる場合があります。電話用の接続端子と LAN 端子は形が似ていますが、大きさが違いますので良く確認してください。**
- 電話機コードの抜き差しをするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電話機コードの抜き差しは、プラグを持って行なってください。抜くときは、電話機コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。（右図を参照）

ロック部
プラグ

ISDN 回線の場合

ターミナルアダプター（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。
詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

アナログポート
ISDN回線
電話機コード（付属）
ターミナルアダプター
パソコン
電話機またはファクシミリなど

お知らせ

- ISDN 回線にモジュラー分配器をつないで本機を接続しないでください。

ADSL 回線の場合

電話回線に ADSL モデムが接続されている場合は、ADSL 用スプリッター（市販品）を使用し、ADSL 用スプリッターの電話機用接続端子にモジュラー分配器（付属）をつないで本機を接続してください。詳しくは、ADSL 用スプリッターの取扱説明書をご覧ください。

パソコン
ADSLモデム用接続端子
ADSLモデム
電話機用接続端子
電話機コード（付属）
ADSL用スプリッター
モジュラー分配器（付属）
電話機またはファクシミリなど

3 設　定

本機をお使いになるうえで、必要な設定について書かれています。
本機の設定は、お使いになる環境に合わせて変更することができます。

この章に書かれているおもな内容

基本的な設定の流れ

ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面が表示されます。画面のメッセージにしたがって進むと、本機をお使いになる上での、基本的な設定ができます。
はじめての設定を利用しない場合も、『設定メニュー』（38 ページ～）で、本機の設定や変更することができます。
接続した放送波（地上アナログやデジタル放送関連など）の種類によって、必要な設定が異なります。

○＝必要
△＝状況によっては必要

	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BS・110度CS デジタル放送	参照ページ
基本的な設定をします				
地上アナログ放送のチャンネルを設定する	○			42 ページ
地上デジタル放送のチャンネルを設定する		○		45 ページ
テレビ画面形状を選択する	○	○	○	40 ページ
番組表を使うための設定をする	○	△	△	54 ページ
データ放送を受信するための設定をする		○	○	51 ページ
必要に応じて設定します				
BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナの電源を設定する 接続したアンテナに電源を供給するかどうかを設定します。			○	41 ページ
イーサネット設定をする iNET やネット de ナビなど、ネットワーク機能を利用したいときに設定します。	△	△	△	応用編 14 ページ～
電話回線の設定をする ペイ・パー・ビュー番組を購入したり、双方向通信を利用したいときに設定します。		△	△	26 ページ、60 ページ

3 B-CASカードを準備する／リモコンを準備する／電源を入れる

B-CAS カードやリモコンの準備して、電源を入れてみましょう。
（付属の小さいリモコンは､「シンプルリモコン」といいます。シンプルリモコンについては、「①基本操作早わかり」をご覧ください。）

B-CAS カードを挿入する

付属の B-CAS カードは、常に本体に挿入しておいてください。B-CAS カードはデジタル放送受信契約のための受信者 ID カードです。デジタル放送、放送局からのお知らせを受信などに必要です。
B-CAS カードの登録や取扱いの詳細は、カードが貼ってある台紙をご覧ください。

・付属の B-CAS カードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をするときに付属の加入申込書に必ず貼ってください。
・設定後は、付属の説明紙をお読みになり、B-CAS カードの登録を忘れずに行なってください。

1 本体前面のとびらをあける

B-CAS カードスロット

2 B-CAS カードをカードスロットに入れる

- 「B-CAS」と書かれている方を上にしてカードを挿入してください。
- B-CASカードを常に本体に挿入した状態でお使いください。

リモコンの準備（乾電池を入れる）

1 ふたをはずす

2 乾電池を入れる

●単四形乾電池（R03）を2個使用します。
●乾電池の＋、－を確かめて入れてください。

3 ふたを閉める

リモコンで操作するには

本体に向けてボタンを押す

30°　30°
約7m以内

距離：リモコン受光部正面から約 7m 以内
角度：リモコン受光部から左右約 30 度以内

お願い

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置いたりしないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったりしたときは、乾電池をすべて新しいものと交換してください。古い乾電池と新しい乾電池を同時に使わないでください。
- リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっていると、動作しないことがあります。

電源を入れる

準備

- テレビの電源を入れて、テレビ側の『入力切換』で本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ1）に切り換えてください。

1 本体の I/⏻電源 またはリモコン右上の 電源 を押す

HDD/DVDインジケーター　電源ボタン
電源ボタン　本体表示窓

電源がはいると、本体表示窓に「WAIT」と表示されます。表示されたあと、HDD か DVD のインジケーターが点灯します (お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、HDD のインジケーターが点灯します)。画面右上に「読込み中」のマーク (アイコンと呼びます) が表示され、本機が使えるまでの準備をしていますので、しばらくお待ちください。「読込み中」アイコンが消えると準備完了です。

本体表示窓に「WAIT」表示中は、本機内部で動作処理中ですので、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。また、「WAIT」の表示が消えるまでは、操作をしないで、そのままお待ちください。

お知らせ

- お買い上げ後、はじめて本機の電源を入れたときには、「はじめての設定」画面が表示されます。はじめての設定は、本機をお使いいただくうえで基本的な設定を、順を追って簡単にできる機能です。はじめての設定で設定できる項目は、個別に設定することができますが、はじめての設定で行なうことを、おすすめします。
はじめての設定をしない場合は、リモコンの『終了』を押して、画面を閉じてください。

3 ご購入後、はじめての設定

ご購入後、はじめて電源を入れると、はじめての設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって進むと、基本的な設定ができます。
ここでは大きく分けて「①基本設定」→「②本機ネットワーク機能の設定」→「③地上アナログチャンネルの設定」→「④地上アナログ放送用番組表（ADAMS）設定」→「⑤地上デジタルチャンネル／デジタル放送の基本設定」→「⑥はじめての設定の確認」順に説明しています。

方向ボタン（▲／▼／◀／▶）：
項目を選ぶときに使います。

決定：
選んだ項目を確定するときに使います。

次のページへ移動：
画面ページが複数あるときに、使います。現在表示しているページの次ページに移動します。

戻る：
前の画面に戻るときに使います。

前のページへ移動：
画面ページが複数あるときに、使います。現在表示しているページの前ページへ移動します。

終了：
設定項目を終了するときに使います（項目によっては、終了できないことがあります）。

①基本設定

1 メッセージを確認し、決定 を押す

はじめての設定
はじめての設定を行ないます。
画面の表示にしたがって、設定をしてください。
開始するには、リモコンの決定ボタンを押します。
はじめての設定を途中で中止したいときは、リモコンの終了キーを押してください。（途中で終了すると、設定した内容が保存されない場合があります）
開始
決定 決定　終了 終了

・あとで「はじめての設定」をやり直したり、個別に設定することもできます。「はじめての設定」を途中で終了したいときは、『終了』を押します。番組表の機能や予約録画を正常に行なうために、「はじめての設定」を最後まで進めることを、おすすめします。

2 設定する放送波の種類を選び、決定 を押して「✔」つける。

はじめての設定　放送メディアの選択
今回設定したい放送メディアを選択してください。
複数の放送メディアを選択できます。
☑地上アナログ
☑地上デジタル
☑BSデジタル
☑110度CSデジタル
何も選択しなかったときは、基本的な設定のみ行ないます。
選択しなかった放送メディアに関する設定は、変更されません。
次に進む

・接続した各放送波用アンテナに合わせて「✔」をつけます。何も「✔」をつけなかったときは、「基本設定」をしたあと、はじめての設定は完了します。

設定が終わったら、【次に進む】を選び、決定 を押して次の設定に進みます。

3 接続しているテレビの画面形状を選び、決定 を押す

【4：3LB】

横が4、縦が3の4：3テレビ

縦と横の比率が4：3のテレビと接続したとき選びます。
（例：普通のテレビなど）

【16:9 シュリンク】

横が16、縦が9の16：9テレビ

縦と横の比率が16：9のテレビと接続したとき選びます。
（例：ワイドテレビなど）

この設定の詳細と関連ページ：➡40ページ

4 方向ボタンで録画機能の設定項目を選ぶ

「DVD 互換モード」
内蔵HDDに録画した番組を、あとでDVD-R/RW（Videoモード）にダビングするときは、【入（主）】または【入（副）】に設定しておく必要があります。
Videoモードには、DVD-Video規格による制約があります。規格によって、Videoモードでは音声は主音声か副音声かのどちらかしか記録できません。

【切】：
二カ国語放送などでは主音声も副音声も両方記録します。そのため、DVD-Video作成を前提としていません。
※録画品質（画質・音質）の設定によっては、DVD-Video作成ができない場合もあります。

【入（主音声）】：
音声多重放送の場合、元の主音声だけを左、右チャンネルの両方に記録します。

【入（副音声）】:

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左、右チャンネルの両方に記録します。

※外部入力から録画するときは、この設定によらず入力された音声信号がそのまま記録されますので、記録したい音声を外部機器側で選んでおいてください。

この設定の詳細と関連ページ：④操作編58 ページ

【録画解像度設定】

録画の際に設定されている画質 (モード / レート) にあわせて、最適な解像度で録画するか、できる限り高い解像度で録画するかどうかを設定します。
また、サッカーや音楽など動きが激しい番組の録画用には、最適解像度モードを選択することをおすすめします。

【最適解像度】:

画質 (モード / レート) によって、レートが高い場合は高い解像度が、低い場合は低い解像度が利用されます。
VR モードか Video モードか※によっても、異なる解像度が利用されます。

※【DVD 互換モード】が【入（主）】か【入（副）】ならば Video モード、【切】ならば VR モードと判断します。

【高解像度】:

LP モード同等の 2.0Mbps 以上の画質は、すべて最も高い解像度に固定されます。
VR モードと Video モードで同じ解像度が利用されます。

設定が終わったら、【次に進む】を選び、(決定) を押して次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ：⑤応用編➯ 60 ページ

5 **メッセージを確認し、(決定) を押す**

本機をお使いになる地域を設定します。画面に従って、お住まいの【地方】→【都道府県】→【地域】の順に設定していきます。

はじめての設定　地域の設定
お住まいの地方を選んでください。

北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄

6 **メッセージを確認し、(決定) を押す**

基本設定の完了の画面が表示されます。

はじめての設定　基本設定の完了
以下の設定が終わりました。
・放送メディアの選択
・テレビ画面形状の選択
・録画機能の設定
・地域の設定
次に進む

メッセージを確認したあと、(決定) を押すと、次の設定に進みます。

②本機ネットワーク機能の設定

1 **メッセージを確認し、【利用する】または【利用しない】を選び、(決定) を押す**

【利用しない】:
本機のネットワーク機能を利用しません。
「①基本設定」の手順**2**で選んだ放送メディアに合わせて、次の設定に進みます。

【利用する】:
本機のネットワーク機能を利用します。**本機のネットワーク機能には、一部機能を除いてブロードバンド常時接続環境（インターネット利用）が必要です。**本機のネットワーク機能には主に「ネットワークを利用した番組表情報取得」、「ネット de ナビ」機能、「ネット de ダビング」機能、「本機のソフトウェアのダウンロード」「おすすめサービス」機能などがあります。

【利用する】を選ぶと、本機のネットワーク機能で設定する項目の確認画面が表示されます。メッセージを確認後、(決定) を押して次に進みます。

本機をブロードバンド常時接続環境（インターネット利用）に接続する方法、この設定の詳細と関連ページ：➯ 59 ページ〜、⑤応用編➯ 12 ページ〜

2 **メッセージを確認し、以下の項目を選び、(決定) を押す**

はじめての設定　ネット de ナビの設定
ネットdeナビ(パソコンを使って本機を操作するための機能)
を利用するための設定を行います。
(本体ユーザー名と本体パスワードは必ず設定してください)
本体名　RD-E300
本体ユーザー名
本体パスワード
本体ポート番号　80
次に進む

※文字の入力方法などは、④操作編➯ 28 ページ〜をご覧ください。

【本体名】【本体ユーザー名】【本体パスワード】は、半角英数字記号 15 文字以内で入力してください。

【本体名】:
通常は設定を変える必要はありません。本機を複数台接続する場合は、それぞれ本体ごとに変更してください。

【本体ユーザー名】:
パソコンから本機にアクセスするための ID です。

【本体パスワード】:
パソコンから本機にアクセスするための ID です。パスワードを入力すると「＊」で表示されます。
パスワードを忘れたときは、新たなパスワードを入力し、設定してください。

※【本体ユーザー名】と【本体パスワード】は必ず設定してください。他人に知られたり、容易に推測されないような、お客様独自のものにしてください (避けた方がよい例 : ご自身やご家族の名前、電話番号、誕生日、住所の地番、車のナンバー、同じ数字や記号の単純な並びなど)。

【本体ポート番号】:
通常は設定を変える必要はありません。うまく接続できないときや、機能の一部が働かないときに、2000 〜 10000 の間で変更します。
ポート番号は、リモコンの『番号ボタン』で入力します。

設定が終わったら、【次に進む】を選び、(決定) を押して次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ：⑤応用編➯ 14 ページ

3 メッセージを確認し､以下の項目を選び､(決定) を押す

はじめての設定　ネット de ダビングの設定
ネットdeダビング（ネットワークを利用してダビングする機能）を利用するための設定を行ないます。
ダビング要求　受け付けない
グループ名
グループパスワード
次に進む

「ダビング要求」

当社製 HDD&DVD レコーダー（HD DVD ドライブ搭載機および VTR 一体型含む）を複数台同一ネットワーク内で接続して、相互ダビングを「する」「しない」を選びます。

【受け付ける】を選んだときは、【グループ名】【グループパスワード】は必ず設定してください。その際、半角英数字記号 15 文字以内で入力してください。

【受け付ける】：
ダビングするときに選びます。

【受け付けない】：
ダビングしないときに選びます。

【グループ名】：（例 :TOSHIBA）
複数台をネットに接続しているときのグループ名を設定します。

【グループパスワード】：
グループ名を設定したときに、パスワードを設定します。

設定が終わったら、【次に進む】を選び、(決定) を押して次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ：⑤応用編➡ 14 ページ

4 メッセージを確認し､以下の項目を選び、(決定) を押す

はじめての設定　アドレス / プロシキの設定
IP アドレスとプロキシの設定を行ないます。
DHCP（自動取得）使わない　DNS（自動取得）使わない
IPアドレス 0 0 0 0　DNSサーバー 0 0 0 0
サブネットマスク 0 0 0 0　プロキシサーバー
デフォルトゲートウェイ 0 0 0 0　プロキシポート 80

アドレス／プロキシの設定

ネットワークに接続するためには、本機にアドレスを割り当てます。お使いになる環境によっては、プロキシの設定が必要なります。

【DHCP（自動取得)】

【使わない】：
ネットワークの情報を手動で設定します。

【使う】：
ネットワークの情報を自動的に取得します。

【DHCP（自動取得)】を【使わない】にしたときと､【使う】にしたときでは、設定する内容が異なります。次の画面内容を参考に、設定してください。

■【DHCP（自動取得)】を【使わない】にしたとき

はじめての設定　アドレス / プロシキの設定
IP アドレスとプロキシの設定を行ないます。
DHCP（自動取得）使わない　DNS（自動取得）使わない
IPアドレス 192 168 1 15　DNSサーバー 192 168 1 1
サブネットマスク 255 255 255 0　プロキシサーバー
デフォルトゲートウェイ 192 168 1 1　プロキシポート 80

画面の数値は一例です。【IP アドレス】、【サブネットマスク】、【デフォルトゲートウェイ】、【DNS サーバー】の数値は、本機を接続するネットワーク環境によって異なります。
【プロキシサーバー】と【プロキシポート】の設定は不要です。

■【DHCP（自動取得)】を【使う】にしたとき

はじめての設定　アドレス / プロシキの設定
IPアドレスとプロキシの設定を行ないます。
DHCP(自動取得) 使う　DNS(自動取得) 使う
IPアドレス 0 0 0 0　DNSサーバー 0 0 0 0
サブネットマスク 0 0 0 0　プロキシサーバー
デフォルトゲートウェイ 0 0 0 0　プロキシポート 80
ご利用の環境に合わせて、取扱説明書などを参考にしながら設定してください。

【IP アドレス】、【サブネットマスク】、【デフォルトゲートウェイ】、【DNS サーバ】の数値は、自動的に設定されます（本機を接続するネットワーク環境によって、設定される数値は異なります)。
【プロキシサーバー】と【プロキシポート】の設定は、ご契約・ご利用されているプロバイダやネットワーク環境によっては、設定や変更が必要な場合があります。

設定が終わったら、【次に進む】を選び、(決定) を押して次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ：⑤応用編➡ 15 ページ

5 メッセージを確認し､【利用する】または【利用しない】を選び、(決定) を押す

iNET を「利用する」「利用しない」の設定をします。

【利用する】：
番組表の情報取得先に、iNET を利用します。

【利用しない】：
番組表の情報取得先を、iNET 以外を利用します。手順 7 へ進みます。

この設定の詳細と関連ページ：➡ 54 ページ

6 メッセージを確認し､【利用する】または【利用しない】を選ぶ

おすすめサービスを「利用する」「利用しない」の設定をします。

【利用する】：
おすすめサービスを利用します。

【利用しない】：
おすすめサービスを利用しません。

設定が終わったら、【次に進む】を選び、(決定) を押して次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ：④操作編➡ 90 ページ

7 メッセージを確認し、(決定) を押す

本機のネットワーク機能設定が完了し、次の設定に進みます。

③地上アナログチャンネルの設定

「(①基本設定)」の手順 2（➡ 32 ページ）で､「地上アナログ」に「✔」をつけていないときは、この設定は行ないません。

1 メッセージを確認し、決定 を押す

2 メッセージを確認し､チャンネルサーチを【する】または【しない】を選び、決定 を押す

【する】:
本機をお使いになる地域に合わせて、地上アナログ放送の受信情報を確認します。チャンネルサーチは数分かかります。CATV 環境などで本機をお使いのときは、サーチを行なうことをおすすめします。

【しない】:
チャンネルサーチを行ないません。
「①基本設定」の手順 5（➡ 33 ページ）の地域に合わせたチャンネルが、設定されます。

3 メッセージを確認し､問題ないときは【チャンネル一覧に進む】を選び、決定 を押す

はじめての設定　受信 CH とチャンネル名の確認 [23 区]　1/ 64
リモコン番号と移っているチャンネルが異なる場合は、受信CHとチャンネル名を変更してください。
リモコン番号　受信CH　チャンネル名　スキップ
1　1　NHK総合　受信　<< 前を確認　次を確認 >>
全チャンネルの確認後、【チャンネル一覧に進む】を押してください。　チャンネル一覧に進む

テレビで映る地上アナログ放送と同様のチャンネル名が設定されているか、確認します。
例）テレビのリモコンで「1」ボタンを押したときに、テレビ側では NHK 総合が映る場合
①「リモコン番号」が「1」､「チャンネル名」が「NHK 総合」、スキップが「受信」になっている。
②放送中の番組映像が表示されている。

« / » で前後のチャンネルに移動できます。

■リモコン番号と画面に映っているチャンネルが異なるときは…

詳しくは､「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる (変更)」（➡ 43 ページ）をご覧ください。

■「チャンネル名」と「スキップ」について

はじめての設定　受信 CH とチャンネル名の確認　1 / 64
リモコン番号と映っているチャンネルが異なる場合は、受信　とチャンネル名を変更してください。
リモコン番号　受信CH　チャンネル名　スキップ
1　1　(未設定)　スキップ　<< 前を確認　次を確認 >>
チャンネル名が未設定のため、番組表に表示されません。　チャンネル一覧に進む

チャンネル名が【(未設定)】と表示しているときや、スキップ設定が【スキップ】になっているときは、番組表に正しく表示されません。

番組表に表示させたいときは、チャンネル名を設定したあと、【スキップ】は【受信】に変更してください。

4 地上アナログチャンネル一覧を確認し、決定 を押す

はじめての設定　地上アナログチャンネル一覧 [23 区]　1/11

リモコン	受信CH	チャンネル名	スキップ
1	1	NHK総合	受信
2	16	(未設定)	受信
3	3	NHK教育	受信
4	4	日本テレビ	受信
5	14	MX TOKYO	受信
6	6	TBSテレビ	受信

登録して次に進む

« / » で前後のページへ移動できます。

地上アナログチャンネル設定の完了の画面が表示されます。

メッセージを確認したあと、決定 を押すと、次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ :➡ 42 ページ～

④地上アナログ放送用番組表（ADAMS）設定

「①基本設定)」の手順 2（➡ 32 ページ）で､「地上アナログ」に「✔」をつけていないときは、この設定は行ないません。また､「②本機ネットワーク機能の設定」の手順 5（➡ 34 ページ）で、iNET を【利用する】で選んだときも、行ないません。

1 メッセージを確認し､ADAMS を【利用する】または【利用しない】を選び、決定 を押す

「ADAMS」とは？
ADAMS=「TV-Asahi Data and Multimedia Service」の略です。テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信される番組表データを、アンテナを通して自動受信します。そのため、テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMS からの番組表データを利用できません（2006 年 10 月現在、富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎では、ご利用いただけません。また､上記以外の地域でも､受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります)。

【利用する】:
ADAMS を利用して、地上アナログ放送用の番組表データを取得します。

【利用しない】:
ADAMS を利用しません。「①基本設定」の手順 2（➡ 32 ページ）で、つけた「✔」に合わせて次の設定に進みます。

2 メッセージとADAMS 受信チャンネルを確認し、問題ないときは、決定 を押す

はじめての設定　ADAMS(番組表) 受信 CH 設定
テレビ朝日系列のアナログ放送チャンネル（地上アナログ設定のリモコン番号）を選んでください。
10
ADAMS は、お住まいの地域や CATV 環境によって受信できないことがあります。

■リモコン番号と受信チャンネルが異なるときは…
方向ボタン（▲ / ▼）でテレビ朝日系列のチャンネル番号に変更し、決定 を押します。

3 メッセージを確認し､ADAMS の受信確認を【する】または【しない】を選び、決定 を押す

【する】:
ADAMS を利用できるかできないか確認します。

【しない】:
確認を行ないません。

受信確認には約 5 分程かかります。受信確認が完了すると、メッセージが表示されます。メッセージを確認し、決定 を押してください。

ADAMS(番組表) の設定完了の画面が表示されます。

メッセージを確認したあと【次に進む】決定 を押すと、次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ :➡ 54 ページ

⑤地上デジタルチャンネル／デジタル放送の基本設定

「①基本設定」の手順 2（➪ 32 ページ）で、「地上デジタル」に「✔」をつけていないときは、この設定は行ないません。

1 メッセージを確認し、(決定) を押す

2 初期スキャンを選び、(決定) を押す

はじめての設定　地上D自動設定
初期スキャン
再スキャン
本機設置後、地上デジタル放送を視聴するために初めて行う設定です。他の地域に引越したときにも設定が必要となります。なお、本スキャンを行うと地上デジタル放送に関するチャンネル設定がすべて消去されますのでご注意ください。

地上デジタル放送の初期スキャンを開始します。
初期スキャンには数分かかります。
※【再スキャン】は一度スキャンをしたあとに行なえます。再スキャンについては、➪ 47 ページをご覧ください。

3 【はい】または【いいえ】を選び、(決定) を押す

はじめての設定　初期スキャン
初期スキャンを終了しました。
設定内容を確認しますか？
はい　いいえ

【いいえ】を選んだときは、手順 4 に進みます。
【はい】を選んだときは、初期スキャンした内容が表示されます。「地上デジタル放送の放送（予定）一覧表」（➪ 84 ペー ジ〜）をご覧いただき、該当地域の各地上デジタル放送局名があるか確認します。（ただし、一覧表は地上デジタル放送の放送予定を表したものです。表の内容は目安です。放送局の開局の状況などによっては、この表のとおりにならない場合があります）。

スキャン結果を確認したあと (決定) を押して、次の設定に進みます。

この設定の詳細と関連ページ :➪ 45 ページ〜

■デジタル放送の基本設定

「①基本設定」の手順 2（➪ 32 ページ）で、デジタル関係の放送メディアに「✔」をつけていないときは、この設定は行ないません。

4 郵便番号を番号ボタンで入力し、(決定) を押す

はじめての設定　郵便番号の設定
デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送する場合があります。この設定をすることによって、お住まいの地域に適した番組を視聴することができます。
お住まいの郵便番号を入力してください。
□□□ − □□□□

データ放送に必要な、本機をお使いになる地域の郵便番号を入力します。入力には『番号ボタン』を使います。

この設定の詳細と関連ページ :➪ 51 ページ〜

5 メッセージを確認し、【はい】または【いいえ】を選び、(決定) を押す

はじめての設定　電話回線設定
デジタル放送では、電話回線を利用した双方向サービスを行います。電話回線を接続して、この設定をすることによって双方向サービスを楽しむことができます。
電話回線設定を行いますか？
はい　いいえ

双方向サービスには、デジタル放送のクイズ番組への参加や、通販番組での商品購入などがあります。

【はい】を選んだときは、手順 6 に進みます。
【いいえ】を選んだときは、手順 8 に進みます。

6 使用する電話回線種類に合わせて【はい】または【いいえ】を選び、(決定) を押す

電話回線との接続については「双方向通信をする（電話回線の接続）」（➪ 26 ページ〜）をご覧ください。

はじめての設定　外線発信番号の設定
ご使用の電話回線は外線発信が必要ですか？
はい　いいえ

【いいえ】を選んだときは、手順 7 に進みます。
【はい】を選んだときは、「外線発信番号の設定」（➪ 61 ページ）の手順 3 を参考にして、設定してください。

7 ダイヤル方式を選び、(決定) を押す

はじめての設定　ダイヤル方式
接続されている電話回線の
ダイヤル方式を選んでください。
自動判定
トーン
20PPS
10PPS
通常は「自動判定」を選んでください。

例）【トーン】を選ぶ。
【トーン】以外を選んだときは、「双方向通信をする（電話回線の設定）」（➡ 60 ページ～）をご覧ください。
この設定の詳細と関連ページ：➡ 60 ページ～

8 メッセージを確認し、【はい】または【いいえ】を選び、(決定) を押す

はじめての設定
設定を完了しました。
地方／地域　：　関東／東京
郵便番号　：　105-8001
ダイヤル方式：　トーン
外線発信番号：なし
続けて簡易確認テストを行いますか？
はい　いいえ

【はい】を選ぶと、デジタル放送の簡易テストがはじまります。
【いいえ】を選ぶと、手順 9 へ進みます。

簡易テストについては「デジタル放送の簡易確認テストをする」（➡ 69 ページ）をご覧ください。
簡易テスト結果を確認したあと (決定) を押して、次の設定に進みます。

9 メッセージを確認し、(決定) を押す

⑥はじめての設定の確認

1 メッセージを確認し、(決定) を押す

現在時刻の確認画面が表示されます。時刻を調整したいときは、「時刻設定をする」（➡ 39 ページ）をご覧ください。

2 メッセージを確認し、(決定) を押す

はじめての設定が完了しました。
はじめての設定は再度行なうことができます。詳しくは「はじめての設定をやり直すには」（➡同ページ）をご覧ください。

はじめての設定をやり直すには

はじめての設定は、再度行なうことができます。

1 「設定メニュー」を表示する（➡38 ページ）

2 【管理設定】を選び、(決定) を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

カギ付きフォルダ設定　切
ジャンル設定
HDD/ ディスク管理
DVD ダビング速度　高速
省エネ設定
ソフトウェアのダウンロード
デジタル放送のお知らせ
設定を出荷時に戻す
はじめての設定

3 【はじめての設定】を選び、(決定) を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

カギ付きフォルダ設定　切
ジャンル設定
HDD/ ディスク管理
DVD ダビング速度　高速
省エネ設定
ソフトウェアのダウンロード
デジタル放送のお知らせ
設定を出荷時に戻す
はじめての設定

はじめての設定
はじめての設定を行ないます。
画面の表示にしたがって、設定をしてください。
開始するには、リモコンの決定ボタンを押します。
はじめての設定を途中で中止したいときは、リモコンの終了キーを押してください。（ 途中で終了すると、設定した内容が保存されない場合があります ）
開始
決定 決定　終了 終了

はじめての設定画面が表示されます。

設定メニュー画面の表示方法／B-CAS カードの確認

本機の設定は「設定メニュー」画面から行ないます。以下の手順でメニューを表示し、各項目の設定をしてください。

決定ボタン
押すことで、内容を確定します。

方向ボタン
『▲/▼/◀/▶』部分を押すことで、画面上のカーソルを移動させて、項目を選びます。

「設定メニュー」を表示する（基本操作）

準備

- テレビの電源を入れて、テレビ側の『入力切換』で本機を接続したビデオ入力(例：ビデオ1)に切り換えてください。

1 スタートメニュー を押す

- 「スタートメニュー」が表示されます。

2 【設定メニュー】を選び、決定 を押す

- 「設定メニュー」が表示されます。
この画面から、各種の設定ができます。

B-CAS カードの登録番号を確認する

B-CAS カードに登録されている番号を確認できます。

準備

- 左の手順で「設定メニュー」を表示する。
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。

1 【その他】を選び、決定 を押す

2 【B-CAS カード番号表示】を選び、決定 を押す

3 B-CAS カード番号を確認して、決定 を押す

・B-CAS カードの情報が表示されます。

お知らせ

- 【設定メニュー】は、停止中にリモコンの『クイックメニュー』を押して、【設定メニュー】を選び『決定』を押しても表示できます。

3 時刻設定をする

本機ではあらかじめおおまかな時刻設定がされています。時刻が正しいか確認をして、ずれている場合には、以下の手順で設定をしてください。設定されていなかった場合は、同じく以下の手順で設定をしてください。
（一度設定すれば次回からは必要ありませんが、引っ越しなどで長時間電源を切った場合は、もう一度確認してください。）

準備

• 設定メニューを表示する。（38ページ）

手順スタート

1

【操作・表示設定】を選び、決定 を押す

2

【時刻設定】を選び、決定 を押す

3

日付・時刻設定をする

・方向ボタン（◀/▶）：
【西暦】【月】【日】【時】【分】【秒】の項目を選びます。
・方向ボタン（▲/▼）：
選んだ項目の値を変更します。
※ジャストクロックについては74ページをご覧ください。

4

すべての入力が終わったら、【登録】を選び 決定 を押す

設定した年月日と時刻を
登録します。
よろしいですか？
はい　いいえ

メッセージ画面が表示されたら【はい】を選び、決定 を押します。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ
• 本機のカレンダー機能は 2035 年まで対応しています。
• 一つ前の画面に戻るには、『戻る』を押します。

3 テレビ画面形状を設定する

4：3
テレビ

16：9
ワイドテレビ

接続しているテレビの画面形状に合わせて設定しましょう！

準備

• 設定メニューを表示する。（38ページ）

1 【操作・表示設定】を選び、決定 を押す

設定メニュー

DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

画面表示設定
時刻設定
TV 画面形状　4：3 ノーマル
映像出力切換設定　S・映像接続時 480i 固定
リモコンモード　DR1

2 【TV画面形状】を選び、決定 を押す

設定メニュー

DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

画面表示設定
時刻設定
TV 画面形状　4：3 ノーマル
映像出力切換設定　S・映像接続時 480i 固定
リモコンモード　DR1

3 接続しているテレビに合わせて設定する

TV画面形状
4:3LB
4:3ノーマル
16:9ワイド
16:9シュリンク

4：3LB：

従来の 4：3 テレビに本機を接続しているとき。

再生したワイド映像を、テレビ画面に対して横長に表示します。上下に帯がつきますが、正しく見えます。
（LB=Letter Box（レターボックス））

4：3 ノーマル：

従来の 4：3 テレビに本機を接続しているとき。

再生したワイド映像を、テレビ画面全体に表示します。
画面の片側または両側の映像部分がカットされます。

16：9 ワイド：

16：9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16：9 シュリンク：

16：9 ワイドテレビに本機を接続しているとき。

4：3 の映像が 16：9 に引き伸ばされて間延びした場合は、この設定にします。（市販の DVD ビデオを見るときは、480p（D2）以上の映像解像度設定で有効です。）

左右に帯がつきますが、正しく見えます。
プラズマテレビなどでこの状態の映像を長時間ご覧になると、画面に焼付きを生じることがあり、帯の部分を明るくして焼付きを軽減する機能が付いている場合があります。テレビの取扱説明書をお読みの上、設定されることをお勧めします。

※画面比について詳しくは応用編 66 ページをご覧ください。

4 設定が終わったら、決定 を押す

• 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

• 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
• **再生できる画面形状があらかじめ決められている市販の DVD ビデオディスクなどの場合、設定した画面形状どおりに再生されないことがあります。**

3 BS・110度CSデジタル放送用アンテナ電源設定

テレビ

BS・110度CSアンテナのコンバーターに電源（+15V）を供給するための設定です。接続方法に合わせて設定してね！

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。

1 【BS・110度CSアンテナ電源設定】を選び、決定 を押す

設定メニュー

DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

地上アナログ設定
デジタル放送設定
BS・110度CSアンテナ電源設定
ライン入力名設定

2 【切】か【パワーセーブ】を選び、決定 を押す

BS・110度CSアンテナ電源設定
切
パワーセーブ

BS・110度CSアンテナの接続によって、選びかたが異なります。下の表をご覧ください。

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

接続の方法		本機の「BS・110度CSアンテナ電源設定」	テレビなどの他のBS受信機	BS・110度CSアンテナのコンバーターへの電源供給
共同受信設備 / 本機 / BS内蔵テレビまたはBS受信機	テレビ共同受信設備（マンションなど）のアンテナ引込線と接続する場合	【切】	切 入(連動) BSアンテナ電源	本機の電源の入／切に関係なく、BS・110度CSコンバーターに電源を供給しません。
本機 / テレビ	BS・110度CSアンテナが本機専用の場合	【パワーセーブ】	―	本機の電源の入／切に連動して、BS・110度CSコンバーターに電源を供給します。
本機 / BS内蔵テレビまたはBS受信機	BS・110度CSアンテナを本機を経由して他の受信機に接続する場合	【パワーセーブ】	切 入(連動) BSアンテナ電源	本機の電源が切れていても、他のBS受信機の電源を入れると、BS・110度CSコンバーターに電源を供給します。

お知らせ

- 本機は、BS・110度CSアンテナへ電源を常時供給することができません。BS・U/V分波器・分配器を使用して他の機器とアンテナを共有されている場合は、常時アンテナへ電源を供給できる機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給してください。BS・U/V分波器・分配器は「電流通過型」を選んで、電流通過の印がついている端子に、BS・110度CSアンテナに電源を供給する機器を接続してください。
- 【パワーセーブ】に設定しても、接続の間違いや分配器やケーブルによるショートなどが発生すると、自動的に【切】に切り換わります。自動的に【切】に切り換わった場合は、配線などを確認してから再設定をしてください。

3 地上アナログ放送のチャンネル設定

テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせましょう！チャンネル合わせは、お住まいの地域名を選択することで、自動的に行なわれます。
はじめての設定で地上アナログのチャンネル設定を行なわなかったときや、変更があるときは、ここで設定または変更をしてください。

地上アナログ放送のチャンネル設定の前に

80 ページの「地域名と放送局一覧表」を見て、お住まいの地域（番組表で表示したいチャンネルの地域）を確認してください。

「地域名と放送局一覧表」に、お住まいの地域が記載されていますか？

記載されている → 「自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（設定）」（同ページ）で設定してください。

記載されていない → アンテナが向いている近くの地域を選んで、このページの「自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（設定）」（同ページ）で設定します。 → 正しく受信できていないときに「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）」をご覧になり変更してください。 43 ページ

お知らせ
- マンション居住や CATV にご加入のときは、お住まいの地域でなく CATV 会社などの設定している地域を選ぶ場合があります。（例：東京の多摩地区にお住まいでも、「多摩」でなく「23 区」を選ぶ場合があります。）
- 電子番組表（DEPG）機能をご使用になる場合は、チャンネル設定のあとに 54 ページからの「番組ナビ設定」を行なってください。

該当する地域名がないときは、テレビに映る放送局が多い地域名を選んでね！
そのあとで、「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）」をご覧になり、細かな設定をしてください。 43 ページ

自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（設定）

お住まいの地域名を選択すると、自動的にチャンネル設定がされます。

準備
- 設定メニューを表示する。（38ページ）

1 【チャンネル／入力設定】を選び 決定 を押す

設定メニュー
- DVDプレイヤー設定
- 操作・表示設定
- 再生機能設定
- 録画機能設定
- 管理設定
- 通信設定
- チャンネル/入力設定

- 地上アナログ設定
- デジタル放送設定
- BS・110 度 CS アンテナ電源設定
- ライン入力名設定

2 【地上アナログ設定】を選び、決定 を押す

設定メニュー
- DVDプレイヤー設定
- 操作・表示設定
- 再生機能設定
- 録画機能設定
- 管理設定
- 通信設定
- チャンネル/入力設定

- 地上アナログ設定
- デジタル放送設定
- BS・110 度 CS アンテナ電源設定
- ライン入力名設定

3 【地域選択】を選び、決定 を押す

設定メニュー
- 地域選択　23 区
- チャンネル設定変更

4 お住まいの都道府県を選び、決定を押す

地域選択

リモコンの上下方向キーで、お住まいの地域を選んでください。マンション居住やCATV加入の場合、ご自分の居住地域ではなくCATV会社等の設定している地域を選ぶ必要があります。

（例：東京の多摩地区に居住されていても23区を選ぶ場合があります）

東京

5 お住まいの地域を選び、決定を押す

地域名選択

リモコンの上下方向キーで、お住まいの地域を選んでください。マンション居住やCATV加入の場合、ご自分の居住地域ではなくCATV会社等の設定している地域を選ぶ必要があります。

（例：東京の多摩地区に居住されていても23区を選ぶ場合があります）

23区

受信チャンネルが自動的に設定されます。

- 「設定メニュー」を終了するときは、終了を押します。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルに変更があった場合は、「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）」（同ページ）で、該当放送局名の受信チャンネルを変更してください。

受信できるか確認する

「設定メニュー」が表示されていたら、終了を押して終了します。

（∧ / ∨）を押して、放送が受信できるか確認します。

チャンネル

受信できない放送局があるときや、チャンネルが違っているときは、「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）」（同ページ）をご覧ください。

お知らせ

- うまく受信できない場合は近隣の地域名でお試しください。
- CATV などによる難視聴対策を行なっている地域では、記載されている地域名では受信できない場合があります。たとえば UHF チャンネル（80 ページ「地域名と放送局一覧表」の受信 CH の欄で 13 以上の数字が記入されているチャンネル）だけが映らない場合は、難視聴対策地域であることが考えられます。その場合は手動でチャンネルを設定してください。（手動で設定する場合は、受信 CH を 1 ～ 12 の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまたはビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。）
- マンション等で CATV 局から地上放送局を受信している場合、お住まいの環境で提供されている受信 CH 番組を確認の上、「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）」（同ページ）でチャンネル別に受信 CH を設定する必要があります。

手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（変更）

該当する
地域名がないよ！
設定したチャンネルが違ってる！

地域名一覧表に載っていない地域にお住まいの方や、自動設定でチャンネルが正しく設定されないとき、またチャンネルを入れ換えたい場合、手動でチャンネル設定を変更します。

手動でチャンネル合わせをする前に、「自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（設定）」（42 ページ）を行なっておくと、ここでの設定が簡単になります。

準備

- 「自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（設定）」（42ページ）の準備と手順1～2をします。

1 【チャンネル設定変更】を選び 決定 を押す

設定メニュー

地域選択　23区
チャンネル設定変更

2 チャンネル設定したいリモコン番号の【受信CH】に、カーソルを移動する

本機で選局するときの番号です。
画面や本体表示窓に表示されます。

放送局からの電波を受信するために設定するチャンネルです。

地上アナログ設定　1/13 頁

リモコン	受信CH	スキップ	微調整
1	1	受信	自動
2	2	受信	自動
3	3	受信	自動

例：**リモコン 3** を押したときに、映る放送局を変えたいとき

- « / » で、前後のページに移動できます。

3 受信チャンネルを合わせる

地上アナログ設定			1/13 頁
リモコン	受信CH	スキップ	微調整
1	1	受信	自動
2	2	受信	自動
3	48	受信	自動

例：リモコン 3 で、受信チャンネル 48 の放送局を見る

- 黄 を押す：
  1 ～ 12 → 13 ～ 62 → C13 ～ C63 → 1 と変わります。
- 緑 を押す：
  1 → C63 ～ C13 → 62 ～ 13 → 12 ～ 1 と変わります。
- 番号ボタンで入力することもできます。

CATV で BS アナログ放送や有料チャンネル以外を受信する場合、C13 ～ C63 のチャンネルが利用される場合が一般的です。
地上アナログ放送など一部チャンネルは受信 CH の 1CH ～ 12CH の空きチャンネルに割りあてられることもあります。

4 他の受信チャンネルを合わせる

手順 3 ～ 4 をくり返します。

5 受信チャンネルの設定が終わったら、決定 を押す

確認のメッセージが表示されたら『方向ボタン（◀/▶）』で【はい】を選び 決定 を押します。
- チャンネル設定の変更を行なうと、メニューの地域名のうしろに「*」が表示されます。
- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ
- CATV（有線テレビ放送）とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、CATV チャンネル中、C13 ～ C63 チャンネルが受信できます。CATV の受信は、サービス（放送）の行なわれている地域でだけ可能です。CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴･録画には、チューナーが必要になり、これを本機の外部入力に接続することで、録画できるようになります。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

チャンネル設定後の調整

このチャンネルは見ないんだけどな。
受信状態が不安定で見づらいよ。

- チャンネル（⌃ / ⌄）で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにします。
- 色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。

1 「チャンネル設定変更」の画面（➪ 43 ページ）で調整したいリモコン番号の項目を選ぶ

地上アナログ設定			1/13 頁
リモコン	受信CH	スキップ	微調整
1	1	受信	自動
2	2	受信	自動
3	48	受信	自動

- 調整をする項目は、下の表をご覧ください。
- ≪ / ≫ で前後のページに移動できます。

2 緑 / 黄 で、調整する

3 他のリモコン番号の項目を変更したいときは、手順1 ～2 をくり返す

4 設定が終わったら、決定 を押す

確認のメッセージが表示されたら方向ボタン（◀/▶）で【はい】を選び 決定 を押します。

- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

■調整内容

内容	項目	調整のしかた
「チャンネル（⌃ / ⌄）」で選局するとき、使わないチャンネルは画面に出ないようにする	「スキップ」	**スキップ**：このチャンネルをとばして（スキップ）選局します。 **受信**　：スキップしません。
色が消えたり画像が不安定になったとき、微調整する	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

お知らせ
- 電子番組表（EPG や DEPG）機能をご使用になる場合は、チャンネル設定のあとに「番組表の設定をする」（➪ 54 ページ）を行なってください。

3 地上デジタル放送のチャンネル設定

まず、地上デジタル放送で受信可能なチャンネルを「初期スキャン」で探します。
「初期スキャン」をすると、これまでに選局設定した地上デジタル放送の内容は、すべて消去されて設定し直されますのでご注意ください。

地上デジタル放送のチャンネル設定をする（初期スキャン）

準備

• 設定メニューを表示する。（38ページ）

1 【チャンネル入力/ 入力設定】を選び、決定 を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

地上アナログ設定
デジタル放送設定
BS・110度CSアンテナ電源設定 パワーセーブ
ライン入力名設定

2 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定

地上アナログ設定
デジタル放送設定
BS・110度CSアンテナ電源設定 パワーセーブ
ライン入力名設定

3 【初回設定】を選び、決定 を押す

視聴設定 データ放送 その他 初回設定
受信設定
チャンネル設定
電話回線設定

4 【チャンネル設定】を選び、決定 を押す

視聴設定 データ放送 その他 初回設定
受信設定
チャンネル設定
電話回線設定

5 【地上D 自動設定】を選び、決定 を押す

チャンネル設定
地上D自動設定
手動設定
チャンネルスキップ設定

6 【初期スキャン】を選び、決定 を押す

地上D自動設定
初期スキャン
再スキャン

7 お住まいの地方を選び、決定 を押す

初期スキャン
お住まいの地方を選んでください。

北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄

8 お住まいの都道府県または地域を選び、決定 を押す

初期スキャン
お住まいの都道府県を選んでください。

茨城県	栃木県	群馬県
埼玉県	千葉県	東京都
神奈川県		

初期スキャンを開始します。
終了するまでお待ちください。

9 設定された内容を確認する場合、【はい】を選び、(決定) を押す

初期スキャン
初期スキャンを終了しました。
設定内容を確認しますか？
はい　いいえ

・設定された内容を確認しない場合は【いいえ】を選択し、(決定) を押します。
・「設定メニュー」を終了するときは、[終了] を押します。

■初期スキャンの動作について
- 初期スキャンを行なうと、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動的に探して、本機に設定します。
  同時に本機のリモコンの番号ボタンに放送の運用規定に基づいて自動設定を行ないます。
  番号ボタンへの自動設定は、設定された地方・地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行なわれます。
  自動設定される状態については、「地上デジタル放送の放送（予定）一覧表」（➡ 84 ページ）が目安となります。
- 初期スキャンは (VHF1 ～ 12) → (UHF13 ～ 62) → (CATV13 ～ 63) の順で行なわれます。
- 電波が弱い場合には、初期スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常には受信できない場合があります。

■地方と地域の設定について
- チャンネルの自動設定は、手順 7、8 で設定された地方、地域に基づいて行なわれます。

■新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき
- 初期スキャンでは、受信できたチャンネルのみが設定されます。
  新たに開局したり、中継局が新設されてチャンネルがふえるなど、放送チャンネルに変更があった場合は、「再スキャン」（➡ 47 ページ）を行なってください。
- 設定された内容の確認や変更をしたいときは、「地上デジタル放送のチャンネル設定をする（変更）」（➡ 48 ページ）をご覧ください。
- 初期スキャンの途中で『戻る』や『終了』、『スタートメニュー』、『見るナビ』、『番組ナビ』、『編集ナビ』を押すと終了します。（初期スキャンした内容は本機に設定されません。）

地上デジタル放送のチャンネル設定をする（再スキャン）

地上デジタル放送で、新たに開局したり、中継局が新設されてチャンネルがふえたなど、放送チャンネルに変更があった場合は、この「再スキャン」を行なうことによって、チャンネルを自動的に追加設定することができます。

- 地上デジタル放送の設定をはじめて行なうときは、「初期スキャン」（➡45 ページ）を行なってください。「初期スキャン」が行なわれていない状態では「再スキャン」はできません。
- 設定されるチャンネルの目安については、「地上デジタル放送の放送（予定）一覧表」（➡84ページ）をご覧ください。

準備

- 「地上デジタル放送のチャンネル設定をする（初期スキャン）」の準備と手順1～5をする。（➡45ページ）

1 【再スキャン】を選び、決定 を押す

地上D自動設定
初期スキャン
再スキャン

再スキャンを開始します。
終了するまでお待ちください。

■「初期スキャン実行後に行ってください」が表示されたら…

「初期スキャン」を行なっていない状態では再スキャンはできません。「初期スキャン」（➡45 ページ）を行なってください。

2 設定方法を選択し、決定 を押す

再スキャン
放送局をダイレクト選局用ボタン（1～12）に設定します。
設定方法を選んでください。
すべて設定し直す
現在の設定に追加する
ダイレクト選局用のボタンの設定内容をすべてリセットし、放送システムの規定に従って設定し直します。

3 設定された内容を確認する場合、【はい】を選び、決定 を押す

再スキャン
再スキャンを終了しました。
設定内容を確認しますか？
はい　いいえ

- 設定された内容を確認しない場合は【いいえ】を選択し、決定 を押します。
- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

■再スキャンの動作について

- 「初期スキャン」（➡45 ページ）の場合は、すでに番号ボタンに設定されている放送局をすべて消去して、新たに放送局を設定し直します。
  再スキャンでは次のようになります。
  －すでに放送局が登録されている番号ボタンについて、再スキャンによって放送システム上の規定で設定すべき放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すか、新たな放送局に設定し直すのか選択できます。
  （選択はすべてのボタンについてまとめて行ないます。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、再スキャン終了後に「地上デジタル放送のチャンネル設定をする（変更）」（➡48 ページ）で行なってください。）
  －新たな放送局が見つからなかった番号ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- 再スキャンは (VHF1 ～ 12) →（UHF13 ～ 62）→（CATV13 ～ 63）の順で行なわれます。
- 電波が弱い場合には、再スキャンした結果、チャンネルの設定がされても、正常に受信できない場合があります。
- 再スキャンの途中で『戻る』、『終了』、『スタートメニュー』、『見るナビ』、『番組ナビ』、『編集ナビ』を押すと、再スキャンを終了します。（再スキャンした内容は本機に設定されません。）

地上デジタル放送のチャンネル設定をする（変更）

・地上デジタル放送の設定をはじめてする場合は、「初期スキャン」(45 ページ)を行なってください。「初期スキャン」が行なわれていない状態では、手動設定はできません。

準備

•「地上デジタル放送のチャンネル設定をする(初期スキャン)」の準備と手順1～4をする。(45ページ)

1 【手動設定】を選び、決定 を押す

チャンネル設定
地上D自動設定
手動設定
チャンネルスキップ設定

2 変更したい放送の種類を選び、決定 を押す

手動設定
手動設定を行う放送を選んでください。
地上D
BS
110度CS

地上 D: 地上デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。

BS: BS デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。

110 度 CS: 110 度 CS デジタル放送のチャンネルを手動で設定します。

3 方向ボタン（▲／▼)で設定するリモコン番号を選び、決定 を押す

手動設定 BS

リモコン	チャンネル	放送局
1	BS101	NHK BS1
2	BS102	NHK BS2
3	BS103	NHK h
4	テレビ	BS日テレ
5	テレビ	ビーエス朝日
6	テレビ	BS-i

4 方向ボタン（▲／▼)で【チャンネル】を選び、⌃ / ⌄（チャンネル)で設定するチャンネルを選ぶ

手動設定 BS
リモコンボタン 1
チャンネル BS101
放送局
設定を削除する

■チャンネル（⌃ / ⌄）を押すと以下の順に切り換わります。

地上デジタル放送の場合

「テレビ」⇔「データ」⇔地上デジタルチャンネルを順に選局

■放送メディア（「テレビ」または「データ」）を選んだ場合

・一つのリモコン番号に同じ放送局のテレビまたはデータのチャンネルがまとめて設定されます。(2006 年 10 月現在、地上デジタルのデータ放送チャンネルはありません。)

・「テレビ」を選んだ後は、以下の手順で放送局を設定してください。
①方向ボタン（▲/▼）で【放送局】を選ぶ
②⌃ / ⌄(チャンネル) で設定したい放送局を選び、決定 を押す
③方向ボタン（▶）を押して、登録する

■通常の地上デジタルチャンネルを選んだ場合
・「放送局」欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。（放送局名を変えることはできません。）

BS デジタル放送の場合

→「テレビ」↔「ラジオ」↔「データ」←
→BSテレビのチャンネル番号順に選局←

■放送メディア（「テレビ」または「ラジオ」または「データ」）を選んだ場合
・一つのリモコン番号に同じ放送局のBSテレビまたはBSラジオまたはBSデータの複数チャンネルがまとめて設定されます。

■通常の BS デジタル放送のチャンネルを選んだ場合
・【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。（放送局名を変えることはできません。）

110 度 CS デジタル放送の場合
・ / （チャンネル）を押すと、すべてのチャンネルが番号順に切り換わります。
・放送メディアを指定することはできません。
・【放送局】欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。（放送局名を変えることはできません。）

5 決定 を押す

他のチャンネルも設定するときは、手順の２～４をくり返します。

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ
•【チャンネル】の項目で「---」が表示されているところは、チャンネルが設定されていません。

地上デジタル放送のチャンネル設定をする（チャンネルスキップ）

・ / （チャンネル）で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越して選局できます。
・ここでは地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送のチャンネルスキップ設定について説明します。
・地上アナログ放送のチャンネルスキップについては、44 ページの「チャンネル設定後の調整」をご覧ください。
・地上デジタル放送の場合は、「初期スキャン」（45 ページ）が行なわれていないと、ここでの設定はできません。

準備
•「地上デジタル放送のチャンネル設定をする（初期スキャン）」の準備と手順1～4をする。（45ページ）

1 【チャンネルスキップ設定】を選び、決定 を押す

チャンネル設定
地上D自動設定
手動設定
チャンネルスキップ設定

2 チャンネルスキップ設定を行なう放送を選び、決定 を押す

チャンネルスキップ設定
チャンネルスキップ設定を行う放送を選んでください。
地上D
BS
110度CS

3 スキップ設定を変更したいチャンネルを選ぶ

BSチャンネルスキップ設定		
チャンネル	放送局	スキップ
BS101	NHK BS1	受信
BS102	NHK BS2	受信
BS103	NHK h	受信
BS141	BS日テレ	受信
BS142	BS日テレ	受信
BS143	BS日テレ	受信

●放送メディアを変えたいときは
メディア を押して、放送メディアを選びます。

4 決定 を押す

決定 を押すごとに、【受信】⇔【スキップ】
と交互に切り換わります。

・他のチャンネルも設定する場合は、手順２～４をくり返します。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

• 「地上デジタル放送のチャンネル設定をする（変更）」を行なったチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
• ハイビジョン放送のように一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネル（一番小さい番号のチャンネル）をスキップ設定すると、その次のチャンネルを選局します。
• スキップを設定したチャンネルは、番組表の番組リストには表示されません。

3 データ放送の設定について

データ放送を受信するための設定をします。

郵便番号と地域の設定

お住まいの地域に応じたデータ放送（天気予報・選挙速報）や緊急警報放送を受信したり、また電話回線を通して双方向のデータ通信をするために、最寄りのアクセスポイントでご利用いただく設定を行ないます。

準備

- 設定メニューを表示する。(38ページ)
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。

1 【データ放送】を選び、決定 を押す

視聴設定　データ放送　その他　初回設定
郵便番号と地域の設定
文字スーパー表示設定　日本語
ルート証明書番号

2 【郵便番号と地域の設定】を選び、決定 を押す

視聴設定　データ放送　その他　初回設定
郵便番号と地域の設定
文字スーパー表示設定　日本語
ルート証明書番号

3 番号ボタン0 ～9 でお住まいの郵便番号を入力し、決定 を押す

郵便番号と地域の設定
お住まいの郵便番号を入力してください。

4 該当する地方を選択し、決定 を押す

郵便番号と地域の設定
お住まいの地方を選んでください。
北海道　東北　関東
甲信越　中部　近畿
中国　四国　九州・沖縄
設定しない

- 【設定しない】を選択したときは、設定が終了します。

5 該当する地域を選択し、決定 を押す

郵便番号と地域の設定
お住まいの地域を選んでください。
茨城県　栃木県　群馬県
埼玉県　千葉県　東京都
神奈川県　東京都島部

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は、【東京都島部】を選んでください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は、【鹿児島県島部】を選んでください。
- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- データ放送を受信している状態でこの設定を変更した場合、設定終了後にそのままの状態では設定内容は反映されません。再度データ放送を選局しなおしてください。

文字スーパー表示設定

デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示させるサービスがあります。複数言語の文字スーパーに対応した番組を受信した場合、本機で表示する言語を選択することができます。

準備

- 「郵便番号と地域の設定」の準備と手順1をする。(51ページ)

1 【文字スーパー表示設定】を選び、決定 を押す

2 【表示する】または【表示しない】を選び、決定 を押す

【表示する】を選んだ場合
手順３に進みます。
【表示しない】を選んだ場合
文字スーパーは表示されません。

3 設定したい言語を選び、決定 を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- 【表示する】に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがある場合は、その言語で表示します。受信している放送に設定した言語がない場合は、送信データにしたがって表示されます。

ルート証明書番号を確認する

ルート証明書番号は、地上デジタルの双方向通信サービスで、本機と接続されるサーバーの認証を行なうときに使用されます。
これによって、双方向通信の安全性を高めることができます。
ルート証明書は、地上デジタル放送によって放送局から送られ、本機内に記憶されます。
この記憶されたルート証明書の番号を、以下の手順で確認することができます。

準備

- 「郵便番号と地域の設定」の準備と手順1をする。(51ページ)

1 【ルート証明書番号】を選び、決定 を押す

2 ルート証明書番号を確認したら、決定 を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- 最大８個のルート証明書番号が表示されます。ルート証明書が記憶されていない場合は、「－－－」と表示されます。
各ルート証明書の詳しい情報については、東芝家電修理ご相談センター（95ページ）にお問い合わせください。そのときに、ルート証明書番号をお伝えください。

番組データ（DEPG）について

※ DEPG = Dynamic Electronic Program Guide（電子番組情報統合提供システム）

「番組ナビ」で使用する番組データは、以下の三つの取り込み方法があります。

番組データを取り込むには、はじめに「番組ナビ設定」をすることが必要です。（➡ 54 ページ～）

Q：デジタル放送の番組表データは何から取得するの？

A：デジタル放送はデジタル放送波から番組データを受信します

- デジタル放送波（地上デジタル放送／ BS デジタル放送／ 110 度 CS デジタル放送）から送信される番組データを、アンテナから自動的に受信します。

デジタル放送の番組表データの特長は?

- iNET と異なり、インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- 8 日分の番組データを取り込みます。（放送局によって変わる場合があります。）
- テレビの放送波を利用して、本機の時刻を自動調整します。
- 番組表からの録画予約中に番組の放送時間に変更があっても、リアルタイムに対応します。
- 内蔵デジタルチューナー（地上デジタル、BS/110 度 CS デジタル）は最大 2100 チャンネルまで表示します。

Q：地上アナログ放送の番組表データは何から取得するの？

A：方法は 2 つあります。一つは ADAMS※を利用したテレビの放送波（地上アナログ放送）から番組データを受信します

番組データ

※ ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service の略です。
テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMS からのデータを利用できません。(2006 年 10 月現在、富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎では、ご利用いただけません。
また、上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります)。

- テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信される番組データを、アンテナを通して自動受信します。

ADAMS が提供する番組データは、「地上アナログ放送」と「BS アナログ放送」です。

ADAMSの特長は?

- インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- 8 日分の番組データを取り込みます。（地域によっては 7 日分または 2 日分の場合や、提供されていない場合があります。）
- 1 日 2 回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- テレビの放送波（地上アナログ放送）を利用して、本機の時刻を自動調整します。

Q：もう一つの地上アナログ放送の番組表データは何から取得するの？接続した外部チューナー（スカパー！チューナや CATV が提供する専門チャンネルなど）の番組も、番組表データは取得できるの？

A：iNET※でインターネットから番組データをダウンロードします

インターネット
番組データ
ブロードバンド対応ルーター

※ iNET ＝東芝提供のインターネット接続型番組情報提供サービス
データ提供元： 株式会社日刊編集センター、
株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ（2006 年 10 月現在）

- インターネットを利用して番組データサーバーから番組データをダウンロードします。
- iNET を利用するには、対応のルーターなどを使ってブロードバンド常時接続の環境へ接続が必要です。

iNETの特長は?

- ADAMS が提供されていない地域でも番組データが取り込めます。
- 8 日分の番組データを取り込みます。
- 24 時間いつでも番組データをダウンロードできます。
- 時計サーバーを利用して、本機の時刻を自動調整することができます。
- 内蔵チューナー（地上アナログ）と接続した外部機器／チューナーを合わせて、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。

番組表の設定をする

● CATV 経由や外部機器チューナーを本機に接続して番組ナビをご利用になる場合は、「外部機器のチャンネル表示設定」(➡ 57 ページ)で設定してください。
●本機をブロードバンド常時接続環境につなげたときは、以下の手順 3 で「地上アナログ／ライン入力の番組データ取得」で iNET を選択できます。ただし、追加設定が必要となります。(「ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする」(➡ 59 ページ)と ➡応用編「イーサネット設定をする」(14 ページ)をご覧ください。)

1 番組ナビ を押す

「番組ナビ　トップ」が表示されます。
『番組ナビ』を押したときに、番組表が表示されるときは、『戻る』を押すと、「番組ナビ トップ」が表示されます。

2 【番組ナビ設定】を選び、決定 を押す

番組ナビ トップ

番組表 / Myジャンル番組リスト / お気に入り番組リスト
録画予約一覧 / おすすめサービス / シリーズ番組リスト
番組検索 / 人名検索 / お知らせ
ライブラリ / キーワード設定 / 番組ナビ設定

3 【地上アナログ／ライン入力の番組データ取得】で、番組データの取込み方法を選ぶ

番組ナビ 番組ナビ設定

地上アナログ／ライン入力の番組データ取得: ○ ADAMS (AD) ● iNET (NK NHC情報／スカパー!情報) ○ しない
チャンネル 受信時刻1 受信時刻2
ADAMS設定 10 6:02 17:02 受信確認
スポーツ延長(初期値) ● 自動 ○ しない
延長時間(不明時) ○ 30分 ● 60分 ● 120分
番組追っかけ(初期値) ● する ○ しない
登録 番組ナビチャンネル設定▶

ADAMS：地上アナログ放送から番組データを受信します。

iNET：インターネットを利用して、番組データサーバーから番組データをダウンロードします。(「イーサネット設定」が必要です。➡応用編14ページ)

- NK NHC 情報
  − 日刊編集センターの番組データサーバーからの情報です。
- スカパー!情報
  − SKY PerfecTV! の番組データサーバーからの情報です。

しない：上記二つの番組データをダウンロードしません。

4 手順3 でADAMS を選択した場合：「ADAMS 設定」の設定項目を設定する

項目(チャンネル、受信時刻 1、受信時刻 2)を選び 決定 を押すと以下のような選択画面が表示されます。

(例)「チャンネル」を選択した場合

ADAMS受信CH選択
10

方向ボタンで内容を選択し、決定 を押します。

チャンネル：本機をご使用の地域のテレビ朝日系列のチャンネル(ADAMS を受信するリモコン番号)を選択します。

受信時刻 1：番組データを受信する時刻を選択します。(朝刊相当)

受信時刻 2：番組データを受信する時刻を選択します。(夕刊相当)

■【受信確認】について

- 【受信確認】を選択し 決定 を押すと、番組データの受信が可能か確認し、メッセージを表示します。(受信の確認には、最長で約 5 分かかります。)
- 【受信確認】を選択しても、番組表データそのものはここでは受信しません。また、設定された受信時刻にならないと、データを取得できません。番組表が表示されるまで、一日程度お待ちください。

※ ADAMS サービスの休止期間中(おおよそ深夜 1:00 ～ 5:00)は、受信確認ができません。また、休止期間は地域・曜日によって異なり、時間帯は将来変更される可能性があります。

5 「スポーツ延長」機能を利用するかどうかを選ぶ

方向ボタンで内容を選択します。
スポーツ延長については操作編 81 ページをご覧ください。

自動：　スポーツ延長を利用します。
しない：スポーツ延長を利用しません。

延長時間（不明時）
30 分：30 分に設定します。
60 分：60 分に設定します。
120 分：120 分に設定します。
※番組情報の中に最大延長時間の情報がない場合、ここで設定した延長時間が使われます。

6 「番組追っかけ」機能を利用するかどうかを選ぶ

番組追っかけ機能の設定をします。番組追っかけについては操作編 82 ページをご覧ください。

する：　番組追っかけを利用します。
しない：番組追っかけを利用しません。

7 設定が終わったら【登録】を選び、決定を押す

お知らせ

- ADAMS の番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない以下の地域では、ADAMS による番組データ提供サービスを利用することができません。
  富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島（2006 年 10 月現在）
  上記以外の地域でも、受信形態や電波の状態によって利用できない場合があります。
- ADAMS による番組データは、受信時刻にならないと取得／更新ができません。ADAMS からの番組データをまだ取得していない状態で番組表を表示すると、空の番組表が表示されます。検索結果も空になります。
- ADAMS による番組データの受信中に以下のことが行なわれると、受信を延期し、次回の ADAMS データ配信時刻に再受信を試みます。（2006 年 10 月現在、休止期間を除いて約 2 時間後）
  – テレビ朝日系列局以外の録画、予約録画の開始
  – 電源を切った場合
  – HDD の初期化
  – 各ナビ画面などを表示しているとき
  – 「ネット de ナビ」機能のネット de ナビ設定、録画予約、おまかせ設定で【登録】が押された場合
- 以下のとき ADAMS 受信時刻になった場合も同様に受信を延期し、次回配信時刻に再受信を試みます。
  – 各ナビ画面などを表示したとき
  – 外部接続（ライン）を録画中のとき
- 再受信に失敗しても、2 日後までは再受信を試みます。それ以降は、ADAMS 受信ができない旨のメッセージ画面が表示され、ADAMS 受信確認ボタンを押すまでは再受信を中止します。
- ADAMS の番組データは、指定の時刻に「ADAMS 設定」の「チャンネル」で受信します。このため、指定時刻にこの「チャンネル」以外で視聴、再生、ダビングをしているときに ADAMS 受信時刻になると、設定した「チャンネル」に切り換わります。
- ADAMS の受信作業中に、各ナビ画面などの画面を表示するときは、メッセージが表示されます。メッセージに従って、受信を中断するかしないかを決定します。
- ADAMS 受信中は画面右上に ADAMS 受信中であることを示すアイコンが表示されます。
  電源 OFF 時には、本体表示窓に「ADAMS」と表示されます。
- ADAMS 受信時刻の約 2 分前に、ADAMS 番組データの受信準備を開始します。
- ADAMS の番組データ受信には数分〜十数分かかります。
- ADAMS の受信時刻に毎回予約録画が重なるなどして番組データの受信ができないときは、受信時刻を変更するなどして、ADAMS が受信できるようにしてください。

番組表の表示チャンネルを追加／変更する

CATVなどでチャンネル番号が実際の放送と違う場合や、番組表からはずしたいチャンネルがあるとき、新たに受信可能になったチャンネルを番組表に加えたいときに、以下の手順を行ないます。
また、「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる(変更)」（⇨43ページ）で受信CH追加したり変更したときも、以下の手順3で追加や変更したチャンネルが登録されているか、確認します（確認したあとは【登録】を選び、『決定』を押してください）。

準備

- 「番組ナビ トップ」を表示する。（⇨54ページ）
- 【番組ナビ設定】を選び、決定 を押す。

1 【番組ナビチャンネル設定】を選び、決定 を押す

2 変更／追加したいチャンネルの放送メディアの【詳細】を選び、決定 を押す

3 項目を選び、決定 を押し、設定を変更する（新規追加の場合は、空いている行に設定をする）

① 決定 を押して「✓」のつけはずしをします。
「✓」をつける…番組表に表示されます
「✓」をはずす…番組表に表示されません

- クイックメニュー を押して、【全登録の削除】を選び 決定 を押せば、「✓」を全てはずすこともできます。

※「登録」の設定ができるのは、本機内蔵チューナーの地上アナログ放送のみです。

②お好みの CH ロゴを選び 決定 を押します。
③お好みのチャンネル名を選び 決定 を押します。
→「表示 CH」と「CH コード」が自動で表示されます。

- 「CHコード」に直接コード入力することもできます。番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表（⇨ 88 ページ～）などを参考に入力します。受信できない CH コードが設定されていないかご確認ください。**受信できないと、番組表に表示ができても、実際に録画・視聴はできません。**
- 「表示 CH」をお好みの名称に変更することもできます。
→方向ボタン（▲ / ▼）や番号ボタンを使って入力します。
（英数文字で 5 文字まで。例：NHKHV）

※必要に応じて、上記①～③をくり返します。

4 【登録】を選び、決定 を押す

設定が登録されます。（【登録】を押さないと設定はされません。）

お知らせ

- 地上アナログ放送の「チャンネル表示登録」の画面では、設定メニューの地域選択や受信CH、スキップの変更が行なわれると自動で新たなCHコードを設定します。ただし変更された受信CHが本機内で確認できた場合に限ります。確認できずにチャンネル名が空欄のときは、そのチャンネルの番組表は表示されません。CHコードを手動で入力してください（⇨88ページ～を参照）。
- 番組表で表示されるチャンネル名や内容が、実際に視聴しているチャンネルと異なるときは、手動でCHコードを変更してください。
- 地上デジタル放送の開始にともないアナログ周波数変更対策（アナアナ変換）が実施された地域の場合、設定メニューでの受信CHの変更が必要となります。変更後は、番組表から正しく録画予約できるか、チャンネルごとにご確認ください。
- ADAMSのCHコード入力時に、古いチャンネル名（2006年10月現在のもの）がはいる場合があります。
- 「地上アナログ」と「ライン入力A」「ライン入力B」「ライン入力C」のすべてで、ユーザー登録によるCHコードの重複登録はできません。（自動変換される場合を除く）CHコードが重複し、【登録】ができない時は、不要な重複CHコードを削除または変更してから、希望の放送メディアへCHコードを登録してください。

外部機器のチャンネル表示設定

CATV やスカパー！チューナーなど、本機に接続した外部機器のチャンネルを番組表で表示するための設定をします。

専門チャンネルとして表示する番組表は、CATVやCSデジタルチューナーの一部チャンネルだけに対応しており、すべてのチャンネルをカバーするものではありません。
対応チャンネルについては、User Infoの「チャンネル設定一覧」(http://www.rd-style.com/user/ch/)を参考にしてください。

CATVチューナー、BSデジタルチューナー、CSデジタルチューナーなど、外部に接続した機器側の予約を遠隔制御できる機能はありません。(一部のスカパー !チューナーを除く)

準備

①「ネットワーク(イーサネット)機能の利用設定をする」で【利用する】を選ぶ。(⇨59ページ)
②本機をブロードバンド常時接続のルーターと接続する。(⇨応用編 12 ページ)
③イーサネット設定をする。(⇨応用編 14 ページ)
④「番組ナビ設定-地上アナログ／ライン入力の番組データ取得」でiNETを選ぶ。(⇨54ページ)
ここでは入力1(L1)に「CATVチューナー」を接続した場合を例に説明します。
(CATVが提供するBSデジタル放送のチャンネル設定)

1 番組ナビ を押す

番組表が表示されるときは、『戻る』を押すと、「番組ナビ トップ」が表示されます。

2 【番組ナビ設定】を選び、決定 を押す

番組ナビ トップ
番組表 / Myジャンル番組リスト / お気に入り番組リスト
録画予約一覧 / おすすめサービス / シリーズ番組リスト
番組検索 / 人名検索 / お知らせ
ライブラリ / キーワード設定 / 番組ナビ設定

3 【番組ナビチャンネル設定】を選び、決定 を押す

番組ナビ 番組ナビ設定
地上アナログ／ライン入力の番組データ取得 ● ADAMS (AD) ○ iNET (NK NHC情報／スカパー!情報) ○ しない
ADAMS設定 チャンネル 10 受信時刻1 6：02 受信時刻2 17：02 受信確認
スポーツ延長(初期値) ● 自動 ○ しない
延長時間(不明時) ○ 30分 ● 60分 ● 120分
番組追っかけ(初期値) ● する ○ しない
登録 番組ナビチャンネル設定▶

4 接続した外部機器を割りあてる「放送メディア／表示名」(ここではライン入力A)の行の【入力】欄を選び、決定 を押す

番組ナビ 番組ナビチャンネル設定（ステップ1）

放送メディア/表示名	入力	番組表表示	絞り込みキー
地上アナログ［23区*］	内蔵 地上A 外部	✓ 詳細	1
地上デジタル	内蔵 地上D 外部	✓	2
BSデジタル	内蔵 BS-D 外部	✓	3
110度CSデジタル	内蔵 110CS 外部		4
ライン入力A（CATVなど）	L1 L1 外部	✓ 詳細	5
ライン入力B	L2 L2 外部	✓ 詳細	6
ライン入力C（スカパー！チューナーなど）	--- 外部	✓ 詳細	7
絞り込み表示A	---	---	8
絞り込み表示B	---	---	9
絞り込み表示C	---	---	10

5 外部機器を接続した入力(ここではL1)を選び、決定 を押す

入力選択
指定なし
L1
L2

※この表示は「設定メニュー」の【ライン入力名設定】から変更できます。(⇨応用編64ページ)番組表を絞込み表示したときの見出しなどに利用されます。

6 同じ行の【詳細】を選び、決定 を押す

番組ナビ 番組ナビチャンネル設定（ステップ1）

放送メディア/表示名	入力	番組表表示	絞り込みキー
地上アナログ［23区*］	内蔵 地上A 外部	✓ 詳細	1
地上デジタル	内蔵 地上D 外部	✓	2
BSデジタル	内蔵 BS-D 外部	✓	3
110度CSデジタル	内蔵 110CS 外部		4
ライン入力A（CATVなど）	L1 L1 外部	✓ 詳細	5
ライン入力B	L2 L2 外部	✓ 詳細	6
ライン入力C（スカパー！チューナーなど）	--- 外部	✓ 詳細	7
絞り込み表示A	---	---	8
絞り込み表示B	---	---	9
絞り込み表示C	---	---	10

「チャンネル表示登録（ステップ 2)」画面が表示されます。

7 項目を選び、決定 を押して、表示チャンネルの設定をする

番組ナビ チャンネル表示登録（ステップ2）

ライン入力A

リモコン	CHロゴ	表示CH	CHコード	チャンネル名
L1	CATV	D101	D000-101	NHK衛星第一
L1	CATV	D102	D000-102	NHK衛星第二
L1	CATV	D103	D000-103	NHKハイビジョン
L1	CATV	D141	D000-141	BS日テレ
L1	CATV	D151	D000-151	BS朝日
L1	CATV	D152	D000-152	BS朝日(S2)
L1	CATV	D153	D000-153	BS朝日(S3)
L1	CATV	D161	D000-161	BS－i

全チャンネル表示順/絞り込み設定　登録

①　②

① お好みの CH ロゴを選び、決定 を押します。

②お好みの放送メディアを選び、決定 を押します。

お好みのチャンネル名を選び、決定 を押します。
→「CH コード」が自動で表示されます。
・「CH コード」に直接コード入力することもできます。
・「表示 CH」をお好みの名称に変更することもできます。
→方向ボタン（▲ / ▼）や番号ボタンを使って入力します。（英数文字で 5 文字まで）

※必要に応じて、上記①、②をくり返します。

8 【登録】を選び、決定 を押す

【登録】をしないと設定が更新されません。

お知らせ

- 「地上アナログ／ライン入力の番組データ取得」でiNETを選択している場合、表示CHやCHコードの入力は、「ネットdeナビ」の「iEPG/番組ナビのチャンネル名を設定する」（➡応用編26ページ）から設定すると、手軽にできます。ただし、「iEPGで利用するチャンネル名」は、番組ナビ側の「チャンネル名」に反映されませんのでご注意ください。

本機は内蔵チューナー(地上アナログ)と、接続した外部機器／チューナーを合わせて、最大 50 チャンネルまで番組表で表示できます。(内蔵地上デジタル、BS/110 度 CS デジタルは最大 2100 チャンネルまで表示します。) ただし、登録チャンネル数が多い場合、更新や表示に時間がかかることがありますので、必要なチャンネルだけ登録することをお勧めします。

3 イーサネット利用設定／通信接続方法を選択する

本機のネットワーク機能（イーサネット利用）の利用設定と、地上デジタル放送での双方向通信サービスなどを、イーサネットを利用して行なうための設定です。
これらのネットワーク機能を使用するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダなどとの契約と、ブロードバンド常時接続の環境に本機をつなぐことが必要です。
ブロードバンド常時接続環境につなぐ方法は、応用編 12 ページ～をご覧ください。

ネットワーク（イーサネット）機能の利用設定をする

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【通信設定】を選び、決定 を押す。
- 【イーサネット利用設定】を選び、決定 を押す。

1 【利用しない】または【利用する】を選び 決定 を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定
イーサネット利用設定
利用しない
利用する

利用しない：
本機のネットワーク（イーサネット）機能を利用しません。

利用する：
本機のネットワーク機能を利用するのに必要な、【イーサネット設定】に移動します（応用編 14 ページ）。

・地上アナログ放送の番組表情報取得先が「iNET」（54 ページ～）に設定されているときや、「おすすめサービス」機能（操作編 90 ページ～）が「利用する」に設定されているときは、「利用しない」に変更できません。「利用しない」にするときはあらかじめ、番組情報の取得先を iNET 以外に設定し、おすすめサービスを「利用しない」に設定してください。

・設定が終わったら、終了 を押して終了します。

通信接続方法を設定する

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【通信設定】を選び、決定 を押す。
- 【通信接続方法選択】を選び、決定 を押す。

1 【イーサネット】または【イーサネット優先】を選び 決定 を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定
通信接続方法選択
イーサネット
イーサネット優先

イーサネット：
ADSL などブロードバンドのみで契約し、接続・設定しているとき。

イーサネット優先：
この設定ではイーサネットが優先されます。
ただし、データ放送でダイヤルアップを指定する特殊なコンテンツの場合は、ダイヤルアップ接続に切り換わります。（「双方向通信をする（電話回線の接続）」（26 ページ～）が行なわれていない場合には、ダイヤルアップでの通信は行なわれません。）

・設定が終わったら、終了 を押して終了します。

お知らせ

- 通常は、【イーサネット優先】に設定してください。【イーサネット】に設定すると、ダイヤルアップ通信を指定しているデータ放送などは行なえません。
- 【イーサネット優先】に設定した場合、何らかの原因（ADSL モデムの故障など）でイーサネット通信ができないときにはダイヤルアップ通信もできなくなる場合があります。
- 実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

双方向通信をする（電話回線の設定）

設定項目は以下のとおりです。

設定項目	内容
ダイヤル方式	ダイヤル方式を設定します。
外線発信番号	外線発信時に、電話番号に０や＃などの入力が必要な場合に設定します。
電話会社の設定	電話の発信をするときに使用する電話会社を設定します。
電話番号通知設定	本機から電話の発信をするときに、電話番号を発信者に通知するかどうかを設定します。
待ち時間の設定	各種付加番号のうしろに待機時間が必要な場合に設定します。
電話回線テスト	電話回線の接続と設定が正しく行なわれているかを確認します。
センター接続テスト	センターと電話回線が正常に接続されているかを確認します。

ダイヤル方式の設定

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
- 【初回設定】を選び、決定 を押す。

1 【電話回線設定】を選び、決定 を押す

視聴設定　データ放送　その他
受信設定
チャンネル設定
電話回線設定

2 【ダイヤル方式】を選び、決定 を押す

電話回線設定
ダイヤル方式　トーン
外線発信番号　設定なし
電話会社の設定　設定なし
電話番号通知設定　設定しない
電話回線テスト
待ち時間の設定

3 設定するダイヤル方式を選び、決定 を押す

ダイヤル方式
接続されている電話回線の
ダイヤル方式を選んでください。
自動判定
トーン
20PPS
10PPS
通常は「自動判定」を選んでください。

・通常は【自動判定】を選びます。

■【自動判定】を選んだ場合
・最初に「ダイヤルトーン検出 (電話回線が正しく接続されていることのチェック) が行なわれ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行なわれます。
・自動判定が終了すると、判定結果が表示されます。

●「ダイヤル方式判定エラー」が表示された場合
・電話回線が正しく接続されているか確認をしてから、もう一度自動判定を行なってください。

●「自動判定」が終了しない場合
・３分以上たっても終了しない場合は『戻る』を押して自動判定を中止し、電話回線との接続が正しく行なわれているか確認してください。

お知らせ

- 電話回線の種類によっては、自動判定できない場合があります。電話回線が正しく接続されているか確認をしても自動判定できない場合は、『決定』を押してダイヤル方式の設定画面に戻り、ご使用になっている電話回線のダイヤル方式（トーン、20PPS、10PPS）を選んで『決定』を押します。
- ダイヤル方式がご不明の場合は、ご加入の電話会社の営業所や、NTT の場合は、局番なしの 116 番にお問い合わせください。

4 判定結果を確認して、決定 を押す

外線発信番号の設定

お買い上げ時は、【外線発信番号なし】に設定されています。外線番号が必要な場合は、以下の操作で設定してください。

外線発信とは、ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかけるときに、電話番号の前に 0 や # などの入力をすることです。外線発信を出したあと、何秒後に回線が外線に切り換わるのか、その切り換わりにかかる時間を外線発信後の待ち時間と呼びます。

準備

- 「ダイヤル方式の設定」の準備と手順1をする。(60ページ)

1 【外線発信番号】を選び、決定 を押す

電話回線設定
ダイヤル方式 トーン
外線発信番号 設定なし
電話会社の設定 設定なし
電話番号通知設定 設定しない
電話回線テスト
待ち時間の設定

2 【外線発信番号あり】を選び、決定 を押す

外線発信番号
外線発信番号がありますか？
外線発信番号なし
外線発信番号あり

・「外線発信番号」画面になります。

3 番号ボタンで外線発信番号を入力して、決定 を押す

外線発信番号
外線発信番号を入力してください。
外線発信番号が1桁または2桁の時は、他の桁に何も入力しないで決定を押してください。

- 番号ボタン 0 ～ 9、#（12）、＊（10）を押して設定します。
- 最大 3 ケタまで設定ができます。
- 間違って入力した場合は、方向ボタン（◀）で前のケタに戻り、設定をやり直してください。
- 1 ケタ、または 2 ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで 決定 を押してください。

4 外線発信後の待ち時間を設定する

外線発信番号
0 0 0
外線発信から次のダイヤルまでの待ち時間を設定してください。
自動設定する
時間を指定する 2秒

通常は以下の操作で【自動設定する】を選択してください。
①方向ボタン（▲／▼）で【自動設定する】を選び、決定 を押す
・電話回線設定画面に戻ります。

■ 【自動設定する】の状態で、「電話回線テスト」が失敗となる場合

外線発信番号
0 0 0
外線発信から次のダイヤルまでの待ち時間を設定してください。
自動設定する
時間を指定する 2秒

以下の操作で時間を設定してください。
①方向ボタン（▲／▼）で【時間を指定する】を選ぶ
②方向ボタン（◀／▶）で時間を設定し、決定 を押す
・設定範囲は2秒～9秒(秒単位)です。
・電話回線設定画面に戻ります。

5 (続けて他の電話回線設定をするには) 設定する項目を選び、決定 を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- 【時間を指定する】に設定した場合には、ダイヤルトーン検出を行ないません。ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、この設定にしてください。その場合、以下の判定方法では回線の接続と設定の確認はできません。「センターと接続できるか確認する」で確認してください。
  ー「ダイヤル方式」の自動判定
  ー「電話回線テスト」
  ー「簡易確認テスト」での電話回線テスト

電話会社の設定

お買い上げ時は「電話会社を設定しない」に設定されています。
マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社を使用する場合は、この設定は不要です。

準備

• 「ダイヤル方式の設定」の準備と手順1をする。（60ページ）

1 【電話会社の設定】を選び、決定 を押す

電話回線設定
ダイヤル方式 トーン
外線発信番号 設定なし
電話会社の設定 設定なし
電話番号通知設定 設定しない
電話回線テスト
待ち時間の設定

2 【電話会社を設定する】を選び、決定 を押す

電話会社の設定
電話回線を使う場合に接続する
電話会社を設定しますか？
電話会社を設定しない
電話会社を設定する

3 マイラインプラス（優先接続サービス）に【加入していない】／【加入している】を選び、決定 を押す

電話会社の設定
マイラインプラスに加入していますか？
加入していない
加入している
「加入している」に設定すると電話会社の番号をダイヤルする前にマイラインプラス解除番号（122）が付加されます。

4 電話会社番号を入力し、決定 を押す

電話会社の設定
接続先の電話会社を指定するために
ダイヤルする番号を入力してください。
電話会社の番号をダイヤルする前にマイラインプラス解除番号（122）が付加されます。

●番号ボタン０～９を押して、電話会社番号を左詰めで入力し、決定 を押します。
・最大８ケタまで設定できます。
・間違って入力した場合は、方向ボタン（◀）で前のケタに戻り、設定をやり直してください。

5 （他の電話回線設定をするには）
設定する項目を選び、決定 を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

• 手順５で電話会社番号が未入力の場合は、手順３の【電話会社を設定しない】に自動的に設定されます。
• 電話会社の設定はデータ放送の一部では適用されない場合があります。

電話番号通知設定

お買い上げ時は【設定しない】に設定されています。
本機から電話の発信をするときに、電話番号を着信者（センター）に通知するかどうか設定します。

準備

- 「ダイヤル方式の設定」の準備と手順1をする。（60ページ）

1 【電話番号通知設定】を選び、決定を押す

2 お好みの設定を選び、決定を押す

●選択項目は以下のとおりです。
・通知しない：最初に「184」をつけてダイヤルする
・通知する　：最初に「186」をつけてダイヤルする
・設定しない：何もつけずにダイヤルする
●【設定しない】のときはNTTとの「ナンバーディスプレイ」契約のとおりになります。

3 （他の電話回線設定をするには）設定する項目を選び、決定を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了を押します。

ダイヤル待ち時間の設定

お買い上げ時は、ダイヤル待ち時間は設定されていません。
本機で電話回線発信のとき、電話会社番号、マイラインプラス（優先接続サービス）解除番号（122）、電話番号通知番号（184/186）のうしろにダイヤル待ち時間（ダイヤルポーズ）が必要な場合に以下の設定をしてください。

準備

- 「ダイヤル方式の設定」の準備と手順1をする。（60ページ）

1 【待ち時間の設定】を選び、決定を押す

2 設定する項目を選ぶ

3 方向ボタン（◀/▶）で、ダイヤル待ち時間を設定し、決定を押す

・設定が保存され、「電話回線設定」画面に戻ります。

4 （他の電話回線設定をするには）設定する項目を選び、決定を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了を押します。

お知らせ

- 表示が「－－」になる場合は以下のとおりです。
  －電話番号通知設定で【設定しない】に設定した場合
  －マイラインプラス（優先接続サービス）に【加入していない】に設定した場合
  －電話会社の設定で【電話会社を設定しない】に設定した場合

電話回線テスト

電話回線の接続と設定が正しく行なわれているかを確認します。

準備

- 「ダイヤル方式の設定」の準備と手順1をする。（60ページ）

1 【電話回線テスト】を選び、決定を押す

- 本機が電話回線に接続されていることを確認してください。

2 【電話回線テスト】を選び、決定を押す

3 電話回線の確認をして、決定を押す

- 電話回線テストが開始されます。
- 電話回線テストが終了するまで、電話は使用しないでください。
- 電話回線テスト中に 戻る を押すと、テストを中止して前画面に戻ります。

4 電話回線テストが終了したら、決定を押す

- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

電話回線テストの結果については「テスト結果について」69 ページをご覧ください。

センターと接続できるか確認する

このセンター接続テストは、電話料金がかかります。

準備

- 「電話回線テスト」の準備と手順1をする。（同ページ）

1 【センター接続テスト】を選び、決定を押す

- 本機が電話回線に接続されていることを確認してください。

2 電話回線の確認をして、決定を押す

- センター接続テストが開始されます。
- センター接続テストが終了するまで、電話は使用しないでください。

3 センター接続テストが終了したら、決定を押す

- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

■センター接続テストの結果

センター接続テスト結果のメッセージ表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」	正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。」	「電話回線の接続」、「電話回線の設定」を確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	しばらくしてから、もう一度センター接続テストを行なってください。
「ただいまセンターと通信できません。」	しばらくしてから、もう一度センター接続テストを行なってください。

3 暗証番号を設定する

暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入するときや、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。

お願い

- 視聴設定の暗証番号を忘れないようにご注意ください。視聴設定の暗証番号は、パレンタルロックやカギ付きフォルダの暗証番号と異なり、忘れてしまったときはご自身で変更することができないため、有償でのご対応となります。「RD シリーズサポートダイヤル（裏表紙）」にご連絡ください。
- 「設定を出荷時に戻す」を行なうと、暗証番号が削除されます。ただし、ここで設定した暗証番号の入力が必要です。

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
- 【視聴設定】を選び、決定 を押す。

1 【暗証番号設定】を選び、決定 を押す

視聴設定　データ放送　その他　初回設定

暗証番号設定	未設定
視聴年齢制限設定	– –
番組購入限度額設定	– –
番組購入履歴	
番組購入情報の送信	

2 番号ボタン0 ～9 で登録したい暗証番号を入力する

例：新規に登録する場合の画面

暗証番号設定
新たに登録する暗証番号を入力してください。
暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視聴制限の解除に必要です。
暗証番号を忘れないようにご注意ください。

- 間違って入力した場合は、方向ボタン（◀）を押して、1 ケタ目からもう一度入力してください。

3 再度、暗証番号を入力する

暗証番号設定
新たに登録する暗証番号を入力してください。
＊＊＊＊
確認のため、もう1度入力してください。
暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視聴制限の解除に必要です。
暗証番号を忘れないようにご注意ください。

- 暗証番号が登録されます。

4 確認画面が表示されたら、決定 を押す

- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- ここで設定した暗証番号は、パレンタルロック（応用編 54 ページ）、カギ付きフォルダ（操作編 122 ページ）での暗証番号とは別のものです。

3 番組購入についての設定

●ペイ・パー・ビュー番組の１番組ごとの購入限度額を設定できます。限度額を超える番組の場合、購入するためには暗証番号の入力が必要です。
●金額に関係なくすべてのペイ・パー・ビュー番組について、暗証番号の入力が必要となるように設定することもできます。
●お買い上げのときには、【すべての購入を制限】に設定されています。

番組購入限度額の設定

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
- 【視聴設定】を選び、決定 を押す。

1 【番組購入限度額設定】を選び、決定 を押す

視聴設定 データ放送 その他 初期設定
暗証番号設定 設定済み
視聴年齢制限設定 – –
番組購入限度額設定 – –
番組購入履歴
番組購入情報の送信

●暗証番号が設定されていないと、番組購入限度額は設定できません。
番組購入限度額を設定するには、暗証番号を設定してください。（65 ページ）

2 番号ボタン0 ～9 で暗証番号を入力する

番組購入限度額設定
現在の暗証番号を入力してください。
＊

- 間違って入力した場合は、方向ボタン（◀）を押して、１ケタ目から入力してください。

お知らせ

- 番組によって視聴金額と録画料金が異なる場合は、高いほうの金額で購入限度額の判定を行ないます。
- 複数映像、複数音声または複数データで課金対象になっている番組は、切り換えるときに購入限度額の判定を行ないます。

3 制限モードを選ぶ

番組購入限度額設定
ペイ・パー・ビュー１番組あたりの
購入限度額を設定してください。
すべての購入を制限する
限度額を設定 ￥ 100
すべての購入を制限しない
番組の購入金額がこの設定よりも高い場合、その
番組の購入には暗証番号の入力が必要となります。

- **すべての購入を制限する：**
すべてのペイ・パー・ビュー番組について購入するためには暗証番号の入力が必要です。
- **限度額を設定：**
限度額を超える番組の場合、暗証番号の入力が必要です。
- **すべての購入を制限しない：**
ペイ･パー・ビュー番組の購入について、制限しません。

4 （【限度額を設定】を選んだ場合）限度額を選ぶ

番組購入限度額設定
ペイ・パー・ビュー１番組あたりの
購入限度額を設定してください。
すべての購入を制限する
限度額を設定 ￥ 100
すべての購入を制限しない
番組の購入金額がこの指定よりも高い場合、その
番組の購入には暗証番号の入力が必要となります。

●金額について
100 円～ 1000 円の範囲で
100 円単位
1000 円～ 3000 円の範囲で
500 円単位
3000 円～ 10000 円の範囲で
1000 円単位

5 決定 を押す

- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

番組購入履歴を見る

ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴画面を見ることができます。

準備

- 設定メニューを表示する。(38ページ)
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定を押す。
- 【視聴設定】を選び、決定を押す。

1 【番組購入履歴】を選び、決定を押す

視聴設定 データ放送 その他 初回設定
暗証番号設定 未設定
視聴年齢制限設定 – –
番組購入限度額設定 – –
番組購入履歴
番組購入情報の送信

2 購入履歴を見る

番組購入履歴

日本映画名作選 BSXXX 8月20日 (金) AM 9:00〜AM10:00	¥3,000	購入済み
世界の旅 BSXXX 8月21日 (土) PM 1:00〜PM 3:00	¥5,000	購入済み
BSクラシック BSXXX 8月22日 (日) PM 7:00〜PM 9:00	¥2,500	購入済み
ワールドニュース BSXXX 8月25日 (水) AM 7:00〜AM10:00	¥3,000	購入済み

●購入状況が以下のように表示されます。
- 購入済み
- 購入エラー
  録画予約実行時に受信障害、停電、番組が放送されなかったなどの理由で購入されなかった場合に表示されます。
- 取り消し
  録画予約実行前に、取り消された場合に表示されます。

●番組購入履歴をすべて削除したい場合
① 青 を押す
②方向ボタン（◀/▶）で【はい】を選ぶ
③ 決定 を押す
番組購入履歴がすべて削除されます。

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- 番組購入履歴には 32 番組まで表示されます。
- 32 番組を越えた場合は、リスト表示された古いものから順番に削除されます。
- 購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の料金も含みます。

番組購入情報の送信

通常、ペイ・パー・ビュー番組の購入情報は電話回線を通じて自動的に送られますが、何らかの事情で自動送信ができなかった場合、以下の操作で送信します。

準備

- 設定メニューを表示する。(38ページ)
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定を押す。
- 【視聴設定】を選び、決定を押す。

1 【番組購入情報の送信】を選び、決定を押す

視聴設定 データ放送 その他 初回設定
暗証番号設定 未設定
視聴年齢制限設定 – –
番組購入限度額設定 – –
番組購入履歴
番組購入情報の送信

・番組購入情報の送信がはじまります。

初期画面
ペイ･パー･ビュー番組の購入情報をカスタマーセンターに送信します。電話回線の接続を確認して次へ進んでください。

B-CAS カスタマーセンター接続中
カスタマーセンターに接続しています。
しばらくおまちください。

B-CAS カスタマーセンターに送信中
番組購入情報を送信しています。
しばらくおまちください。

送信完了
ペイ･パー･ビュー番組の購入情報をカスタマーセンターに送信しました。

・送信が終了後、決定を押すと、設定メニュー画面に戻ります。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

■次のメッセージが表示された場合

メッセージ	説明
番組購入情報を送信する必要はありません。	・現在は番組購入情報を送信する必要はありません。
センターと通信できません。電話機コードの接続が正しくない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 コード:E301	・電話回線の接続（26 ページ）および電話回線設定（60 ページ）を参照し、もう一度接続、設定の状態を確認してください。
B-CASカスタマーセンターに番組購入情報を送信することができませんでした。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。	・B-CAS カスタマーセンターとの通信中にエラーが発生しました。もう一度電話コードの接続を確認してください。

お知らせ

- B-CAS カスタマーセンターについては、付属の B-CAS カード説明紙（台紙）をご覧ください。

3 視聴年齢制限の設定

●成人向けの番組では、番組ごとに視聴年齢が設定されているものがあります。その場合、あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにすることができます。（年齢の設定値は4 歳～ 20 歳です。）
●お買い上げのときには、設定はされていません。この状態では視聴年齢付き番組を視聴できません。
●視聴年齢制限を使わないときには、【20 歳（制限しない）】に設定してください。

準備

• 設定メニューを表示する。（38ページ）
•【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
•【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
•【視聴設定】を選び、決定 を押す。

1 【視聴年齢制限設定】を選び、決定 を押す

視聴設定 データ放送 その他 初回設定
暗証番号設定 設定済み
視聴年齢制限設定 – –
番組購入限度額設定 – –
番組購入履歴
番組購入情報の送信

●暗証番号が設定されていないと、視聴年齢制限は設定できません。暗証番号の設定をしてください。（65 ページ）

2 番号ボタン0 ～9 で暗証番号を入力する

視聴年齢制限設定
現在の暗証番号を入力してください。
＊

3 方向ボタン（◀／▶）で視聴年齢を設定し、決定 を押す

視聴年齢制限設定
4～20歳の間で、視聴を制限したい年齢を設定してください。
4 歳
番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも高い場合、その番組の視聴には暗証番号の入力が必要になります。視聴年齢制限を使わないときは「20歳」にしてください。

・4 歳から 20 歳（制限しない）のあいだで設定できます。
・例えば、【4 歳】に設定した場合、5 歳以上向けの番組を視聴するのに暗証番号の入力が必要になります。
・視聴年齢の制限をしない場合は、【20 歳（制限しない）】を選んでください。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

3 デジタル放送の簡易確認テストをする

●地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送が受信できるか、B-CASカードが使用できるか、電話回線が使用できるかをまとめて確認します。

準備

- 設定メニューを表示する。(38ページ)
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
- 【その他】を選び、決定 を押す。

1 【簡易確認テスト開始】を選び、決定 を押す

視聴設定　データ放送　その他　通信設定
簡易確認テスト開始
B-CASカード番号表示

・簡易確認テストが開始されます。

●地上デジタル放送を受信する場合

以下の手順で伝送チャンネルごとの受信テストをします。
①方向ボタン（◀/▶）で伝送チャンネルを選ぶ
・選んだ伝送チャンネルの受信テストをします。
②他の伝送チャンネルをテストする場合は、手順①と同じ操作をする
・戻る を押すと、テストを中止します。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

テスト結果について

■地上D受信テスト

●「正常に受信できています。」
→正しく受信できています。
●「正しく受信できません。」
→「アンテナ・テレビとの接続（地上デジタルの場合）」を確認してください。
なお、放送の停止や放送の変更などのために受信できなかった場合があります。

■BS・110度CS受信テスト

●「正常に受信できています。」
→正しく受信できています。
●「正しく受信できません。」または「BS（110度CS）は受信できますが110度CS（BS）が受信できません。」
→「BS・110度CSデジタル放送のアンテナとの接続」などでもう一度、接続の状態を確認してください。

■カードテスト

●「正常に動作しています。」
→本機で使用できます。
●「このB-CASカードはご使用になれません。」
→B-CASカードが本機に付属されていたものか、確かめてください。
→B-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
●「B-CASカードを正しく挿入してください。」
→B-CASカードを挿入後、もう一度簡易確認テストを行なってください。
●「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」
→B-CASカードが本機に付属されていたものか、確かめてください。
→B-CASカードを挿入後、もう一度簡易確認テストを行なってください。
●「B-CASカードが故障しています。」
→B-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。

■電話回線テスト

●「電話回線の接続を確認しました。」
→正しく接続されています。
●「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。」
→「双方向通信をする（電話回線の接続）」(26ページ) および「双方向通信をする（電話回線の設定）」(60ページ) を参照し、もう一度接続・設定の状態を確認してください。
●「電話回線の接続を確認できませんでした。」
→ダイヤル方式の設定が間違っているか、ターミナルアダプターを使用していることが考えられます。詳しくは28、60ページをご覧ください。
●「外線発信番号の設定により電話回線テストができませんでした。」
→61ページで外線発信番号ありに設定し、さらに63ページで外線発信番号の待ち時間を設定している場合は、電話回線テストはできません。電話回線が正しくつながっていることを確認するには、「センターと接続できるか確認する」(64ページ) を行なうことをおすすめします。

デジタル放送用アンテナの方向調整をする

地上デジタル放送用アンテナの方向調整をするには

- アンテナ本体の方向調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ここではアンテナレベル表示を使って、地上デジタル用アンテナの方向調整をする方法について説明します。
  アンテナレベルの数値が最大になるように、アンテナの方向を調整してください。
- アンテナ本体の方向の調整方法については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

準備

- 設定メニューを表示する。（☞38ページ）
- 【チャンネル／入力設定】を選び、(決定) を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、(決定) を押す。
- 【初回設定】を選び、(決定) を押す。

1 【受信設定】を選び、(決定) を押す

2 【地上D アンテナレベル】を選び、(決定) を押す

3 【伝送チャンネル】を選ぶ

- 方向ボタン（◀/▶）を押すごとに、以下のように切り換わります。

VHF1〜VHF12 ←→ UHF13〜UHF62 → CATV13〜CATV63 → UHF13〜UHF62

- 地上デジタル放送の場合は、UHF13 〜 UHF62 を選んでください。

4 アンテナをゆっくり動かして、「チャンネルレベル」の数値が最大となるように調整する

- アンテナレベルが大きくなると ↗ が表示され、小さくなると ↘ が表示されます。

5 アンテナレベルが最大になる方向でアンテナを固定する

- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
  下がっていたらもう一度アンテナを調整してください。
- 固定したら (決定) を押します。
  「地上 D アンテナレベル」画面が消えて、設定が完了します。
- 「設定メニュー」を終了するときは、[終了] を押します。

BS・110度CSデジタル放送用アンテナの設定と調整

アンテナレベル表示を使って、BSまたは110度CSデジタル放送受信のためのアンテナの方向を調整します。
アンテナレベルは、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。この数値が最大になるようにアンテナの方向を調整してください。

・アンテナ本体の方向の調整方法については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

準備

• 「地上デジタル放送用アンテナの方向調整をするには」の準備と手順1をする。（70ページ）

1 【BS・110度CSアンテナレベル】を選び、決定を押す

2 放送切換を押して、放送の種類（BSまたは110度CS）を切り換える

3 契約しているチャンネルまたは無料チャンネルを選局する

・リモコンの ⌃ / ⌄ ボタンで選局できます。

4 アンテナをゆっくり動かして、「チャンネルレベル」の数値が最大となるように調整する

・アンテナレベルが大きくなると ↗ が表示され、小さくなると ↘ が表示されます。

5 アンテナレベルが最大になる方向でアンテナを固定する

・画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がってないことを確認してください。
下がっていたらもう一度調整してください。
・固定したら 決定 を押します。
・「BS・110度CSアンテナレベル」画面が消えて、設定が完了します。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

BS パススルーモード設定

※この設定は BS デジタル放送のみで、地上デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送は設定できません。
（CATV をご使用のお客様に限ります。）

●ケーブルテレビで、BS デジタル放送サービスが行なわれている場合は、周波数アップコンバーターを接続することで、本機で BS デジタル放送をお楽しみいただけます。
●この機能や周波数アップコンバーターについては、ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

準備

- 設定メニューを表示する。（38ページ）
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
- 【初回設定】を選び、決定 を押す。

1 【受信設定】を選び、決定 を押す

2 【BS パススルーモード設定】を選び、決定 を押す

3 設定する状態を選び、決定 を押す

選択項目	内容
設定しない	BSパススルーモードを設定しない場合
標準モードに設定	ケーブルテレビでの標準的なBSパススルー方式
手動設定	伝送するBS−IFチャンネルとその並びを指定する場合

・表で設定内容を選んでください。
・【設定しない】または【標準モードに設定】を選んだ場合は、その状態に設定され、手順 2 の画面に戻ります。
・BS パススルーモード方式で受信しない場合は、【設定しない】を選んでください。

4 手動設定を選んだ場合には、以下の手順で設定する

①現在設定されている状態を画面表示で確認し、このままでいい場合は【変更しない】を、設定を変える場合は、【変更する】を方向ボタン（▲ / ▼）で選んで 決定 を押す
・【変更しない】を選んだ場合は、手順 2 の画面に戻ります。
・【変更する】を選んだ場合は、次の手順に進みます。

②方向ボタン（◀ / ▶）で設定する中継器を選び、決定 を押す

・中継器は、設定欄で選んだ中継器の番号が受信機の配列の左から順次設定されます。
・訂正する場合は、方向ボタン（▼）を押し、方向ボタン（◀）を押すと一つずつ左に戻ります。訂正したら方向ボタン（▲）を押してください。
・すべての設定欄に登録されると、手順 2 の画面に戻ります。
・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

項目	中心周波数（MHz）	衛星直接受信チャンネル	BSパススルー方式受信チャンネル
BS-IF	1049.48	BS-1	BS-5
	1087.84	BS-3	BS-7
	1126.20	BS-5	BS-9
	1164.56	BS-7	BS-11
	1202.92	BS-9	BS-1
	1241.28	BS-11	BS-3
	1279.64	BS-13	BS-13
	1318.00	BS-15	BS-15

3 BS中継器切換/110度CS中継器切換

●通常は切換の必要はありません。
●衛星の一部の中継器が故障したために、すべての放送が受信できなくなってしまう場合があります。
そのときは、以下の操作で他の中継器に切り換えることによって、故障した中継器以外の放送が受信できるようになります。
●衛星の中継器が故障した場合以外にも、外部機器からの電波の干渉などによって、一部の中継器が受信できない場合も同様です。

準備

- 設定メニューを表示する。(38ページ)
- 【チャンネル／入力設定】を選び、決定 を押す。
- 【デジタル放送設定】を選び、決定 を押す。
- 【初回設定】を選び、決定 を押す。

1 【受信設定】を選び、決定 を押す

視聴設定 データ放送 その他 初回設定
受信設定
チャンネル設定
電話回線設定

2 【BS中継器切換】または【110度CS中継器切換】を選び、決定 を押す

受信設定
地上Dアンテナレベル
BS・110度CSアンテナレベル
BSパススルーモード設定 設定しない
BS中継器切換
110度CS中継器切換

3 中継器を切り換える

BS中継器切換
BS中継器切換 BS15
現在受信中のチャンネル BS103
アンテナレベル
49 最大 49

● BSデジタルの場合（選択可能な中継器）
BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、BS13、BS15
● 110度CSデジタルの場合
（選択可能な中継器）
ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24

4 放送が受信できたことを確認して、決定 を押す

・「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ
- 中継器を切り換えても受信できない場合がありますが、これは本機の故障ではありません。

3 ジャストクロック

ジャストクロック（自動時刻合わせ）機能とは、NHK 教育テレビの時報放送を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。± 3 分未満の誤差が修正されます。また時計サーバを使っての時刻調整もできます。

1 39 ページの準備と手順1 ～2の方法で「時刻設定」を選ぶ

日付・時刻 2006/2/26(日) 17:25:00　ジャストクロック デジタル NHK教育：3 (時報受信CH)　登録

【デジタル】または【ADAMS】と表示されて選択ができない場合は、それぞれの放送波から自動的に時刻が調整されるので、ここでの設定の必要はありません。

- デジタル放送を受信できない環境や設定で「ジャストクロック」に【デジタル】と表示されている場合は、「番組ナビ チャンネル設定(ステップ1)」(操作編94ページ)で、すべてのデジタルチューナーを表示しない設定にしてください。
- ADAMSを受信する環境でないのに「ジャストクロック」に「ADAMS」と表示されている場合は、「番組ナビ設定-地上アナログ／ライン入力の番組データ取得」で「ADAMS」の選択をやめてください。

2 ジャストクロックの種類を選ぶ

日付・時刻 2006/2/26(日) 17:25:00　ジャストクロック 時報 NHK教育：3 (時報受信CH)　登録

切：　この機能は働きません。

時報：時報を利用して自動で時刻を調整します。手順 3 へ

時計サーバ：
専用のサーバーに本機が自動的にアクセスし、ネットワークタイムプロトコルを使って時刻を調整します。
サーバーにアクセスが失敗した場合は通信設定の「イーサネット設定」を確認してください。
この機能は「ネット de ナビ」が使える状態にある場合に働きます。

時報 & 時計サーバ：
時報と時計サーバを併用して時刻を調整します。手順 3 へ

「時計サーバ」と「時報 & 時報サーバ」は、イーサネット利用設定が「利用しない」に設定されていると、選択できません。
イーサネット利用設定については 59 ページをご覧ください。

3 NHK教育テレビを受信しているリモコン番号を入力する

例

日付・時刻 2006/2/26(日) 17:25:00　ジャストクロック 時報 NHK教育：3 (時報受信CH)　登録

NHK 教育テレビが見られるリモコン番号をあらかじめ確認しておき（例：大阪 12、名古屋 9、福岡 6 など。
80～83ページの「地域名と放送局一覧表」参照）、必ずその番号を設定してください。初期値は【3】になっていますので、3以外でNHK教育テレビをご覧になる方は変更が必要です。例えば神戸では受信チャンネルが45チャンネルで、リモコン番号は12となります。この場合、ジャストクロックのNHK教育テレビを【12】に設定すると、正しい設定となります。

- 入力したら、方向ボタン（◀/▶）で【登録】を選び 決定 を押します。メッセージ画面が表示されたら、方向ボタン（◀/▶）で【はい】を選び、決定 を押します。
- 「設定メニュー」を終了するときは、終了 を押します。

お知らせ

- ジャストクロック機能は時刻設定が正しく行なわれていないと、時刻調整できません。39 ページの方法で正しく時刻設定してください。
- 「番組表の設定をする」（54 ページ）の手順 3 で番組表データの取得先に【ADAMS】が選択されている場合は、番組表データを取得する際に自動で時刻調整されますので、「ジャストクロック」を設定する必要はありません。
  ただし、次のようなときは、「ADAMS」によるジャストクロック機能は働きません。
  － ADAMS の番組データが受信できない場合
  － 現在時刻とのずれが± 3 分以上あるとき
  － 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中
  － 予約録画準備中から予約録画終了までのあいだに ADAMS の受信動作が行なわれた場合

「時報」のお知らせ

- 次のようなときは、時報による自動時刻合わせ（ジャストクロック）機能は働きません。
  － NHK 教育テレビのチャンネルが設定されていないとき
  － 時報の 10 分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき
  － 現在時刻とのずれが± 3 分以上あるとき
  － 時報のバックに音楽が流れているとき
  －「ポッポッポッポーン」でなく「ポーン」だけの時報のとき（例：高校野球などの特別番組の放送時など）
- ジャストクロック機能が動作するには、時報の約 10 分前から本機が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は【切】にしてください。本機の時計はクォーツ方式を使用しています。（月差約± 30 秒程度 →これは 1 日約 1 秒ずれるということではありません。）

「時計サーバ」のお知らせ

- 【時計サーバ】を選択した場合、1 日 1 回時刻合わせを不定期で行ないます。また、1 秒未満の誤差は調整されません。
- 「時計サーバ」による時間調整は、マンション等の共有ネットワーク環境等では使用できない場合があります。
- 次のようなときは「時計サーバ」を使用するジャストクロック機能は働きません。
  － ネットワークが接続されないとき
  － イーサネット設定が正しくないとき
  － 現在時刻とのずれが± 3 分以上あるとき
  － 録画、再生、編集中やダビング中などの本体操作中
  － 24 時間以内に時刻合わせが行なわれたとき
- 「時計サーバ」を使用したジャストクロックが働くタイミングは以下のとおりです。
  － 手動で電源を入れたとき
  － 約 1 日 1 回（不定時：地上アナログ／ライン入力の番組データ取得で【iNET】設定時）
  － 前の自動時刻合わせから約 1 日後（地上アナログ／ライン入力の番組データ取得で【しない】設定時）

3 音声出力の設定をする

AVアンプ

HDMI 出力端子とビットストリーム /PCM 端子（光）の音声設定です。接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて、音声出力方式を設定しましょう！

準備

• 設定メニューを表示する。（38ページ）

1 【再生機能設定】を選び、決定 を押す

設定メニュー

DVDプレイヤー設定	静止画	自動
操作・表示設定	映像調整選択	標準
再生機能設定	映像調整	
録画機能設定	プログレッシブ変換	自動
管理設定	再生 DNR	
通信設定	デジタル音声出力設定	ビットストリーム
チャンネル/入力設定	バーチャルサラウンド設定	切
	ワンタッチスキップ設定	30 秒
	ワンタッチリプレイ設定	10 秒
	HDD/RAM タイトル再生設定	タイトル毎レジューム
	スチル集再生速度	3 秒

2 「デジタル音声出力設定」を選び、決定 を押す

設定メニュー

DVDプレイヤー設定	静止画	自動
操作・表示設定	映像調整選択	標準
再生機能設定	映像調整	
録画機能設定	プログレッシブ変換	自動
管理設定	再生 DNR	
通信設定	デジタル音声出力設定	ビットストリーム
チャンネル/入力設定	バーチャルサラウンド設定	切
	ワンタッチスキップ設定	30 秒
	ワンタッチリプレイ設定	10 秒
	HDD/RAM タイトル再生設定	タイトル毎レジューム
	スチル集再生速度	3 秒

【デジタル音声出力設定】

アンプなどの外部機器を、本機の HDMI 出力端子とデジタル音声出力ビットストリーム／ PCM 端子（光）に接続してあるとき、どの音声方式を出力するかを設定します。

3 出力する音声方式を選び、決定 を押す

デジタル音声出力設定
- ビットストリーム
- PCM
- HDMI-AUTO

（※ RD-E300 のみ）

HDMI-AUTO：

（HDMI-AUTO は RD-E300 のみ）
HDMI 端子付き機器を、本機の HDMI 出力端子に接続してあるとき、どの音声方式を出力するかを設定します。（22、24 ページ）

AVアンプ　HDMI 出力

ドルビーデジタル、AAC、DTS、MPEG、AAC リニア PCM のデコーダーを内蔵した HDMI 機器を本機に接続しているとき。
ドルビーデジタル、DTS で記録されたコンテンツ再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。
接続した HDMI 機器がドルビーデジタルまたは MPEG に対応していないときは、リニア PCM に音声を変換して出力します。DTS に対応していないときは、音声を変換しないため、音がでない場合がありますので、ご注意ください。
ビットストリーム /PCM 端子（光）に接続したときに、HDMI-AUTO を設定すると、ビットストリーム音声を出力します。

PCM：

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。（24 ページ）

デジタル入力 光　AVアンプ

ドルビーデジタルや DTS で記録された市販の DVD ビデオディスクを再生すると、PCM（2ch）に音声を変換して出力します。

ビットストリーム：

ドルビーデジタルや DTS の各デコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。（24 ページ）

デジタル入力 光　AVアンプ

ドルビーデジタル、AAC、DTS で記録された市販の DVD ビデオディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。
HDMI 出力端子で接続したときは、音声がでない、またはノイズ音がする場合があるため、ビットストリームには設定しないでください。

お知らせ

• デジタル音声出力をお使いになるときは、対応した AV アンプが必要です。

ご注意

- 本機のデジタル音声出力ビットストリーム/PCM端子に、ドルビーデジタル、DTSのデコード機能を搭載していないAVデコード製品を接続してお使いになるときは、【設定メニュー】で【デジタル音声出力設定】は、必ず【PCM】にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損したりするおそれがあります。

リモコンの設定（本機のリモコンでテレビを操作する）

他のメーカーの
テレビ

他のメーカーのテレビを本機のリモコンで操作できます。

1 放送切換 を押したまま、テレビのメーカー番号を番号ボタンで入力する

例：メーカー番号 07 を入力するには

放送切換 を押したまま 11/0 → 7

メーカー	メーカー番号
東　芝	00*
松　下　A	01*
松　下　B	02
日　立	03*
三　菱	04
シャープA	05
シャープB	06*
日本ビクター	07
三　洋　A	08
三　洋　B	09
ソ　ニ　ー	10*
N　E　C	11
富士通ゼネラル	12
パイオニア	13*
エ プ ソ ン	16*

• メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本機のリモコンで操作できるかどうか、一つずつ入力して試してみてください。

2 放送切換 から指を離す

メーカー番号が指定されます。

お知らせ
• 出荷時は東芝のテレビに設定しています。
• テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
• リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。

リモコンでテレビを操作する

テレビのメーカー番号を指定したあとに、リモコンをテレビに向けて操作します。

電源：
テレビの電源の入／切
入力切換：
ビデオ入力の切換
チャンネル：
テレビのチャンネルの切換
音量：
テレビの音量調節

左の表で＊の付いているメーカのテレビをお使いの場合は、シフト を押しながら以下の各ボタンを押すと、放送を切り換えることができます。

地上アナログ放送
地上デジタル放送
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

3 リモコンの設定（2台目、3台目をリモコンで操作する）

当社製のHDD&DVDレコーダー（HD DVDドライブ搭載機およびVTR一体型含む）を2台または3台お使いになるときには、リモコンモードを別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。
（1台だけお使いになるときには、設定を変更する必要はありません。）

設定例：
別の当社製HDD & DVDレコーダーがDR1に設定してあるので、本機のリモコンモードをDR2にする
（リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれを設定する必要があります。）

本体側のリモコンモードを設定する

準備
- 設定メニューを表示します。（38ページ）

1 【操作・表示設定】を選び、決定を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定
画面表示設定
時刻設定
TV画面形状 4：3ノーマル
映像出力切換設定 S・映像接続時 480i 固定
リモコンモード DR1

2 【リモコンモード】を選び、決定を押す

設定メニュー
DVDプレイヤー設定
操作・表示設定
再生機能設定
録画機能設定
管理設定
通信設定
チャンネル/入力設定
画面表示設定
時刻設定
TV画面形状 4：3ノーマル
映像出力切換設定 S・映像接続時 480i 固定
リモコンモード DR1

3 本例では、【DR2】を選び、決定を押す

リモコンコード
DR1
DR2
DR3

- 決定を押したあとは、リモコンモードが切り換わるので、右のリモコン側の設定をするまで、リモコンが働かなくなります。

リモコン側のリモコンモードを設定する

1 編集ナビを押したまま、番号ボタン 2（かABC）を押す

本体と同じリモコンモードを選びます。

	本体側	リモコン側	シンプルリモコン側
DR1のモードで操作するとき	設定画面で【DR1】に設定	編集ナビ ＋ コマ戻し 1（あ）	戻る ＋ ワンタッチリプレイ
DR2のモードで操作するとき	設定画面で【DR2】に設定	編集ナビ ＋ 2（かABC）	戻る ＋ 停止
DR3のモードで操作するとき	設定画面で【DR3】に設定	編集ナビ ＋ コマ送り 3（さDEF）	戻る ＋ ワンタッチスキップ

お知らせ
- リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うと、操作したときに、本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。
- 他の当社製HDD&DVDレコーダー（HD DVDドライブ搭載機およびVTR一体型含む）は、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認してください。

リモコン操作を一時的にオフにする

当社製のHDD&DVDレコーダー（HD DVDドライブ搭載機およびVTR一体型含む）を複数台お使いのときなど、DR1、DR2、DR3のモードの使い分けで足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本機のリモコン信号受信を止めることができます。

本体の HDD/DVD と ■停止 を同時に約3秒以上押す

本体表示部に「DR - OFF」の表示が出て、リモコンは働かなくなります。
解除するときは、もう一度同様の操作をします。
（このとき、設定に応じて「DR - 1」、「DR - 2」または「DR - 3」が表示されます。）

地域名と放送局一覧表

➪42ページの手順で地域名を設定すると、この表にある放送局が各リモコン番号に自動設定されます。この表は2006年10月現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「地上アナログ放送のチャンネル設定」の「自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる(設定)」(➪42ページ)をしたあと、「手動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる(変更)」(➪43ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も、変更が必要です。

都道府県	地域名	リモコン番号とチャンネル名・受信チャンネル											
		1		2		3		4		5		6	
		チャンネル名	受信CH	チャンネル名	受信CH	チャンネル名	受信CH	チャンネル名	受信CH	チャンネル名	受信CH	チャンネル名	受信CH
北海道	札幌	HBCテレビ	1			NHK総合	3	TVHテレビ	17	STVテレビ	5		
	函館	UHBテレビ	27			HTBテレビ	35	NHK総合	4	TVHテレビ	21	HBCテレビ	6
	旭川			NHK教育	2			TVHテレビ	33	UHBテレビ	37	HTBテレビ	39
	帯広	UHBテレビ	32			HTBテレビ	34	NHK総合	4			HBCテレビ	6
	釧路			NHK教育	2	HTBテレビ	39	UHBテレビ	41				
	苫小牧			NHK教育	49			HTBテレビ	61	UHBテレビ	53		
	小樽			NHK教育	2			HTBテレビ	4	UHBテレビ	26		
	北見			NHK教育	2			HTBテレビ	61	UHBテレビ	59		
	室蘭			NHK教育	2			TVHテレビ	29	UHBテレビ	37	HTBテレビ	39
	網走	HBCテレビ	1			NHK総合	3			STVテレビ	5		
	稚内			UHBテレビ	26			NHK総合	28			STVテレビ	22
	名寄			UHBテレビ	26			NHK総合	4			STVテレビ	6
	根室			NHK教育	2					UHBテレビ	62	HTBテレビ	60
青森	青森	青森放送	1			NHK総合	3	ABA	34	NHK教育	5		
	八戸			IBCテレビ	2	テレビ岩手	37	めんこいテレビ	29			岩手朝日テレビ	27
	むつ							NHK総合	4			ABA	56
岩手	盛岡	テレビ岩手	35					NHK総合	4			IBCテレビ	6
	釜石			NHK総合	2			岩手朝日テレビ	62			めんこいテレビ	60
	二戸			IBCテレビ	2			岩手朝日テレビ	27	NHK総合	5		
宮城	仙台	東北放送	1			NHK総合	3			NHK教育	5		
	石巻	東北放送	59			NHK総合	51			NHK教育	49		
	気仙沼			NHK総合	2			東北放送	4			仙台放送	6
秋田	秋田			NHK教育	2					秋田朝日放送	31		
	大館	青森放送	1					NHK総合	4	秋田朝日放送	59	秋田放送	6
	大曲・横手			NHK教育	43					秋田朝日放送	41		
山形	山形							NHK教育	4			テレビユー山形	36
	鶴岡・酒田	山形放送	1			NHK総合	3					NHK教育	6
	米沢			さくらんぼテレビ	60			NHK教育	50			テレビユー山形	56
	新庄			NHK教育	2			さくらんぼテレビ	28			テレビユー山形	26
福島	福島・郡山			NHK教育	2			テレビユー福島	31			福島中央テレビ	33
	いわき							NHK総合	4			福島中央テレビ	58
	会津若松	NHK総合	1			NHK教育	3	テレビユー福島	47			福島テレビ	6
茨城	水戸	NHK総合	44			NHK教育	46	日本テレビ	42			TBSテレビ	40
	日立	NHK総合	52			NHK教育	50	日本テレビ	54			TBSテレビ	56
栃木	宇都宮	NHK総合	51			NHK教育	49	日本テレビ	53	栃木テレビ	31	TBSテレビ	55
	矢板	NHK総合	40			NHK教育	30	日本テレビ	36	栃木テレビ	33	TBSテレビ	42
群馬	前橋	NHK総合	52			NHK教育	50	日本テレビ	54	放送大学	40	TBSテレビ	56
	桐生	NHK総合	51			NHK教育	57	日本テレビ	53	放送大学	40	TBSテレビ	55
埼玉	さいたま	NHK総合	1			NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16	TBSテレビ	6
	熊谷・児玉	NHK総合	51			NHK教育	35	日本テレビ	53			TBSテレビ	55
	秩父	NHK総合	14			NHK教育	49	日本テレビ	16			TBSテレビ	18
千葉	千葉・船橋	NHK総合	1	TOKYO MX	14	NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16	TBSテレビ	6
	銚子	NHK総合	51			NHK教育	49	日本テレビ	53			TBSテレビ	55
東京	23区	NHK総合	1	放送大学	16	NHK教育	3	日本テレビ	4	TOKYO MX	14	TBSテレビ	6
	八王子	NHK総合	33			NHK教育	29	日本テレビ	35	TOKYO MX	40	TBSテレビ	37
	多摩	NHK総合	49			NHK教育	47	日本テレビ	51	TOKYO MX	61	TBSテレビ	53
神奈川	横浜・川崎	NHK総合	1			NHK教育	3	日本テレビ	4	放送大学	16	TBSテレビ	6
	横浜みなと	NHK総合	52			NHK教育	50	日本テレビ	54			TBSテレビ	56
	平塚・茅ヶ崎	NHK総合	33			NHK教育	29	日本テレビ	35			TBSテレビ	37
	小田原	NHK総合	52			NHK教育	50	日本テレビ	54			TBSテレビ	56
	秦野	NHK総合	47			NHK教育	49	日本テレビ	51			TBSテレビ	53
新潟	新潟					UX 新潟テレビ21	21	テレビ新潟	29	新潟放送	5		
	上越	NHK教育	1			NHK総合	3					UX 新潟テレビ21	37
富山	富山	KNBテレビ	1			NHK総合	3					チューリップテレビ	32
	高岡	KNBテレビ	50			NHK総合	48					チューリップテレビ	42
石川	金沢							NHK総合	4			北陸放送	6
	七尾	テレビ金沢	57			北陸朝日	59			NHK教育	5		
福井	福井					NHK教育	3						
	敦賀											NHK総合	6
山梨	甲府	NHK総合	1			NHK教育	3			山梨放送	5	テレビ山梨	37
長野	長野(美ヶ原)			NHK総合	2			長野朝日	20			テレビ信州	30
	長野(善光寺平)			NHK総合	44			長野朝日	50			テレビ信州	40
	松本			NHK総合	44			長野朝日	50			テレビ信州	48
	飯田					NHK教育	3	NHK総合	4			信越放送	6
	岡谷・諏訪	長野朝日	61					NHK総合	4			信越放送	6
岐阜	岐阜	東海テレビ	1			NHK総合	3			CBCテレビ	5	三重テレビ	33
	長良	東海テレビ	57			NHK総合	53			CBCテレビ	55		
	高山			NHK教育	2	中京テレビ	26	NHK総合	4			CBCテレビ	6
	各務原	東海テレビ	1			NHK総合	3			CBCテレビ	5		
	中津川					中京テレビ	26	NHK総合	4			メ～テレ	6
静岡	静岡			NHK教育	2			第一テレビ	31			あさひテレビ	33
	浜松			第一テレビ	30			NHK総合	4			SBS	6
	三島・沼津			NHK教育	51	第一テレビ	61			あさひテレビ	57		
	島田	NHK総合	56			NHK教育	54			SBS	62		
	富士			NHK教育	54	第一テレビ	27			あさひテレビ	29		
	藤枝	NHK総合	42			NHK教育	44			SBS	40		

表の見方

1	
チャンネル名	受信C H
NHK 総合	1

リモコン番号　選局の順番です。1 から64 までが使用できます。

受信チャンネル

リモコン番号とチャンネル名・受信チャンネル											
7		8		9		10		11		12	
チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H
UHBテレビ	27					HTBテレビ	35			NHK教育	12
						NHK教育	10			STVテレビ	12
STVテレビ	7			NHK総合	9			HBCテレビ	11		
						STVテレビ	10			NHK教育	12
STVテレビ	7			NHK総合	9			HBCテレビ	11		
STVテレビ	57			NHK総合	51			HBCテレビ	55	TVHテレビ	47
STVテレビ	7			HBCテレビ	9			NHK総合	11	TVHテレビ	24
STVテレビ	7			NHK総合	9			HBCテレビ	53		
STVテレビ	7			NHK総合	9			HBCテレビ	11		
UHBテレビ	27			HTBテレビ	35					NHK教育	12
		HTBテレビ	24			HBCテレビ	10			NHK教育	30
		HTBテレビ	24			HBCテレビ	10			NHK教育	12
STVテレビ	7			NHK総合	9			HBCテレビ	11		
										青森テレビ	38
NHK教育	7			NHK総合	9	ABA	31	青森放送	11	青森テレビ	33
		青森テレビ	58			青森放送	10			NHK教育	12
		NHK教育	8			めんこいテレビ	33			岩手朝日テレビ	31
		テレビ岩手	58			IBCテレビ	10			NHK教育	12
		めんこいテレビ	29			テレビ岩手	37			NHK教育	12
東日本放送	32			ミヤギテレビ	34					仙台放送	12
東日本放送	61			ミヤギテレビ	55					仙台放送	57
		東日本放送	43			NHK教育	10			ミヤギテレビ	37
				NHK総合	9			秋田放送	11	秋田テレビ	37
		NHK教育	8							秋田テレビ	57
				NHK総合	45			秋田放送	47	秋田テレビ	51
		NHK総合	8			山形放送	10	さくらんぼテレビ	30	山形テレビ	38
		テレビユー山形	22					さくらんぼテレビ	24	山形テレビ	39
		NHK総合	52			山形放送	54			山形テレビ	58
				NHK総合	9			山形放送	11	山形テレビ	58
				NHK総合	9	福島放送	35	福島テレビ	11		
テレビユー福島	62	福島テレビ	8			NHK教育	10			福島放送	60
		福島中央テレビ	37			福島放送	41				
		フジテレビ	38			テレビ朝日	36			テレビ東京	32
		フジテレビ	58			テレビ朝日	60			テレビ東京	62
		フジテレビ	57			テレビ朝日	41			テレビ東京	44
		フジテレビ	45			テレビ朝日	59			テレビ東京	61
テレ玉	38	フジテレビ	58			テレビ朝日	60	群馬テレビ	48	テレビ東京	62
		フジテレビ	35			テレビ朝日	59	群馬テレビ	41	テレビ東京	61
テレ玉	38	フジテレビ	8			テレビ朝日	10	群馬テレビ	48	テレビ東京	12
テレ玉	30	フジテレビ	57			テレビ朝日	59	群馬テレビ	48	テレビ東京	61
テレ玉	47	フジテレビ	29			テレビ朝日	38			テレビ東京	44
tvk	42	フジテレビ	8	チバテレビ	46	テレビ朝日	10			テレビ東京	12
		フジテレビ	57	チバテレビ	39	テレビ朝日	59			テレビ東京	61
tvk	42	フジテレビ	8	チバテレビ	46	テレビ朝日	10	テレ玉	38	テレビ東京	12
		フジテレビ	31			テレビ朝日	45			テレビ東京	62
		フジテレビ	55			テレビ朝日	57			テレビ東京	59
tvk	42	フジテレビ	8	チバテレビ	46	テレビ朝日	10			テレビ東京	12
tvk	48	フジテレビ	58	チバテレビ	46	テレビ朝日	60			テレビ東京	62
tvk	31	フジテレビ	39			テレビ朝日	41			テレビ東京	43
tvk	46	フジテレビ	58			テレビ朝日	60			テレビ東京	62
tvk	61	フジテレビ	55			テレビ朝日	57			テレビ東京	59
		NHK総合	8			新潟総合テレビ	35			NHK教育	12
		テレビ新潟	27			新潟放送	10			新潟総合テレビ	33
						NHK教育	10			富山テレビ	34
						NHK教育	46			富山テレビ	44
北陸朝日	25	NHK教育	8			テレビ金沢	33			石川テレビ	37
石川テレビ	55			NHK総合	9			北陸放送	11		
				NHK総合	9			福井放送	11	福井テレビ	39
		福井放送	8			福井テレビ	38			NHK教育	12
				NHK教育	9	長野放送	38	信越放送	11		
				NHK教育	46	長野放送	42	信越放送	48		
				NHK教育	46	長野放送	42	信越放送	40		
		テレビ信州	42			長野放送	40			長野朝日	44
		NHK教育	8			テレビ信州	59			長野放送	47
テレビ愛知	25			NHK教育	9	GBS	37	メ~テレ	11	中京テレビ	35
				NHK教育	49	GBS	61	メ~テレ	59	中京テレビ	47
		東海テレビ	8			GBS	38			メ~テレ	12
				NHK教育	9	GBS	37	メ~テレ	11	中京テレビ	35
		CBCテレビ	8			東海テレビ	10	GBS	28	NHK教育	12
				NHK総合	9			SBS	11	テレビ静岡	35
		NHK教育	8			あさひテレビ	28			テレビ静岡	34
テレビ静岡	59			NHK総合	53			SBS	55		
第一テレビ	48					あさひテレビ	50			テレビ静岡	58
テレビ静岡	39			NHK総合	52			SBS	41		
第一テレビ	24					あさひテレビ	26			テレビ静岡	38

（つづく）

地域名と放送局一覧表（つづき）

42 ページの手順で地域名を設定すると、この表にある放送局が各リモコン番号に自動設定されます。

（つづき）

都道府県	地域名	リモコン番号とチャンネル名・受信チャンネル											
		1		2		3		4		5		6	
		チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H
愛　知	名古屋	東海テレビ	1			NHK総合	3			CBCテレビ	5	三重テレビ	33
	豊　橋	東海テレビ	56			NHK総合	54			CBCテレビ	62	三重テレビ	33
	豊　田	東海テレビ	57			NHK総合	53			CBCテレビ	55	三重テレビ	33
三　重	津	東海テレビ	1			NHK総合	3			CBCテレビ	5	三重テレビ	33
	伊　勢	東海テレビ	57			NHK総合	53			CBCテレビ	55	三重テレビ	59
	名　張	東海テレビ	62			NHK総合	52			CBCテレビ	60	三重テレビ	58
滋　賀	大　津			NHK総合	28			毎日テレビ	36			ABCテレビ	38
	彦　根			NHK総合	52			毎日テレビ	54			ABCテレビ	58
京　都	京　都			NHK総合	32	テレビ大阪	19	毎日テレビ	4			ABCテレビ	6
	山　科			NHK総合	52			毎日テレビ	54			ABCテレビ	56
	福知山			NHK総合	50			毎日テレビ	54			ABCテレビ	58
	舞　鶴			NHK総合	51			毎日テレビ	53			ABCテレビ	55
大　阪	大　阪			NHK総合	2	テレビ大阪	19	毎日テレビ	4	サンテレビ	36	ABCテレビ	6
兵　庫	神　戸			NHK総合	28			毎日テレビ	31	テレビ大阪	19	ABCテレビ	41
	姫　路			NHK総合	50			毎日テレビ	54			ABCテレビ	58
	明　石			NHK総合	51			毎日テレビ	53	テレビ大阪	19	ABCテレビ	57
	川　西			NHK総合	29			毎日テレビ	35			ABCテレビ	37
	灘			NHK総合	52			毎日テレビ	54	テレビ大阪	19	ABCテレビ	56
	長　田			NHK総合	44			毎日テレビ	38			ABCテレビ	40
	北淡・垂水			NHK総合	51			毎日テレビ	53			ABCテレビ	57
	三木			NHK総合	44			毎日テレビ	34			ABCテレビ	38
奈　良	奈　良			NHK総合	2			毎日テレビ	4	KBS京都	34	ABCテレビ	6
	生　駒			NHK総合	2			毎日テレビ	4			ABCテレビ	6
	五　條			NHK総合	43			毎日テレビ	33			ABCテレビ	35
和歌山	和歌山			NHK総合	32			毎日テレビ	42	テレビ和歌山	30	ABCテレビ	44
	海南・田辺			NHK総合	50			毎日テレビ	54	テレビ和歌山	56	ABCテレビ	58
	新　宮			NHK総合	44			毎日テレビ	36	テレビ和歌山	34	ABCテレビ	38
鳥　取	鳥　取	日本海テレビ	1			NHK総合	3	NHK教育	4				
	米　子					NHK総合	42			NHK教育	5		
	倉　吉	日本海テレビ	1			NHK総合	3	NHK教育	4				
島　根	松　江	日本海テレビ	30									NHK総合	6
	浜　田			NHK総合	2	日本海テレビ	54			山陰放送	5		
岡　山	岡　山					NHK教育	3			NHK総合	5	テレビせとうち	23
	津　山			NHK総合	2			テレビせとうち	56			瀬戸内海放送	62
	笠　岡			NHK総合	2			NHK教育	4	テレビせとうち	19	山陽放送	6
広　島	広　島	テレビ新広島	31			NHK総合	3	中国放送	4				
	福　山	テレビ新広島	54			NHK教育	3			NHK総合	5		
	呉	NHK教育	1			広島ホームテレビ	24			広島テレビ	5		
	尾　道	NHK総合	1			広島ホームテレビ	24			テレビ新広島	26		
山　口	山　口	NHK教育	42									山口朝日放送	52
	下　関	NHK教育	41			TVQ	23	山口放送	4			山口朝日放送	21
	宇　部	NHK教育	55									山口朝日放送	24
	岩　国	NHK教育	1									山口朝日放送	28
	防　府	NHK教育	1									山口朝日放送	28
徳　島	徳　島	四国放送	1			NHK総合	3	毎日テレビ	4			ABCテレビ	6
香　川	高　松					NHK教育	39			NHK総合	37	テレビせとうち	19
	丸　亀					NHK教育	40			NHK総合	44	テレビせとうち	46
愛　媛	松　山			NHK教育	2							NHK総合	6
	今　治			NHK教育	30							NHK総合	32
	新居浜			NHK総合	2			NHK教育	4			南海放送	6
	宇和島	NHK教育	1									NHK総合	6
高　知	高　知							NHK総合	4			NHK教育	6
	中　村	NHK総合	1			高知放送	3					テレビ高知	32
福　岡	福　岡	KBC	1			NHK総合	3	RKB	4	TVQ	19	NHK教育	6
	北九州			KBC	2	FBS	35			TVQ	23	NHK総合	6
	久留米	KBC	57			NHK総合	46	RKB	48	TVQ	14	NHK教育	54
	大牟田	KBC	58			NHK総合	53	RKB	61	TVQ	19	NHK教育	50
	行　橋			KBC	57	FBS	43			TVQ	19	NHK総合	49
佐　賀	佐　賀			NHK教育	40	FBS	52	STS	36	TVQ	14	KBC	57
	伊万里	NHK教育	44			FBS	52	STS	41	TVQ	14	KBC	57
長　崎	長　崎	NHK教育	1			NHK総合	3			NBC	5		
	佐世保			NHK教育	2							NCC	31
	諫　早	NHK教育	51			NHK総合	59			NBC	62		
熊　本	熊　本			NHK教育	2	KAB	16	KKT	22			TKU	34
	水　俣	NHK教育	1			KAB	32	NHK総合	4			RKK	6
大　分	大　分					NHK総合	3			OBS	5	OAB	24
	中　津					NHK総合	48			OBS	51	OAB	17
	佐　伯	NHK教育	1							TOS	49	OAB	31
宮　崎	宮　崎					UMK	35						
	延　岡			NHK教育	2			NHK総合	4			MRT	6
鹿児島	鹿児島	MBC	1			NHK総合	3			NHK教育	5		
	鹿　屋			NHK教育	2			NHK総合	4			MBC	6
	阿久根							KKB	23			KTS	35
沖　縄	那　覇			NHK総合	2							QAB	28

表の見方

1	
チャンネル名	受信C H
NHK 総合	1

リモコン番号　選局の順番です。1 から64 までが使用できます。

受信チャンネル

リモコン番号とチャンネル名・受信チャンネル											
7		8		9		10		11		12	
チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H	チャンネル名	受信C H
テレビ愛知	25			NHK教育	9	GBS	37	メ~テレ	11	中京テレビ	35
テレビ愛知	52			NHK教育	50	GBS	37	メ~テレ	60	中京テレビ	58
テレビ愛知	49			NHK教育	51	GBS	37	メ~テレ	61	中京テレビ	59
テレビ愛知	25			NHK教育	9	GBS	37	メ~テレ	11	中京テレビ	35
テレビ愛知	25			NHK教育	49	GBS	37	メ~テレ	61	中京テレビ	47
テレビ愛知	25			NHK教育	50	GBS	37	メ~テレ	56	中京テレビ	54
KBS京都	34	関西テレビ	40	びわ湖放送	30	読売テレビ	42			NHK教育	46
		関西テレビ	60	びわ湖放送	56	読売テレビ	62			NHK教育	50
KBS京都	34	関西テレビ	8			読売テレビ	10			NHK教育	12
KBS京都	62	関西テレビ	58			読売テレビ	60			NHK教育	50
KBS京都	56	関西テレビ	60			読売テレビ	62			NHK教育	52
KBS京都	57	関西テレビ	59			読売テレビ	61			NHK教育	49
KBS京都	34	関西テレビ	8			読売テレビ	10			NHK教育	12
		関西テレビ	43	サンテレビ	36	読売テレビ	47			NHK教育	45
		関西テレビ	60	サンテレビ	56	読売テレビ	62			NHK教育	52
		関西テレビ	59	サンテレビ	55	読売テレビ	61			NHK教育	49
		関西テレビ	39	サンテレビ	33	読売テレビ	41			NHK教育	31
		関西テレビ	58	サンテレビ	62	読売テレビ	60			NHK教育	50
		関西テレビ	42	サンテレビ	34	読売テレビ	48			NHK教育	46
		関西テレビ	59	サンテレビ	55	読売テレビ	61			NHK教育	49
		関西テレビ	40	サンテレビ	36	読売テレビ	42			NHK教育	46
		関西テレビ	8			読売テレビ	10	奈良テレビ	55	NHK教育	12
		関西テレビ	8			読売テレビ	10	奈良テレビ	26	NHK教育	22
		関西テレビ	37			読売テレビ	39	奈良テレビ	41	NHK教育	45
		関西テレビ	46			読売テレビ	48			NHK教育	25
		関西テレビ	60			読売テレビ	62			NHK教育	52
		関西テレビ	40			読売テレビ	42			NHK教育	46
						山陰放送	22			山陰中央テレビ	24
		日本海テレビ	8			山陰放送	10			山陰中央テレビ	34
		山陰中央テレビ	58			山陰放送	56				
		山陰中央テレビ	34			山陰放送	10			NHK教育	12
		山陰中央テレビ	58	NHK教育	9						
瀬戸内海放送	25			西日本放送	9			山陽放送	11	岡山放送	35
山陽放送	7			西日本放送	58			岡山放送	60	NHK教育	12
				西日本放送	17	瀬戸内海放送	21	岡山放送	60		
NHK教育	7			広島ホームテレビ	35					広島テレビ	12
中国放送	7			広島ホームテレビ	57			広島テレビ	11		
テレビ新広島	26			中国放送	9			NHK総合	11		
NHK教育	7					中国放送	10			広島テレビ	12
テレビ山口	49			NHK総合	44			山口放送	46		
テレビ山口	33			NHK総合	39	TNC	10			FBS	35
テレビ山口	44			NHK総合	58	TNC	10	山口放送	61		
テレビ山口	62			NHK総合	9			山口放送	11		
テレビ山口	38			NHK総合	9			山口放送	11		
		関西テレビ	8			読売テレビ	10			NHK教育	38
瀬戸内海放送	33			西日本放送	41			山陽放送	29	岡山放送	31
瀬戸内海放送	42			西日本放送	50			山陽放送	48	岡山放送	52
		あいテレビ	29	EAT	25	南海放送	10	広島ホームテレビ	35	テレビ愛媛	37
?		あいテレビ	27	EAT	17	南海放送	34			テレビ愛媛	36
EAT	14	あいテレビ	27							テレビ愛媛	36
		あいテレビ	25	EAT	16	南海放送	10			テレビ愛媛	27
		高知放送	8			テレビ高知	38			高知さんさんテレビ	40
		高知さんさんテレビ	14					NHK教育	11		
				TNC	9					FBS	37
		RKB	8			TNC	10			NHK教育	12
				TNC	60					FBS	52
				TNC	55					FBS	43
		RKB	60			TNC	54			NHK教育	46
		RKB	48	NHK総合	38	TNC	60	RKK	11		
		RKB	48	NHK総合	51	TNC	60	RKK	11		
KTN	37			NCC	27			NIB	25		
KTN	35	NHK総合	8			NBC	10	NIB	17		
KTN	39			NCC	56			NIB	32		
				NHK総合	9			RKK	11		
		KKT	36			TKU	38				
TOS	36									NHK教育	12
TOS	37									NHK教育	45
NHK総合	7			OBS	9						
		NHK総合	8			MRT	10			NHK教育	12
		UMK	39								
KKB	32			KTS	38			KYT	30		
		KKB	31			KTS	33			KYT	25
		NHK総合	8			MBC	10	KYT	17	NHK教育	12
		沖縄テレビ	8			琉球放送	10			NHK教育	12

地上デジタル放送の放送（予定）一覧表

●この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。
●この表の内容は目安です。放送局の開局の状況などによっては、この表のとおりにならない場合があります。

地方名	地域・都市名	リモコン番号と放送局名					
		1	2	3	4	5	6
北海道	北海道全域（区域放送開始前）	HBC北海道放送	NHK教育・札幌	NHK総合・札幌		STV札幌テレビ	HTB 北海道テレビ
	旭川（区域放送開始後）	HBC旭川	NHK教育・旭川	NHK総合・旭川		STV旭川	HTB旭川
	釧路（区域放送開始後）	HBC釧路	NHK教育・釧路	NHK総合・釧路		STV釧路	HTB釧路
	北見（区域放送開始後）	HBC北見	NHK教育・北見	NHK総合・北見		STV北見	HTB北見
	帯広（区域放送開始後）	HBC帯広	NHK教育・帯広	NHK総合・帯広		STV帯広	HTB帯広
	札幌（区域放送開始後）	HBC札幌	NHK教育・札幌	NHK総合・札幌		STV札幌	HTB札幌
	函館（区域放送開始後）	HBC函館	NHK教育・函館	NHK総合・函館		STV函館	HTB函館
	室蘭（区域放送開始後）	HBC室蘭	NHK教育・室蘭	NHK総合・室蘭		STV室蘭	HTB室蘭
東北	青森	RAB青森放送	NHK教育・青森	NHK総合・青森		青森朝日放送	ATV青森テレビ
	岩手	NHK総合・盛岡	NHK教育・盛岡		テレビ岩手	岩手朝日テレビ	IBCテレビ
	宮城	TBCテレビ	NHK教育・仙台	NHK総合・仙台	ミヤギテレビ	KHB東日本放送	
	秋田	NHK総合・秋田	NHK教育・秋田		ABS秋田放送	AAB 秋田朝日放送	
	山形	NHK総合・山形	NHK教育・山形		YBC山形放送	YTS山形テレビ	テレビユー山形
	福島	NHK総合・福島	NHK教育・福島		福島中央テレビ	KFB福島放送	テレビユー福島
関東	茨城	NHK総合・水戸	NHK教育・東京		日本テレビ	テレビ朝日	TBS
	栃木	NHK総合・東京	NHK教育・東京	とちぎテレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS
	群馬	NHK総合・東京	NHK教育・東京	群馬テレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS
	埼玉	NHK総合・東京	NHK教育・東京	テレ玉	日本テレビ	テレビ朝日	TBS
	千葉	NHK総合・東京	NHK教育・東京	チバテレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS
	東京	NHK総合・東京	NHK教育・東京		日本テレビ	テレビ朝日	TBS
	神奈川	NHK総合・東京	NHK教育・東京	tvk	日本テレビ	テレビ朝日	TBS
甲信越	新潟	NHK総合・新潟	NHK教育・新潟		TeNYテレビ新潟	UX 新潟テレビ21	BSN
	山梨	NHK総合・甲府	NHK教育・甲府		YBS山梨放送		UTY
	長野	NHK総合・長野	NHK教育・長野		テレビ信州	ABN 長野朝日放送	SBC 信越放送
中部	富山	KNB北日本放送	NHK教育・富山	NHK総合・富山			チューリップテレビ
	石川	NHK総合・金沢	NHK教育・金沢		テレビ金沢	北陸朝日放送	MRO
	福井	NHK総合・福井	NHK教育・福井				
	静岡	NHK総合・静岡	NHK教育・静岡		静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	SBS

リモコン番号と放送局名					
7	8	9	10	11	12
TVH	UHB				
TVH旭川	UHB旭川				
TVH釧路	UHB釧路				
TVH北見	UHB北見				
TVH帯広	UHB帯広				
TVH札幌	UHB札幌				
TVH函館	UHB函館				
TVH室蘭	UHB室蘭				
	めんこいテレビ				
	仙台放送				
	AKT秋田テレビ				
	さくらんぼテレビ				
	福島テレビ				
テレビ東京	フジテレビジョン				放送大学
テレビ東京	フジテレビジョン				放送大学
テレビ東京	フジテレビジョン				放送大学
テレビ東京	フジテレビジョン				放送大学
テレビ東京	フジテレビジョン				放送大学
テレビ東京	フジテレビジョン	TOKYO MX			放送大学
テレビ東京	フジテレビジョン				放送大学
	NST				
	NBS長野放送				
	BBT富山テレビ				
	石川テレビ				
FBCテレビ	福井テレビ				
	テレビ静岡				

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表(つづき)

地方名	地域·都市名	リモコン番号と放送局名					
		1	2	3	4	5	6
中部	愛知	東海テレビ	NHK教育·名古屋	NHK総合·名古屋	中京テレビ	CBC	メ~テレ
	三重	東海テレビ	NHK教育·名古屋	NHK総合·津	中京テレビ	CBC	メ~テレ
	岐阜	東海テレビ	NHK教育·名古屋	NHK総合·岐阜	中京テレビ	CBC	メ~テレ
近畿	滋賀	NHK総合·大津	NHK教育·大阪	BBCびわ湖放送	MBS毎日放送		ABCテレビ
	京都	NHK総合·京都	NHK教育·大阪		MBS毎日放送	KBS京都	ABCテレビ
	大阪	NHK総合·大阪	NHK教育·大阪		MBS毎日放送		ABCテレビ
	兵庫	NHK総合·神戸	NHK教育·大阪	サンテレビ	MBS毎日放送		ABCテレビ
	奈良	NHK総合·奈良	NHK教育·大阪		MBS毎日放送		ABCテレビ
	和歌山	NHK総合·和歌山	NHK教育·大阪		MBS毎日放送	テレビ和歌山	ABCテレビ
中国	鳥取	日本海テレビ	NHK教育·鳥取	NHK総合·鳥取			BSSテレビ
	島根	日本海テレビ	NHK教育·松江	NHK総合·松江			BSSテレビ
	岡山	NHK総合·岡山	NHK教育·岡山		RNC 西日本テレビ	KSB 瀬戸内海放送	RSKテレビ
	広島	NHK総合·広島	NHK教育·広島	RCCテレビ	広島テレビ	広島ホームテレビ	
	山口	NHK総合·山口	NHK教育·山口	TYSテレビ山口	KRY山口放送	YAB山口朝日	
四国	徳島	四国放送	NHK教育·徳島	NHK総合·徳島			
	香川	NHK総合·高松	NHK教育·高松		RNC 西日本テレビ	KSB 瀬戸内海放送	RSKテレビ
	愛媛	NHK総合·松山	NHK教育·松山		南海放送	愛媛朝日	あいテレビ
	高知	NHK総合·高知	NHK教育·高知		高知放送		テレビ高知
九州·沖縄	福岡	KBC 九州朝日放送	NHK教育·福岡 NHK教育·北九州	NHK総合·福岡 NHK総合·北九州	RKB毎日放送	FBS福岡放送	
	佐賀	NHK総合·佐賀	NHK教育·佐賀	STSサガテレビ			
	長崎	NHK総合·長崎	NHK教育·長崎	NBC長崎放送	NIB 長崎国際テレビ	NCC 長崎文化放送	
	熊本	NHK総合·熊本	NHK教育·熊本	RKK熊本放送	KKT くまもと県民	KAB 熊本朝日放送	
	大分	NHK総合·大分	NHK教育·大分	OBS大分放送	TOSテレビ大分	OAB 大分朝日放送	
	宮崎	NHK総合·宮崎	NHK教育·宮崎	UMKテレビ宮崎			MRT宮崎放送
	鹿児島	MBC南日本放送	NHK教育·鹿児島	NHK総合·鹿児島	KYT 鹿児島読売TV	KKB鹿児島放送	
	沖縄	NHK総合·那覇	NHK教育·那覇	RBCテレビ		QAB 琉球朝日放送	

リモコン番号と放送局名					
7	8	9	10	11	12
			テレビ愛知		
三重テレビ					
	岐阜テレビ				
	関西テレビ		よみうりテレビ		
	関西テレビ		よみうりテレビ		
テレビ大阪	関西テレビ		よみうりテレビ		
	関西テレビ		よみうりテレビ		
	関西テレビ	奈良テレビ	よみうりテレビ		
	関西テレビ		よみうりテレビ		
	山陰中央テレビ				
	山陰中央テレビ				
テレビせとうち	OHKテレビ				
	TSS				
テレビせとうち	OHKテレビ				
	テレビ愛媛				
	さんさんテレビ				
TVQ九州放送	TNC テレビ西日本				
	KTN テレビ長崎				
	TKU テレビ熊本				
	KTS 鹿児島テレビ				
	沖縄テレビ (OTV)				

番組ナビ対応チャンネル名とCHコード一覧表（ADAMS用）

「地上アナログ放送のチャンネル設定」の「自動で地上アナログ放送のチャンネルを合わせる（設定）」（⇨42ページ）で地域選択することで、自動的に以下のコードが設定されます。マンションのCATVシステムやアナアナ変換で受信チャンネルが変更になった場合など、設定を個別に変更するときには、以下のCHコードを参照してください。設定の変更は「番組表の表示チャンネルを追加／変更する」（⇨56ページ）で行ないます。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。
この表は2006年10月現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※iNET用のCHコード一覧表は⇨90ページをご覧ください。

■地上アナログ放送（ADAMS 用 CH コード表）

地域	チャンネル名	CH コード
北海道	ＮＨＫ総合	A800-101
北海道（札幌）	ＮＨＫ総合	A800-131
北海道（函館）	ＮＨＫ総合	A800-132
北海道（旭川）	ＮＨＫ総合	A800-133
北海道（帯広）	ＮＨＫ総合	A800-134
北海道（釧路）	ＮＨＫ総合	A800-135
北海道（北見）	ＮＨＫ総合	A800-136
北海道（室蘭）	ＮＨＫ総合	A800-137
北海道	ＮＨＫ教育	A800-102
北海道（札幌）	ＮＨＫ教育	A800-141
北海道（函館）	ＮＨＫ教育	A800-142
北海道（旭川）	ＮＨＫ教育	A800-143
北海道（帯広）	ＮＨＫ教育	A800-144
北海道（釧路）	ＮＨＫ教育	A800-145
北海道（北見）	ＮＨＫ教育	A800-146
北海道（室蘭）	ＮＨＫ教育	A800-147
北海道	ＨＢＣ	A800-104
北海道	ＳＴＶ	A800-105
北海道	ＵＨＢ	A800-107
北海道	ＨＴＢ	A800-106
北海道	ＴＶＨ	A800-108
青森	ＮＨＫ総合	A800-236
青森	ＮＨＫ教育	A800-246
青森	青森放送	A800-204
青森	青森テレビ	A800-205
青森	青森朝日放送	A800-226
秋田	ＮＨＫ総合	A800-232
秋田	ＮＨＫ教育	A800-242
秋田	秋田放送	A800-206
秋田	秋田テレビ	A800-207
秋田	秋田朝日放送	A800-229
岩手	ＮＨＫ総合	A800-234
岩手	ＮＨＫ教育	A800-244
岩手	岩手朝日テレビ	A800-227
岩手	テレビ岩手	A800-209
岩手	ＩＢＣテレビ	A800-208
岩手	めんこいテレビ	A800-225
山形	ＮＨＫ総合	A800-233
山形	ＮＨＫ教育	A800-243
山形	山形放送	A800-210
山形	さくらんぼ	A800-228
山形	テレビユー山形	A800-224
山形	山形テレビ	A800-211
宮城	ＮＨＫ総合	A800-231
宮城	ＮＨＫ教育	A800-241
宮城	ＴＢＣテレビ	A800-212
宮城	仙台放送	A800-213
宮城	ミヤギテレビ	A800-214
宮城	東日本放送	A800-219
福島	ＮＨＫ総合	A800-235
福島	ＮＨＫ教育	A800-245
福島	福島放送	A800-221
福島	福島中央テレビ	A800-216
福島	テレビユー福島	A800-223
福島	福島テレビ	A800-215

地域	チャンネル名	CH コード
関東	ＮＨＫ総合	A800-031
関東	ＮＨＫ教育	A800-041
関東	日本テレビ	A800-004
関東	ＴＢＳテレビ	A800-005
関東	フジテレビ	A800-006
関東	テレビ朝日	A800-007
関東	テレビ東京	A800-008
関東	TOKYO MX	A800-016
関東	テレ玉	A800-012
関東	チバテレビ	A800-010
関東	ＴＶＫテレビ	A800-009
関東	群馬テレビ	A800-011
関東	とちぎテレビ	A800-018
関東	放送大学	A800-013
新潟	ＮＨＫ総合	A800-332
新潟	ＮＨＫ教育	A800-342
新潟	新潟放送	A800-217
新潟	新潟総合テレビ	A800-218
新潟	テレビ新潟	A800-220
新潟	UX 新潟テレビ21	A800-222
長野	ＮＨＫ総合	A800-331
長野	ＮＨＫ教育	A800-341
長野	長野放送	A800-305
長野	長野朝日放送	A800-310
長野	テレビ信州	A800-308
長野	信越放送	A800-304
山梨	ＮＨＫ総合	A800-333
山梨	ＮＨＫ教育	A800-343
山梨	ＹＢＳテレビ	A800-306
山梨	テレビ山梨	A800-307
静岡	ＮＨＫ総合	A800-431
静岡	ＮＨＫ教育	A800-441
静岡	ＳＢＳテレビ	A800-408
静岡	テレビ静岡	A800-409
静岡	あさひテレビ	A800-418
静岡	静岡第一テレビ	A800-419
中部	ＮＨＫ総合	A800-432
中部	ＮＨＫ教育	A800-442
中部	東海テレビ	A800-406
中部	ＣＢＣテレビ	A800-405
中部	メ～テレ	A800-404
中部	中京テレビ	A800-407
中部	テレビ愛知	A800-420
中部	岐阜放送	A800-416
中部	三重テレビ	A800-417
富山	ＮＨＫ総合	A800-439
富山	ＮＨＫ教育	A800-449
富山	チューリップ	A800-422
富山	ＫＮＢテレビ	A800-410
富山	富山テレビ	A800-411
石川	ＮＨＫ総合	A800-437
石川	ＮＨＫ教育	A800-447
石川	石川テレビ	A800-413
石川	テレビ金沢	A800-429
石川	北陸朝日放送	A800-474
石川	ＭＲＯテレビ	A800-412

地域	チャンネル名	CH コード
福井	ＮＨＫ総合	A800-438
福井	ＮＨＫ教育	A800-448
福井	ＦＢＣテレビ	A800-414
福井	福井テレビ	A800-415
関西	ＮＨＫ総合	A800-501
関西（大阪）	ＮＨＫ総合	A800-531
関西（京都）	ＮＨＫ総合	A800-532
関西（神戸）	ＮＨＫ総合	A800-533
関西（奈良）	ＮＨＫ総合	A800-535
関西（大津）	ＮＨＫ総合	A800-536
関西（和歌山）	ＮＨＫ総合	A800-534
関西	ＮＨＫ教育	A800-502
関西（大阪）	ＮＨＫ教育	A800-541
関西（京都）	ＮＨＫ教育	A800-542
関西（神戸）	ＮＨＫ教育	A800-543
関西（奈良）	ＮＨＫ教育	A800-545
関西（大津）	ＮＨＫ教育	A800-546
関西（和歌山）	ＮＨＫ教育	A800-544
関西	毎日放送	A800-504
関西	ＡＢＣテレビ	A800-505
関西	関西テレビ	A800-506
関西	読売テレビ	A800-507
関西	テレビ大阪	A800-513
関西	京都テレビ	A800-508
関西	サンテレビ	A800-509
関西	奈良テレビ	A800-511
関西	テレビ和歌山	A800-510
関西	びわ湖放送	A800-512
岡山	ＮＨＫ総合	A800-632
岡山	ＮＨＫ教育	A800-642
岡山	山陽放送	A800-607
岡山	ＯＨＫテレビ	A800-608
岡山	テレビせとうち	A800-615
広島	ＮＨＫ総合	A800-631
広島	ＮＨＫ教育	A800-641
広島	ＲＣＣ	A800-609
広島	広島テレビ	A800-610
広島	ＴＳＳテレビ	A800-612
広島	広島ホーム	A800-611
鳥取	ＮＨＫ総合	A800-633
鳥取	ＮＨＫ教育	A800-643
鳥取	日本海テレビ	A800-604
鳥取	ＢＳＳ山陰放送	A800-605
島根	ＮＨＫ総合	A800-634
島根	ＮＨＫ教育	A800-644
島根	山陰中央テレビ	A800-606
山口	ＮＨＫ総合	A800-635
山口	ＮＨＫ教育	A800-645
山口	ＫＲＹ	A800-613
山口	ＴＹＳ	A800-614
山口	ＹＡＢ	A800-623
香川	ＮＨＫ総合	A800-734
香川	ＮＨＫ教育	A800-744
香川	西日本テレビ	A800-707
香川	瀬戸内海放送	A800-708

地域	チャンネル名	CH コード
徳島	ＮＨＫ総合	A800-733
徳島	ＮＨＫ教育	A800-743
徳島	四国放送	A800-704
愛媛	ＮＨＫ総合	A800-731
愛媛	ＮＨＫ教育	A800-741
愛媛	南海テレビ	A800-709
愛媛	テレビ愛媛	A800-710
愛媛	あいテレビ	A800-715
愛媛	愛媛朝日テレビ	A800-716
高知	ＮＨＫ総合	A800-732
高知	ＮＨＫ教育	A800-742
高知	さんさんテレビ	A800-718
高知	テレビ高知	A800-706
高知	高知放送	A800-705
福岡	ＮＨＫ総合	A800-832
福岡（北九州）	ＮＨＫ総合	A800-831
福岡	ＮＨＫ教育	A800-842
福岡（北九州）	ＮＨＫ教育	A800-841
福岡	ＫＢＣ	A800-808
福岡	ＲＫＢ	A800-807
福岡	ＴＮＣ	A800-806
福岡	ＦＢＳ	A800-809
福岡	ＴＶＱ	A800-830
佐賀	ＮＨＫ総合	A800-838
佐賀	ＮＨＫ教育	A800-848
佐賀	ＳＴＳ	A800-812
鹿児島	ＮＨＫ総合	A800-835
鹿児島	ＮＨＫ教育	A800-845
鹿児島	ＭＢＣ	A800-817
鹿児島	ＫＴＳ	A800-818
鹿児島	ＫＫＢ	A800-822
鹿児島	ＫＹＴ	A800-879
宮崎	ＮＨＫ総合	A800-836
宮崎	ＮＨＫ教育	A800-846
宮崎	ＭＲＴ	A800-815
宮崎	ＵＭＫ	A800-816
大分	ＮＨＫ総合	A800-837
大分	ＮＨＫ教育	A800-847
大分	ＴＯＳ	A800-805
大分	ＯＡＢ	A800-876
大分	ＯＢＳ	A800-804
熊本	ＮＨＫ総合	A800-833
熊本	ＮＨＫ教育	A800-843
熊本	ＲＫＫ	A800-813
熊本	ＫＡＢ	A800-828
熊本	ＫＫＴ	A800-821
熊本	ＴＫＵ	A800-814
長崎	ＮＨＫ総合	A800-834
長崎	ＮＨＫ教育	A800-844
長崎	ＮＩＢ	A800-878
長崎	ＮＣＣ	A800-829
長崎	ＫＴＮ	A800-811
長崎	ＮＢＣ	A800-810
沖縄	ＮＨＫ総合	A800-839
沖縄	ＮＨＫ教育	A800-849
沖縄	琉球放送	A800-819
沖縄	沖縄テレビ	A800-820
沖縄	琉球朝日放送	A800-840

■ BS アナログ（ADAMS 用 CH コード表）

BS 局	チャンネル名	CH コード
BS アナログ	衛星第 1	B800-003
	衛星第 2	B800-014
	WOWOW	B800-017
	ハイビジョン	B800-920

お知らせ

・ADAMSの番組データは、テレビ朝日系列から送信されています。テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSによる番組データ提供サービスを利用することができません。
テレビ朝日系列放送局(2006年10月現在)：北海道テレビ放送(HTB)、青森朝日放送、岩手朝日テレビ、東日本放送、秋田朝日放送、山形テレビ、福島放送、テレビ朝日、UX 新潟テレビ21、長野朝日放送、あさひテレビ、北陸朝日放送、メ〜テレ、朝日放送(ABCテレビ)、広島ホームテレビ、山口朝日放送(YAB)、瀬戸内海放送、愛媛朝日テレビ、九州朝日放送(KBC)、長崎文化放送(NCC)、熊本朝日放送(KAB)、大分朝日放送(OAB)、鹿児島放送、琉球朝日放送
・ADAMSによる番組データの提供は、2006年10月現在、通常当日を含めて8日分です。（ただし一部局は7日分や2日分の場合があります。）
・ADAMSによる番組データ提供サービスで番組データが提供される放送局や番組データの提供日数は、将来変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
・ADAMSによる番組データ提供サービスは、将来地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行に伴い、2011年までに中止や廃止となります。あらかじめご了承ください。

番組ナビ対応チャンネル名とCHコード一覧表（iNET用）

「iEPG ／番組ナビのチャンネル名を設定する」（⇨応用編26ページ）で設定するために必要な情報です。CHコードを入力すると自動的にチャンネル名が表示されます。この表は2006年10月現在のものです。CHコードは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

※ADAMS用のCHコード一覧は⇨88ページをご覧ください。

最新のCHコードは、http://www.rd-style.com/user/ch/からご確認ください。

■地上放送

都道府県	地域名	リモコンの番号ボタンとチャンネル名・CHコード・受信チャンネル																	
		1			2			3			4			5			6		
		チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH
北海道	札　幌	HBCテレビ	A001-001	1				NHK総合	A001-003	3	TVHテレビ	A001-017	17	STVテレビ	A001-005	5			
	函　館	UHBテレビ	A002-027	27				HTBテレビ	A002-035	35	NHK総合	A002-004	4	TVHテレビ	A002-021	21	HBCテレビ	A002-006	6
	旭　川				NHK教育	A003-002	2				TVHテレビ	A003-033	33	UHBテレビ	A003-037	37	HTBテレビ	A003-039	39
	帯　広	UHBテレビ	A004-032	32				HTBテレビ	A004-034	34	NHK総合	A004-004	4				HBCテレビ	A004-006	6
	釧　路				NHK教育	A005-002	2	HTBテレビ	A005-039	39	UHBテレビ	A005-041	41						
	苫小牧				NHK教育	A006-049	49				HTBテレビ	A006-061	61	UHBテレビ	A006-053	53			
	小　樽				NHK教育	A007-002	2				HTBテレビ	A007-004	4	UHBテレビ	A007-026	26			
	北　見				NHK教育	A008-002	2				HTBテレビ	A008-061	61	UHBテレビ	A008-059	59			
	室　蘭				NHK教育	A009-002	2				TVHテレビ	A009-029	29	UHBテレビ	A009-037	37	HTBテレビ	A009-039	39
	網　走	HBCテレビ	A010-001	1				NHK総合	A010-003	3				STVテレビ	A010-005	5			
	稚　内				UHBテレビ	A011-026	26				NHK総合	A011-028	28				STVテレビ	A011-022	22
	名　寄				UHBテレビ	A012-026	26				NHK総合	A012-004	4				STVテレビ	A012-006	6
	根　室				NHK教育	A013-002	2							UHBテレビ	A013-062	62	HTBテレビ	A013-060	60
青　森	青　森	青森放送	A014-001	1				NHK総合	A014-003	3	ABA	A014-034	34	NHK教育	A014-005	5			
	八　戸				IBCテレビ	A015-002	2	テレビ岩手	A015-037	37	めんこいテレビ	A015-029	29				岩手朝日テレビ	A015-027	27
	む　つ										NHK総合	A016-004	4				ABA	A016-056	56
岩　手	盛　岡	テレビ岩手	A017-035	35							NHK総合	A017-004	4				IBCテレビ	A017-006	6
	釜　石				NHK総合	A018-002	2				岩手朝日テレビ	A018-062	62				めんこいテレビ	A018-060	60
	二　戸				IBCテレビ	A019-002	2				岩手朝日テレビ	A019-027	27	NHK総合	A019-005	5			
宮　城	仙　台	東北放送	A020-001	1				NHK総合	A020-003	3				NHK教育	A020-005	5			
	石　巻	東北放送	A021-059	59				NHK総合	A021-051	51				NHK教育	A021-049	49			
	気仙沼				NHK総合	A022-002	2				東北放送	A022-004	4				仙台放送	A022-006	6
秋　田	秋　田				NHK教育	A023-002	2							秋田朝日放送	A023-031	31			
	大　館	青森放送	A024-001	1							NHK総合	A024-004	4	秋田朝日放送	A024-059	59	秋田放送	A024-006	6
	大曲・横手				NHK教育	A025-043	43							秋田朝日放送	A025-041	41			
山　形	山　形										NHK教育	A026-004	4				テレビユー山形	A026-036	36
	鶴岡・酒田	山形放送	A027-001	1				NHK総合	A027-003	3							NHK教育	A027-006	6
	米　沢				さくらんぼテレビ	A028-060	60				NHK教育	A028-050	50				テレビユー山形	A028-056	56
	新　庄				NHK教育	A029-002	2				さくらんぼテレビ	A029-028	28				テレビユー山形	A029-026	26
福　島	福島・郡山				NHK教育	A030-002	2				テレビユー福島	A030-031	31				福島中央テレビ	A030-033	33
	いわき										NHK総合	A031-004	4				福島中央テレビ	A031-058	58
	会津若松	NHK総合	A032-001	1				NHK教育	A032-003	3	テレビユー福島	A032-047	47				福島テレビ	A032-006	6
茨　城	水　戸	NHK総合	A033-044	44				NHK教育	A033-046	46	日本テレビ	A033-042	42				TBSテレビ	A033-040	40
	日　立	NHK総合	A034-052	52				NHK教育	A034-050	50	日本テレビ	A034-054	54				TBSテレビ	A034-056	56
栃　木	宇都宮	NHK総合	A035-051	51				NHK教育	A035-049	49	日本テレビ	A035-053	53	栃木テレビ	A035-031	31	TBSテレビ	A035-055	55
	矢　板	NHK総合	A036-040	40				NHK教育	A036-030	30	日本テレビ	A036-036	36	栃木テレビ	A036-033	33	TBSテレビ	A036-042	42
群　馬	前　橋	NHK総合	A037-052	52				NHK教育	A037-050	50	日本テレビ	A037-054	54	放送大学	A037-040	40	TBSテレビ	A037-056	56
	桐　生	NHK総合	A038-051	51				NHK教育	A038-057	57	日本テレビ	A038-053	53	放送大学	A038-040	40	TBSテレビ	A038-055	55
埼　玉	さいたま	NHK総合	A039-001	1				NHK教育	A039-003	3	日本テレビ	A039-004	4	放送大学	A039-016	16	TBSテレビ	A039-006	6
	熊谷・児玉	NHK総合	A040-051	51				NHK教育	A040-035	35	日本テレビ	A040-053	53				TBSテレビ	A040-055	55
	秩　父	NHK総合	A041-014	14				NHK教育	A041-049	49	日本テレビ	A041-016	16				TBSテレビ	A041-018	18
千　葉	千葉・船橋	NHK総合	A042-001	1	TOKYO MX	A042-014	14	NHK教育	A042-003	3	日本テレビ	A042-004	4	放送大学	A042-016	16	TBSテレビ	A042-006	6
	銚　子	NHK総合	A043-051	51				NHK教育	A043-049	49	日本テレビ	A043-053	53				TBSテレビ	A043-055	55
東　京	23区	NHK総合	A044-001	1	放送大学	A044-016	16	NHK教育	A044-003	3	日本テレビ	A044-004	4	TOKYO MX	A044-014	14	TBSテレビ	A044-006	6
	八王子	NHK総合	A045-033	33				NHK教育	A045-029	29	日本テレビ	A045-035	35	TOKYO MX	A045-040	40	TBSテレビ	A045-037	37
	多　摩	NHK総合	A046-049	49				NHK教育	A046-047	47	日本テレビ	A046-051	51	TOKYO MX	A046-061	61	TBSテレビ	A046-053	53
神奈川	横浜・川崎	NHK総合	A047-001	1				NHK教育	A047-003	3	日本テレビ	A047-004	4	放送大学	A047-016	16	TBSテレビ	A047-006	6
	横浜みなと	NHK総合	A048-052	52				NHK教育	A048-050	50	日本テレビ	A048-054	54				TBSテレビ	A048-056	56
	平塚・茅ヶ崎	NHK総合	A049-033	33				NHK教育	A049-029	29	日本テレビ	A049-035	35				TBSテレビ	A049-037	37
	小田原	NHK総合	A050-052	52				NHK教育	A050-050	50	日本テレビ	A050-054	54				TBSテレビ	A050-056	56
	秦　野	NHK総合	A051-047	47				NHK教育	A051-049	49	日本テレビ	A051-051	51				TBSテレビ	A051-053	53
新　潟	新　潟							UX 新潟テレビ21	A052-021	21	テレビ新潟	A052-029	29	新潟放送	A052-005	5			
	上　越	NHK教育	A053-001	1				NHK総合	A053-003	3							UX 新潟テレビ21	A053-037	37
富　山	富　山	KNBテレビ	A054-001	1				NHK総合	A054-003	3							チューリップテレビ	A054-032	32
	高　岡	KNBテレビ	A055-050	50				NHK総合	A055-048	48							チューリップテレビ	A055-042	42
石　川	金　沢										NHK総合	A056-004	4				北陸放送	A056-006	6
	七　尾	テレビ金沢	A057-057	57				北陸朝日	A057-059	59				NHK教育	A057-005	5			
福　井	福　井							NHK教育	A058-003	3									
	敦　賀																NHK総合	A059-006	6
山　梨	甲　府	NHK総合	A060-001	1				NHK教育	A060-003	3				山梨放送	A060-005	5	テレビ山梨	A060-037	37
長　野	長野(美ヶ原)				NHK総合	A061-002	2				長野朝日	A061-020	20				テレビ信州	A061-030	30
	長野(善光寺平)				NHK総合	A062-044	44				長野朝日	A062-050	50				テレビ信州	A062-040	40
	松　本				NHK総合	A063-044	44				長野朝日	A063-050	50				テレビ信州	A063-048	48
	飯　田							NHK教育	A064-003	3	NHK総合	A064-004	4				信越放送	A064-006	6
	岡谷・諏訪	長野朝日	A065-061	61							NHK総合	A065-004	4				信越放送	A065-006	6
岐　阜	岐　阜	東海テレビ	A066-001	1				NHK総合	A066-003	3				CBCテレビ	A066-005	5	三重テレビ	A066-033	33
	長　良	東海テレビ	A067-057	57				NHK総合	A067-053	53				CBCテレビ	A067-055	55			
	高　山				NHK教育	A068-002	2	中京テレビ	A068-026	26	NHK総合	A068-004	4				CBCテレビ	A068-006	6
	各務原	東海テレビ	A069-001	1				NHK総合	A069-003	3				CBCテレビ	A069-005	5			
	中津川							中京テレビ	A070-026	26	NHK総合	A070-004	4				メ〜テレ	A070-006	6
静　岡	静　岡				NHK教育	A071-002	2				第一テレビ	A071-031	31				あさひテレビ	A071-033	33
	浜　松				第一テレビ	A072-030	30				NHK総合	A072-004	4				SBS	A072-006	6
	三島・沼津				NHK教育	A073-051	51	第一テレビ	A073-061	61				あさひテレビ	A073-057	57			
	島　田	NHK総合	A074-056	56				NHK教育	A074-054	54				SBS	A074-062	62			
	富　士				NHK教育	A075-054	54	第一テレビ	A075-027	27				あさひテレビ	A075-029	29			
	藤　枝	NHK総合	A076-042	42				NHK教育	A076-044	44				SBS	A076-040	40			

表の見方

1		
チャンネル名	CHコード	受信CH
NHK 総合	A044-001	1

- **リモコンの番号ボタン**（12 以降のチャンネルを選局するには、[CH番号入力] ボタンを使って選局します。）　選局の順番です。1 から64 までが使用できます。
- **受信チャンネル**　新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。
- **チャンネル名／CHコード**　「番組ナビ」と「ネットdeナビ」のDEPG・iEPG予約および番組データを取得するために必要なチャンネル名とCHコードです。

都道府県	地域名	リモコンの番号ボタンとチャンネル名・CHコード・受信チャンネル																	
		7			8			9			10			11			12		
		チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH
北海道	札幌	UHBテレビ	A001-027	27							HTBテレビ	A001-035	35				NHK教育	A001-012	12
	函館										NHK教育	A002-010	10				STVテレビ	A002-012	12
	旭川	STVテレビ	A003-007	7				NHK総合	A003-009	9				HBCテレビ	A003-011	11			
	帯広										STVテレビ	A004-010	10				NHK教育	A004-012	12
	釧路	STVテレビ	A005-007	7				NHK総合	A005-009	9				HBCテレビ	A005-011	11			
	苫小牧	STVテレビ	A006-057	57				NHK総合	A006-051	51				HBCテレビ	A006-055	55	TVHテレビ	A006-047	47
	小樽	STVテレビ	A007-007	7				HBCテレビ	A007-009	9				NHK総合	A007-011	11	TVHテレビ	A007-024	24
	北見	STVテレビ	A008-007	7				NHK総合	A008-009	9				HBCテレビ	A008-053	53			
	室蘭	STVテレビ	A009-007	7				NHK総合	A009-009	9				HBCテレビ	A009-011	11			
	網走	UHBテレビ	A010-027	27				HTBテレビ	A010-035	35							NHK教育	A010-012	12
	稚内				HTBテレビ	A011-024	24				HBCテレビ	A011-010	10				NHK教育	A011-030	30
	名寄				HTBテレビ	A012-024	24				HBCテレビ	A012-010	10				NHK教育	A012-012	12
	根室	STVテレビ	A013-007	7				NHK総合	A013-009	9				HBCテレビ	A013-011	11			
青森	青森																青森テレビ	A014-038	38
	八戸	NHK教育	A015-007	7				NHK総合	A015-009	9	ABA	A015-031	31	青森放送	A015-011	11	青森テレビ	A015-033	33
	むつ				青森テレビ	A016-058	58				青森放送	A016-010	10				NHK教育	A016-012	12
岩手	盛岡				NHK教育	A017-008	8				めんこいテレビ	A017-033	33				岩手朝日テレビ	A017-031	31
	釜石				テレビ岩手	A018-058	58				IBCテレビ	A018-010	10				NHK教育	A018-012	12
	二戸				めんこいテレビ	A019-029	29				テレビ岩手	A019-037	37				NHK教育	A019-012	12
宮城	仙台	東日本放送	A020-032	32				ミヤギテレビ	A020-034	34							仙台放送	A020-012	12
	石巻	東日本放送	A021-061	61				ミヤギテレビ	A021-055	55							仙台放送	A021-057	57
	気仙沼				東日本放送	A022-043	43				NHK教育	A022-010	10				ミヤギテレビ	A022-037	37
秋田	秋田							NHK総合	A023-009	9				秋田放送	A023-011	11	秋田テレビ	A023-037	37
	大館				NHK教育	A024-008	8										秋田テレビ	A024-057	57
	大曲・横手							NHK総合	A025-045	45				秋田放送	A025-047	47	秋田テレビ	A025-051	51
山形	山形				NHK総合	A026-008	8				山形放送	A026-010	10	さくらんぼテレビ	A026-030	30	山形テレビ	A026-038	38
	鶴岡・酒田				テレビユー山形	A027-022	22							さくらんぼテレビ	A027-024	24	山形テレビ	A027-039	39
	米沢				NHK総合	A028-052	52				山形放送	A028-054	54				山形テレビ	A028-058	58
	新庄							NHK総合	A029-009	9				山形放送	A029-011	11	山形テレビ	A029-058	58
福島	福島・郡山							NHK総合	A030-009	9	福島放送	A030-035	35	福島テレビ	A030-011	11			
	いわき	テレビユー福島	A031-062	62	福島テレビ	A031-008	8				NHK教育	A031-010	10				福島放送	A031-060	60
	会津若松				福島中央テレビ	A032-037	37				福島放送	A032-041	41						
茨城	水戸				フジテレビ	A033-038	38				テレビ朝日	A033-036	36				テレビ東京	A033-032	32
	日立				フジテレビ	A034-058	58				テレビ朝日	A034-060	60				テレビ東京	A034-062	62
栃木	宇都宮				フジテレビ	A035-057	57				テレビ朝日	A035-041	41				テレビ東京	A035-044	44
	矢板				フジテレビ	A036-045	45				テレビ朝日	A036-059	59				テレビ東京	A036-061	61
群馬	前橋	テレ玉	A037-038	38	フジテレビ	A037-058	58				テレビ朝日	A037-060	60	群馬テレビ	A037-048	48	テレビ東京	A037-062	62
	桐生				フジテレビ	A038-035	35				テレビ朝日	A038-059	59	群馬テレビ	A038-041	41	テレビ東京	A038-061	61
埼玉	さいたま	テレ玉	A039-038	38	フジテレビ	A039-008	8				テレビ朝日	A039-010	10	群馬テレビ	A039-048	48	テレビ東京	A039-012	12
	熊谷・児玉	テレ玉	A040-030	30	フジテレビ	A040-057	57				テレビ朝日	A040-059	59	群馬テレビ	A040-048	48	テレビ東京	A040-061	61
	秩父	テレ玉	A041-047	47	フジテレビ	A041-029	29				テレビ朝日	A041-038	38				テレビ東京	A041-044	44
千葉	千葉・船橋	tvk	A042-042	42	フジテレビ	A042-008	8	チバテレビ	A042-046	46	テレビ朝日	A042-010	10				テレビ東京	A042-012	12
	銚子				フジテレビ	A043-057	57	チバテレビ	A043-039	39	テレビ朝日	A043-059	59				テレビ東京	A043-061	61
東京	23区	tvk	A044-042	42	フジテレビ	A044-008	8	チバテレビ	A044-046	46	テレビ朝日	A044-010	10	テレ玉	A044-038	38	テレビ東京	A044-012	12
	八王子				フジテレビ	A045-031	31				テレビ朝日	A045-045	45				テレビ東京	A045-062	62
	多摩				フジテレビ	A046-055	55				テレビ朝日	A046-057	57				テレビ東京	A046-059	59
神奈川	横浜・川崎	tvk	A047-042	42	フジテレビ	A047-008	8	チバテレビ	A047-046	46	テレビ朝日	A047-010	10				テレビ東京	A047-012	12
	横浜みなと	tvk	A048-048	48	フジテレビ	A048-058	58	チバテレビ	A048-046	46	テレビ朝日	A048-060	60				テレビ東京	A048-062	62
	平塚・茅ヶ崎	tvk	A049-031	31	フジテレビ	A049-039	39				テレビ朝日	A049-041	41				テレビ東京	A049-043	43
	小田原	tvk	A050-046	46	フジテレビ	A050-058	58				テレビ朝日	A050-060	60				テレビ東京	A050-062	62
	秦野	tvk	A051-061	61	フジテレビ	A051-055	55				テレビ朝日	A051-057	57				テレビ東京	A051-059	59
新潟	新潟				NHK総合	A052-008	8				新潟総合テレビ	A052-035	35				NHK教育	A052-012	12
	上越				テレビ新潟	A053-027	27				新潟放送	A053-010	10				新潟総合テレビ	A053-033	33
富山	富山										NHK教育	A054-010	10				富山テレビ	A054-034	34
	高岡										NHK教育	A055-046	46				富山テレビ	A055-044	44
石川	金沢	北陸朝日	A056-025	25	NHK教育	A056-008	8				テレビ金沢	A056-033	33				石川テレビ	A056-037	37
	七尾	石川テレビ	A057-055	55				NHK総合	A057-009	9				北陸放送	A057-011	11			
福井	福井							NHK総合	A058-009	9				福井放送	A058-011	11	福井テレビ	A058-039	39
	敦賀				福井放送	A059-008	8				福井テレビ	A059-038	38				NHK教育	A059-012	12
山梨	甲府																		
長野	長野(美ヶ原)							NHK教育	A061-009	9	長野放送	A061-038	38	信越放送	A061-011	11			
	長野(善光寺平)							NHK教育	A062-046	46	長野放送	A062-042	42	信越放送	A062-048	48			
	松本							NHK教育	A063-046	46	長野放送	A063-042	42	信越放送	A063-040	40			
	飯田				テレビ信州	A064-042	42				長野放送	A064-040	40				長野朝日	A064-044	44
	岡谷・諏訪				NHK教育	A065-008	8				テレビ信州	A065-059	59				長野放送	A065-047	47
岐阜	岐阜	テレビ愛知	A066-025	25				NHK教育	A066-009	9	GBS	A066-037	37	メ~テレ	A066-011	11	中京テレビ	A066-035	35
	長良							NHK教育	A067-049	49	GBS	A067-061	61	メ~テレ	A067-059	59	中京テレビ	A067-047	47
	高山				東海テレビ	A068-008	8				GBS	A068-038	38				メ~テレ	A068-012	12
	各務原							NHK教育	A069-009	9	GBS	A069-037	37	メ~テレ	A069-011	11	中京テレビ	A069-035	35
	中津川				CBCテレビ	A070-008	8				東海テレビ	A070-010	10	GBS	A070-028	28	NHK教育	A070-012	12
静岡	静岡							NHK総合	A071-009	9				SBS	A071-011	11	テレビ静岡	A071-035	35
	浜松				NHK教育	A072-008	8				あさひテレビ	A072-028	28				テレビ静岡	A072-034	34
	三島・沼津	テレビ静岡	A073-059	59				NHK総合	A073-053	53				SBS	A073-055	55			
	島田	第一テレビ	A074-048	48							あさひテレビ	A074-050	50				テレビ静岡	A074-058	58
	富士	テレビ静岡	A075-039	39				NHK総合	A075-052	52				SBS	A075-041	41			
	藤枝	第一テレビ	A076-024	24							あさひテレビ	A076-026	26				テレビ静岡	A076-038	38

番組ナビ対応チャンネル名と CH コード一覧表（iNET 用）（つづき）

都道府県	地域名	リモコンの番号ボタンとチャンネル名・CHコード・受信チャンネル																	
		1			2			3			4			5			6		
		チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH
愛　知	名古屋	東海テレビ	A077-001	1				NHK総合	A077-003	3				CBCテレビ	A077-005	5	三重テレビ	A077-033	33
	豊　橋	東海テレビ	A078-056	56				NHK総合	A078-054	54				CBCテレビ	A078-062	62	三重テレビ	A078-033	33
	豊　田	東海テレビ	A079-057	57				NHK総合	A079-053	53				CBCテレビ	A079-055	55	三重テレビ	A079-033	33
三　重	津	東海テレビ	A080-001	1				NHK総合	A080-003	3				CBCテレビ	A080-005	5	三重テレビ	A080-033	33
	伊　勢	東海テレビ	A081-057	57				NHK総合	A081-053	53				CBCテレビ	A081-055	55	三重テレビ	A081-059	59
	名　張	東海テレビ	A082-062	62				NHK総合	A082-052	52				CBCテレビ	A082-060	60	三重テレビ	A082-058	58
滋　賀	大　津				NHK総合	A083-028	28				毎日テレビ	A083-036	36				ABCテレビ	A083-038	38
	彦　根				NHK総合	A084-052	52				毎日テレビ	A084-054	54				ABCテレビ	A084-058	58
京　都	京　都				NHK総合	A085-032	32	テレビ大阪	A085-019	19	毎日テレビ	A085-004	4				ABCテレビ	A085-006	6
	山　科				NHK総合	A086-052	52				毎日テレビ	A086-054	54				ABCテレビ	A086-056	56
	福知山				NHK総合	A087-050	50				毎日テレビ	A087-054	54				ABCテレビ	A087-058	58
	舞　鶴				NHK総合	A088-051	51				毎日テレビ	A088-053	53				ABCテレビ	A088-055	55
大　阪	大　阪				NHK総合	A089-002	2	テレビ大阪	A089-019	19	毎日テレビ	A089-004	4	サンテレビ	A089-036	36	ABCテレビ	A089-006	6
兵　庫	神　戸				NHK総合	A090-028	28				毎日テレビ	A090-031	31	テレビ大阪	A090-019	19	ABCテレビ	A090-041	41
	姫　路				NHK総合	A091-050	50				毎日テレビ	A091-054	54				ABCテレビ	A091-058	58
	明　石				NHK総合	A092-051	51				毎日テレビ	A092-053	53	テレビ大阪	A092-019	19	ABCテレビ	A092-057	57
	川　西				NHK総合	A093-029	29				毎日テレビ	A093-035	35				ABCテレビ	A093-037	37
	灘				NHK総合	A094-052	52				毎日テレビ	A094-054	54	テレビ大阪	A094-019	19	ABCテレビ	A094-056	56
	長　田				NHK総合	A095-044	44				毎日テレビ	A095-038	38				ABCテレビ	A095-040	40
	北淡・垂水				NHK総合	A096-051	51				毎日テレビ	A096-053	53				ABCテレビ	A096-057	57
	三木				NHK総合	A097-044	44				毎日テレビ	A097-034	34				ABCテレビ	A097-038	38
奈　良	奈　良				NHK総合	A098-002	2				毎日テレビ	A098-004	4	KBS京都	A098-034	34	ABCテレビ	A098-006	6
	生　駒				NHK総合	A099-002	2				毎日テレビ	A099-004	4				ABCテレビ	A099-006	6
	五　條				NHK総合	A100-043	43				毎日テレビ	A100-033	33				ABCテレビ	A100-035	35
和歌山	和歌山				NHK総合	A101-032	32				毎日テレビ	A101-042	42	テレビ和歌山	A101-030	30	ABCテレビ	A101-044	44
	海南・田辺				NHK総合	A102-050	50				毎日テレビ	A102-054	54	テレビ和歌山	A102-056	56	ABCテレビ	A102-058	58
	新　宮				NHK総合	A103-044	44				毎日テレビ	A103-036	36	テレビ和歌山	A103-034	34	ABCテレビ	A103-038	38
鳥　取	鳥　取	日本海テレビ	A104-001	1				NHK総合	A104-003	3	NHK教育	A104-004	4						
	米　子							NHK総合	A105-042	42				NHK教育	A105-005	5			
	倉　吉	日本海テレビ	A106-001	1				NHK総合	A106-003	3	NHK教育	A106-004	4						
島　根	松　江	日本海テレビ	A107-030	30													NHK総合	A107-006	6
	浜　田				NHK総合	A108-002	2	日本海テレビ	A108-054	54				山陰放送	A108-005	5			
岡　山	岡　山							NHK教育	A109-003	3				NHK総合	A109-005	5	テレビせとうち	A109-023	23
	津　山				NHK総合	A110-002	2				テレビせとうち	A110-056	56				瀬戸内海放送	A110-062	62
	笠　岡				NHK総合	A111-002	2				NHK教育	A111-004	4	テレビせとうち	A111-022	22	山陽放送	A111-006	6
広　島	広　島	テレビ新広島	A112-031	31				NHK総合	A112-003	3	中国放送	A112-004	4						
	福　山	テレビ新広島	A113-054	54				NHK教育	A113-003	3				NHK総合	A113-005	5			
	呉	NHK教育	A114-001	1				広島ホームテレビ	A114-024	24				広島テレビ	A114-005	5			
	尾　道	NHK総合	A115-001	1				広島ホームテレビ	A115-024	24				テレビ新広島	A115-026	26			
山　口	山　口	NHK教育	A116-042	42													山口朝日放送	A116-052	52
	下　関	NHK教育	A117-041	41				TVQ	A117-023	23	山口放送	A117-004	4				山口朝日放送	A117-021	21
	宇　部	NHK教育	A118-055	55													山口朝日放送	A118-024	24
	岩　国	NHK教育	A119-001	1													山口朝日放送	A119-028	28
	防　府	NHK教育	A120-001	1													山口朝日放送	A120-028	28
徳　島	徳　島	四国放送	A121-001	1				NHK総合	A121-003	3	毎日テレビ	A121-004	4				ABCテレビ	A121-006	6
香　川	高　松							NHK教育	A122-039	39				NHK総合	A122-037	37	テレビせとうち	A122-019	19
	丸　亀							NHK教育	A123-040	40				NHK総合	A123-044	44	テレビせとうち	A123-046	46
愛　媛	松　山				NHK教育	A124-002	2										NHK総合	A124-006	6
	今　治				NHK教育	A125-030	30										NHK総合	A125-032	32
	新居浜				NHK総合	A126-002	2				NHK教育	A126-004	4				南海放送	A126-006	6
	宇和島	NHK教育	A127-001	1													NHK総合	A127-006	6
高　知	高　知										NHK総合	A128-004	4				NHK教育	A128-006	6
	中　村	NHK総合	A129-001	1				高知放送	A129-003	3							テレビ高知	A129-032	32
福　岡	福　岡	KBC	A130-001	1				NHK総合	A130-003	3	RKB	A130-004	4	TVQ	A130-019	19	NHK教育	A130-006	6
	北九州				KBC	A131-002	2	FBS	A131-035	35				TVQ	A131-023	23	NHK総合	A131-006	6
	久留米	KBC	A132-057	57				NHK総合	A132-046	46	RKB	A132-048	48	TVQ	A132-014	14	NHK教育	A132-054	54
	大牟田	KBC	A133-058	58				NHK総合	A133-053	53	RKB	A133-061	61	TVQ	A133-019	19	NHK教育	A133-050	50
	行　橋				KBC	A134-057	57	FBS	A134-043	43				TVQ	A134-019	19	NHK総合	A134-049	49
佐　賀	佐　賀				NHK教育	A135-040	40	FBS	A135-052	52	STS	A135-036	36	TVQ	A135-014	14	KBC	A135-057	57
	伊万里	NHK教育	A136-044	44				FBS	A136-052	52	STS	A136-041	41	TVQ	A136-014	14	KBC	A136-057	57
長　崎	長　崎	NHK教育	A137-001	1				NHK総合	A137-003	3				NBC	A137-005	5			
	佐世保				NHK教育	A138-002	2										NCC	A138-031	31
	諫　早	NHK教育	A139-051	51				NHK総合	A139-059	59				NBC	A139-062	62			
熊　本	熊　本				NHK教育	A140-002	2	KAB	A140-016	16	KKT	A140-022	22				TKU	A140-034	34
	水　俣	NHK教育	A141-001	1				KAB	A141-032	32	NHK総合	A141-004	4				RKK	A141-006	6
大　分	大　分							NHK総合	A142-003	3				OBS	A142-005	5	OAB	A142-024	24
	中　津							NHK総合	A143-048	48				OBS	A143-051	51	OAB	A143-017	17
	佐　伯	NHK教育	A144-001	1										TOS	A144-049	49	OAB	A144-031	31
宮　崎	宮　崎							UMK	A145-035	35									
	延　岡				NHK教育	A146-002	2				NHK総合	A146-004	4				MRT	A146-006	6
鹿児島	鹿児島	MBC	A147-001	1				NHK総合	A147-003	3				NHK教育	A147-005	5			
	鹿　屋				NHK教育	A148-002	2				NHK総合	A148-004	4				MBC	A148-006	6
	阿久根										KKB	A149-023	23				KTS	A149-035	35
沖　縄	那　覇				NHK総合	A150-002	2										QAB	A150-028	28

表の見方

1		
チャンネル名	CHコード	受信CH
NHK 総合	A044-001	1

リモコンの番号ボタン（12 以降のチャンネルを選局するには、CH番号入力 ボタンを使って選局します。）
選局の順番です。1 から64 までが使用できます。

受信チャンネル
新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

チャンネル名／CHコード
「番組ナビ」と「ネットdeナビ」のDEPG･iEPG予約および番組データを取得するために必要なチャンネル名とCHコードです。

都道府県	地域名	リモコンの番号ボタンとチャンネル名・CHコード・受信チャンネル																	
		7			8			9			10			11			12		
		チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH	チャンネル名	CHコード	受信CH
愛知	名古屋	テレビ愛知	A077-025	25				NHK教育	A077-009	9	GBS	A077-037	37	メ~テレ	A077-011	11	中京テレビ	A077-035	35
	豊橋	テレビ愛知	A078-052	52				NHK教育	A078-050	50	GBS	A078-037	37	メ~テレ	A078-060	60	中京テレビ	A078-058	58
	豊田	テレビ愛知	A079-049	49				NHK教育	A079-051	51	GBS	A079-037	37	メ~テレ	A079-061	61	中京テレビ	A079-059	59
三重	津	テレビ愛知	A080-025	25				NHK教育	A080-009	9	GBS	A080-037	37	メ~テレ	A080-011	11	中京テレビ	A080-035	35
	伊勢	テレビ愛知	A081-025	25				NHK教育	A081-049	49	GBS	A081-037	37	メ~テレ	A081-061	61	中京テレビ	A081-047	47
	名張	テレビ愛知	A082-025	25				NHK教育	A082-050	50	GBS	A082-037	37	メ~テレ	A082-056	56	中京テレビ	A082-054	54
滋賀	大津	KBS京都	A083-034	34	関西テレビ	A083-040	40	びわ湖放送	A083-030	30	読売テレビ	A083-042	42				NHK教育	A083-046	46
	彦根				関西テレビ	A084-060	60	びわ湖放送	A084-056	56	読売テレビ	A084-062	62				NHK教育	A084-050	50
京都	京都	KBS京都	A085-034	34	関西テレビ	A085-008	8				読売テレビ	A085-010	10				NHK教育	A085-012	12
	山科	KBS京都	A086-062	62	関西テレビ	A086-058	58				読売テレビ	A086-060	60				NHK教育	A086-050	50
	福知山	KBS京都	A087-056	56	関西テレビ	A087-060	60				読売テレビ	A087-062	62				NHK教育	A087-052	52
	舞鶴	KBS京都	A088-057	57	関西テレビ	A088-059	59				読売テレビ	A088-061	61				NHK教育	A088-049	49
大阪	大阪	KBS京都	A089-034	34	関西テレビ	A089-008	8				読売テレビ	A089-010	10				NHK教育	A089-012	12
兵庫	神戸				関西テレビ	A090-043	43	サンテレビ	A090-036	36	読売テレビ	A090-047	47				NHK教育	A090-045	45
	姫路				関西テレビ	A091-060	60	サンテレビ	A091-056	56	読売テレビ	A091-062	62				NHK教育	A091-052	52
	明石				関西テレビ	A092-059	59	サンテレビ	A092-055	55	読売テレビ	A092-061	61				NHK教育	A092-049	49
	川西				関西テレビ	A093-039	39	サンテレビ	A093-033	33	読売テレビ	A093-041	41				NHK教育	A093-031	31
	灘				関西テレビ	A094-058	58	サンテレビ	A094-062	62	読売テレビ	A094-060	60				NHK教育	A094-050	50
	長田				関西テレビ	A095-042	42	サンテレビ	A095-034	34	読売テレビ	A095-048	48				NHK教育	A095-046	46
	北淡・垂水				関西テレビ	A096-059	59	サンテレビ	A096-055	55	読売テレビ	A096-061	61				NHK教育	A096-049	49
	三木				関西テレビ	A097-040	40	サンテレビ	A097-036	36	読売テレビ	A097-042	42				NHK教育	A097-046	46
奈良	奈良				関西テレビ	A098-008	8				読売テレビ	A098-010	10	奈良テレビ	A098-055	55	NHK教育	A098-012	12
	生駒				関西テレビ	A099-008	8				読売テレビ	A099-010	10	奈良テレビ	A099-026	26	NHK教育	A099-022	22
	五條				関西テレビ	A100-037	37				読売テレビ	A100-039	39	奈良テレビ	A100-041	41	NHK教育	A100-045	45
和歌山	和歌山				関西テレビ	A101-046	46				読売テレビ	A101-048	48				NHK教育	A101-025	25
	海南・田辺				関西テレビ	A102-060	60				読売テレビ	A102-062	62				NHK教育	A102-052	52
	新宮				関西テレビ	A103-040	40				読売テレビ	A103-042	42				NHK教育	A103-046	46
鳥取	鳥取										山陰放送	A104-022	22				山陰中央テレビ	A104-024	24
	米子				日本海テレビ	A105-008	8				山陰放送	A105-010	10				山陰中央テレビ	A105-034	34
	倉吉				山陰中央テレビ	A106-058	58				山陰放送	A106-056	56						
島根	松江				山陰中央テレビ	A107-034	34				山陰放送	A107-010	10				NHK教育	A107-012	12
	浜田				山陰中央テレビ	A108-058	58	NHK教育	A108-009	9									
岡山	岡山	瀬戸内海放送	A109-025	25				西日本放送	A109-009	9				山陽放送	A109-011	11	岡山放送	A109-035	35
	津山	山陽放送	A110-007	7				西日本放送	A110-058	58				岡山放送	A110-060	60	NHK教育	A110-012	12
	笠岡							西日本放送	A111-034	34	瀬戸内海放送	A111-055	55	岡山放送	A111-060	60			
広島	広島	NHK教育	A112-007	7				広島ホームテレビ	A112-035	35							広島テレビ	A112-012	12
	福山	中国放送	A113-007	7				広島ホームテレビ	A113-057	57				広島テレビ	A113-011	11			
	呉	テレビ新広島	A114-026	26				中国放送	A114-009	9				NHK総合	A114-011	11			
	尾道	NHK教育	A115-007	7							中国放送	A115-010	10				広島テレビ	A115-012	12
山口	山口	テレビ山口	A116-049	49				NHK総合	A116-044	44				山口放送	A116-046	46			
	下関	テレビ山口	A117-033	33				NHK総合	A117-039	39	TNC	A117-010	10				FBS	A117-035	35
	宇部	テレビ山口	A118-044	44				NHK総合	A118-058	58	TNC	A118-010	10	山口放送	A118-061	61			
	岩国	テレビ山口	A119-062	62				NHK総合	A119-009	9				山口放送	A119-011	11			
	防府	テレビ山口	A120-038	38				NHK総合	A120-009	9				山口放送	A120-011	11			
徳島	徳島				関西テレビ	A121-008	8				読売テレビ	A121-010	10				NHK教育	A121-038	38
香川	高松	瀬戸内海放送	A122-033	33				西日本放送	A122-041	41				山陽放送	A122-029	29	岡山放送	A122-031	31
	丸亀	瀬戸内海放送	A123-042	42				西日本放送	A123-050	50				山陽放送	A123-048	48	岡山放送	A123-052	52
愛媛	松山				あいテレビ	A124-029	29	EAT	A124-025	25	南海放送	A124-010	10	広島ホームテレビ	A124-035	35	テレビ愛媛	A124-037	37
	今治				あいテレビ	A125-027	27	EAT	A125-017	17	南海放送	A125-034	34				テレビ愛媛	A125-036	36
	新居浜	EAT	A126-014	14	あいテレビ	A126-027	27										テレビ愛媛	A126-036	36
	宇和島				あいテレビ	A127-025	25	EAT	A127-016	16	南海放送	A127-010	10				テレビ愛媛	A127-027	27
高知	高知				高知放送	A128-008	8				テレビ高知	A128-038	38				高知さんさんテレビ	A128-040	40
	中村				高知さんさんテレビ	A129-014	14							NHK教育	A129-011	11			
福岡	福岡							TNC	A130-009	9							FBS	A130-037	37
	北九州				RKB	A131-008	8				TNC	A131-010	10				NHK教育	A131-012	12
	久留米							TNC	A132-060	60							FBS	A132-052	52
	大牟田							TNC	A133-055	55							FBS	A133-043	43
	行橋				RKB	A134-060	60				TNC	A134-054	54				NHK教育	A134-046	46
佐賀	佐賀				RKB	A135-048	48	NHK総合	A135-038	38	TNC	A135-060	60	RKK	A135-011	11			
	伊万里				RKB	A136-048	48	NHK総合	A136-051	51	TNC	A136-060	60	RKK	A136-011	11			
長崎	長崎	KTN	A137-037	37				NCC	A137-027	27				NIB	A137-025	25			
	佐世保	KTN	A138-035	35	NHK総合	A138-008	8				NBC	A138-010	10	NIB	A138-017	17			
	諫早	KTN	A139-039	39				NCC	A139-056	56				NIB	A139-032	32			
熊本	熊本							NHK総合	A140-009	9				RKK	A140-011	11			
	水俣				KKT	A141-036	36				TKU	A141-038	38						
大分	大分	TOS	A142-036	36													NHK教育	A142-012	12
	中津	TOS	A143-037	37													NHK教育	A143-045	45
	佐伯	NHK総合	A144-007	7				OBS	A144-009	9									
宮崎	宮崎				NHK総合	A145-008	8				MRT	A145-010	10				NHK教育	A145-012	12
	延岡				UMK	A146-039	39												
鹿児島	鹿児島	KKB	A147-032	32				KTS	A147-038	38				KYT	A147-030	30			
	鹿屋				KKB	A148-031	31				KTS	A148-033	33				KYT	A148-025	25
	阿久根				NHK総合	A149-008	8				MBC	A149-010	10	KYT	A149-017	17	NHK教育	A149-012	12
沖縄	那覇				沖縄テレビ	A150-008	8				琉球放送	A150-010	10				NHK教育	A150-012	12

■ BS デジタルと専門チャンネル

ＣＡＴＶなどでＢＳデジタル放送や専門チャンネルの放送のサービスを受けているときに番組表をお使いになるときは、CHコードの設定が必要です。以下のiNET用CHコードをご覧いただき、設定します。

・BSデジタル

BS局	CHコード	チャンネル名
BS デジタル	D000-101	ＮＨＫ衛星第一
	D000-102	ＮＨＫ衛星第二
	D000-103	ＮＨＫハイビジョン
	D000-141	ＢＳ日テレ
	D000-151	ＢＳ朝日
	D000-152	ＢＳ朝日 (S2)
	D000-153	ＢＳ朝日 (S3)
	D000-161	ＢＳ－ｉ

BS局	CHコード	チャンネル名
BS デジタル	D000-162	BS-i(S2)
	D000-163	BS-i(S3)
	D000-171	BS ジャパン
	D000-181	BS フジ
	D000-191	WOWOW
	D000-192	WOWOW2
	D000-193	WOWOW3
	D000-200	スター・チャンネル BS

・専門チャンネル

ジャンル	CHコード	チャンネル名
映画	C000-260	シネフィル・イマジカ
	C000-261	チャンネルＮＥＣＯ
	C000-310	衛星劇場
	C000-312	ムービープラス
	C000-315	スター・チャンネル
	C000-316	スター・チャンネル プラス
	C000-317	スター・チャンネル クラシック
	C000-319	Ｖ☆パラ
	C000-707	日本映画専門チャンネル
	C000-708	東映チャンネル
	C000-720	カミングスーンＴＶ
アニメ	C000-274	カートゥーン ネットワーク
	C000-276	キッズステーション
	C000-278	ニコロデオン／アニメ・子どもTV
	C000-724	アニマックス
エンターテイメント	C000-262	シアター・テレビジョン
	C000-279	ＭＯＮＤＯ２１
	C000-284	ヨシモトファンダンゴTV
	C000-325	歌舞伎チャンネル
	C000-372	LaLaTV
	C000-721	フジテレビ７２１
	C000-730	ディズニー・チャンネル
	C000-747	アニマルプラネット
スポーツ	C000-004	G+SPORTS&NEWS
	C000-285	スカイ・Ａ
	C000-286	ザ・ゴルフ・チャンネル
	C000-300	J SPORTS ESPN
	C000-301	FIGHTING TV サムライ
	C000-302	ＧＡＯＲＡ
	C000-303	ゴルフネットワーク
	C000-306	J SPORTS 1
	C000-307	J SPORTS 2
	C000-308	J SPORTS Plus
	C000-739	フジテレビ739
レジャー	C000-277	旅チャンネル
	C000-280	Act On TV
	C000-281	グルメ旅★FoodiesTV
	C000-320	囲碁・将棋チャンネル

ジャンル	CHコード	チャンネル名
公営競技	C000-380	レジャーチャンネル１
	C000-381	レジャーチャンネル２
	C000-382	レジャーチャンネル３
	C000-383	レジャーチャンネル４
	C000-384	レジャーチャンネル５
	C000-388	グリーンチャンネル
	C000-389	グリーンチャンネル２
	C000-390	SPEEDチャンネル１
	C000-392	SPEEDチャンネル２
ドキュメンタリー	C000-321	ディスカバリーチャンネル
	C000-370	ヒストリーチャンネル
ドラマ	C000-360	スーパーチャンネル
	C000-361	ファミリー劇場
	C000-362	ホームドラマチャンネル
	C000-718	時代劇専門チャンネル
	C000-722	FOX
	C000-725	AXN
	C000-728	ミステリチャンネル
ニュース	C000-250	ブルームバーグテレビジョン
	C000-251	日経CNBC
	C000-252	BBCワールド
	C000-256	朝日ニュースター
	C000-257	ＣＮＮj
	C000-258	TBSニュースバード
	C000-742	Bloomberg Television
音楽	C000-265	スペースシャワーＴＶ
	C000-266	カラオケチャンネル
	C000-267	第一興商スターカラオケ
	C000-268	エコミュージックＴＶ
	C000-270	MTV
	C000-271	大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア
	C000-731	MUSIC ON! TV
	C000-736	クラシカ・ジャパン
ショッピング	C000-220	ショップチャンネル
	C000-222	QVC

※ここにないチャンネルを表示したいときは、以下のスカパー！チャンネルのCHコードを設定すると利用できる場合があります。

■スカパー！チャンネル

スカパー！チューナーを本機に接続しているときに番組表をお使いになるときは、CH コードの設定が必要です。
以下の iNET 用 CH コード設定例を参考にしてください。
※ 110 度 CS デジタル放送のスカパー！110 ではなく、従来からのスカパー！の受信チャンネル番号を登録してください。
例

スカパー！のチャンネル名	ch 番号	CH コード
CLUB スカパー！ TV	ch 200	C100-200

上記の例のように、**CH コードの C100- の次には 3 けたの ch 番号**を設定します。
スカパー！のチャンネル名と ch 番号に関しては、以下のホームページをご覧ください。
http://www.skyperfectv.co.jp/info_ch/channel/
（2006 年 10 月現在。アドレスは予告なく変更になる場合があります。
最新のアドレスは、http://www.rd-style.com/user/ch/ch_sky.htm をご覧ください。）

お知らせ

- スカパー！番組表データは、DEPG サービスとは提供元が異なるため、番組表データのみのサービスとなります。従って、番組検索、人名リストによる検索はできないほか、お気に入り番組リストの表示にも制限があります。
  また、暫定サービスのため、動作・内容の保証はしておりません。お問い合せやカスタマーサポートはサービスの対象外となります。
- 放送局側の契約や意向により、一部チャンネルの情報が提供されない場合があります。

商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

補修用性能部品について

- 当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間
お買い上げ日から 1 年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは～出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容	
品名	HDD&DVD ビデオレコーダー
形名	RD-E300/RD-E160
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
便利メモ お買い上げ店名	☎（　　）　－

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
＋	
部品代	修理に使用した部品代金です。
＋	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ **修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。**

上記以外で、転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

フリーダイヤル **0120-1048-41**（トウシバ ヨイ）

電話受付：365 日・24 時間受付

（※フリーダイヤルは携帯電話・PHS など一部の電話ではご利用になれません。）

※携帯電話・PHS からのご利用は

東日本地区（北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県）
044-543-0220（通話料がかかります）
西日本地区（上記以外）06-6440-4411（通話料がかかります）

- 「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

■**新商品などの商品選びや、初期導入などよく使われる機能に関する取扱方法および編集やネットワークなどの高度な取扱方法などのご相談については裏表紙をご覧ください。**

B-CAS カード ID 番号記入欄

●下欄に B-CAS カードの ID 番号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。

商品のお問い合わせに関して

— 商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 —

・新製品などの商品選びのご相談
・各種ケーブルの接続などのご相談
・リモコン設定／時刻合わせ等の基本的な設定
・内蔵チューナーのチャンネル設定
・電子番組表 (ADAMS) の設定
・録画／再生／削除等の基本操作
注) ネットワーク接続設定を除きます。

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

（一般回線からのご利用は） フリーダイヤル（通話料無料） **0120-96-3755**
（フリーダイヤルは携帯電話・PHS など一部の電話ではご利用になれません）

（携帯電話からのご利用は） ナビダイヤル（通話料有料） **0570-00-3755**
（PHS・一部の IP 電話などでは、ご利用になれない場合があります）

月～土　10:00 ～ 20:00（当社指定休業日等を除く）
日曜日・祝日　10:00 ～ 16:00

— 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 —

・ネットワークに関してのご相談
・録画／編集などの高度な操作について
・その他の RD ／ AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

ナビダイヤル（通話料有料） **0570-00-0233**
（PHS・一部の IP 電話などでは、ご利用になれない場合があります）

月～土　10:00 ～ 18:00（当社指定休業日等を除く）
日曜日・祝日　10:00 ～ 16:00（12:30 ～ 13:30 は休止）

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。
また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、以下のホームページをご確認ください。
『http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/』

●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が運営しております。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 東芝
デジタルメディアネットワーク社
〒105－8001　東京都港区芝浦1－1－1
＊所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79102010
ⒽGX1D00000160